

ČÁROVÝ NOVELAČNÍ LASER 3D, 12 LINIÍ ZELENÉHO SVĚTLA MQT-12/16 RECHARGEABLE 16 LINES LASER LEVEL



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Zaměřte se převážně na část bezpečnostní upozornění.

Funkce

1. Díky pečlivě leštěnému tělu a dvojitému plášti z ABS materiálu je laserová vodováha dokonale odolná proti nárazům, opotřebení a nárazům.
2. Uživatel může používat 360° laserové roviny samostatně nebo společně.
3. Díky použití vysoce kvalitních laserových diod a přesných kuželových zrcadel jsou emitované laserové čáry jasné s vysokou přesností.
4. Díky čtyřem vysoce výkonným lithiovým bateriím je výrazně prodloužena doba provozu.
5. Stiskněte tlačítko OD po dobu 3 s a vstupte do režimu naklápění. Zařízení lze poté umístit pod libovolný úhel a vytvořit tak, čáry naklápění. K dispozici jsou čtyři úrovně nastavení jasu. Jas laseru lze nastavit stisknutím tlačítka OD.
6. S tělem zařízení lze otáčet o úhel 360°, díky speciální konstrukci spodního laserového okna.

Specifikace

Třída laseru: Třída 1, výstup napětí <1 mW
Typ čáry: 3x360° rovina (3D)/ 4x360° rovina (4D)
Vlnová délka: 515 nm (zelená)
Přesnost: $\pm 1,5/7$ m
Pracovní vzdálenost čáry: 30 m
Pracovní teplota: -10 – 50 °C
Voděodolnost: IP54
Zdroj napětí: 1PC 2400 mAh nabíjecí baterie

Popis



Ovládání

1. Otevřete přihrádku na baterie a vložte požadovaný typ baterií (2400 mAh nabíjecí baterie). Dbejte na správnou polaritu.
2. Tlačítko uzamknutí, odemkněte a zapněte laser. Režim samonivelace umožňuje automatické vyrovnaní přístroje v rozmezí 3°, při překročení rozsahu samonivelace se spustí alarm. Posun okna vodorovné čáry a okna svislé čáry upravte pomocí tlačítek H a V.
3. Stiskněte tlačítko OD po dobu 3 s a vstupte do režimu naklápění. Umístěte zařízení pod jakýmkoliv úhlem a zobrazte naklápěcí čáry. Stiskněte krátce tlačítko OD a nastavte požadovaný jas laseru podle aktuálních podmínek.
4. Při nabíjení baterií, dbejte na jejich správný směr. Během nabíjení svítí červená LED, zelené světlo znamená plně nabito.
5. Zařízení lze pro měření umístit přímo na relativně rovný povrch nebo na pracovní stůl. Lze jej také připojit k příslušenství, jako je spojovací základna, nástěnný držák nebo stativ kamery.

Upozornění

1. Zařízení obsahuje laser třídy 1. Nedívejte se přímo do zdroje laseru. Nemiřte laserem na osoby ani zvířata.
2. Přesnost měření byla ověřena u výrobce.
3. Před vložením do ochranného obalu, zařízení aretujte.
4. Nezkratujte baterie zařízení a neházejte je do ohně. Jinak hrozí riziko výbuch a požáru.
5. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, prosím vyjměte baterie.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Zařízení neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit/vyměnit.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz