

HOŘÁK PRO VENKOVNÍ VAŘENÍ SAMOZAPALOVACÍ



Uživatelský manuál

Pečlivě si přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

Specifikace

Název: Micro Camping Stove

Model: NG077

Účel: venkovní použití

Rozměr: 75 x 75 x 76 mm

Hmotnost: 180 g

Kategorie: tlak par směsi butanu a propanu

Jmenovité napětí: 3000 W

Zapalování: piezoelektrické zapalování

Bezpečnostní upozornění

1. Zařízení použijte pouze v dobře větraném prostoru.
2. Vždy se ujistěte, že je zařízení řádně spojeno s kartuší/plynovou bombou. Ujistěte se, že je zařízení řádně připojeno.
3. Zařízení nezapalujte v uzavřené místnosti, stanu, automobilu, nebo v jiném uzavřeném prostoru.
4. Před použitím se ujistěte, že nedochází k ucházení plynu. Pokud ucítíte plyn, uslyšíte sykot nebo únik, zařízení nepoužívejte.
5. Nikdy nevkládejte do ohně zařízení ruce. Udržujte oblečení a jiné materiály v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Jinak hrozí riziko popálení nebo zažehnutí požáru. Vzdálenost od hořlavin: nahoře: 4 ft/1.2 m, boky: 1 ft/0.3 m
6. Nikdy neodpojujte zařízení od plynu, pokud je zařízení zapáleno, teple po nedávném použití nebo v blízkosti jakéhokoli plamene či zdroje tepla. Pokud náhodou necháte regulátor plamene otevřený, před zapálením zařízením prostor vyvětrejte.

7. Nikdy nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru. Po ukončení používání, horké zařízení také nenechávejte bez dozoru. Vyčkejte jeho vychladnutí.

8. Zařízení není hračka. Skladujte mimo dosah dětí. Děti nesmějí zařízení používat. Pouze za dozoru dospělé osoby.

9. Zařízení použijte pouze k jeho účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Se zařízením manipulujte jen podle instrukcí uvedených v tomto manuálu. Nevyměňujte poškozené části za jiné než originální. Před použitím se ujistěte, že je zařízení v pořádku.

Manipulace

1. Před použitím se ujistěte, že je regulátor plamene vypnut.

2. Ujistěte se, že je těsnicí o-kroužek na svém místě a v dobrém stavu.

3. Při montáži plynové bomby do zařízení, ji udržujte ve svislé poloze.

Plynovou bombu opatrně zašroubujte do zařízení a dávejte pozor, abyste plynovou bombu nezašroubovali do kříže. Plynovou bombu šroubujte pouze ručně. Nedotahujte příliš, jinak hrozí riziko poškození.

4. Ujistěte se, že je zařízení spojeno s bombou. Nedochází k úniku plynu.

Použití

1. Před zapálením, položte zařízení na pevný rovný povrch a ujistěte se, že jsou podpěry v poloze pro vaření zcela otevřené.

2. Otevřete regulátor plamene ze ¾.

3. Stiskněte zapalovací zařízení (piezoelektrický zapalovač), dokud se neozve zvuk. Pokud se zařízení nezapálí, stiskněte po libovolnou dobu, dokud se nezapálí.

4. Nastavte poté regulátor plamene tak, aby byl plamen podle vašich požadavků. Správný plamen se objeví v modré a oranžové barvě a plynule přechází z nízké na vysokou.

5. Regulátor plamene poté po použití zařízení vypněte. Vyčkejte na vychladnutí a poté zařízení rozeberte od bomby.

Složení/demontáž zařízení

1. Ujistěte se, že je regulátor plamene vypnut a že je zařízení vychladlé. Poté zařízení složte.

2. Otočte zařízením v proti směru hodinových ručiček a uvolněte ho z bomby. Malé množství plynu během demontáže zařízení může uniknout.

3. Složte podpěrky hrnce.

Plynová bomba není součástí balení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz