

DIGITÁLNÍ MIKROMETR S POUZDREM



Uživatelský manuál

Popis



Specifikace

Velký LCD displej, jasný a dobře čitelný
Odolná karbidová sonda
Automatické vypnutí po 5 min nečinnosti
Přesné měření s přesností $\pm 0,003$ mm, relativní i absolutní měření
Pracovní teplota: 0-40 °C, pracovní vlhkost < 80 %
Baterie: CR2032 lithiová baterie (součástí balení)

Ovládání

Zapnout/vypnout/nastavení

Krátce stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení. Stiskněte tlačítko po delší dobu a nastavte nulu jako „0,25,50,75“. Stiskněte a přidržte tlačítko, několik 0 hodnot jsou zobrazeny střídavě. Uvolněte tlačítko ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí 0. 0 bude nastavena jako aktuální hodnota.

Tlačítko Zero (0)

Stiskněte tlačítko. Jako výchozí nastavení je počáteční hodnota 0,25,50,75.

Tlačítko ABS/in/mm

Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi absolutním a relativním měřením. Dlouhým stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotkami (in/mm). Při zobrazení LCD displeje "in/ a malé přední "5" je hodnota v palcích (in).

Použití

Před prvním použitím, vložte do zařízení baterii. V místě, kde se nachází přihrádka na baterie. V proti směru hodinových ručiček otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu. Poté přihrádku na baterie opět uzavřete krytem, otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Uvolněte pojistnou část (páčku uzamknutí) a otřete hrot (na hrotu je ochranný papír, vyjměte) čistým a měkkým hadříkem. Otočte objímkou, oddělte obě sondy na určitou vzdálenost a poté otřete měřicí plochu dočista.

Otáčením objímky, přiblížte obě sondy k sobě. Poté zkontrolujte, zda je hodnota 0. Pokud ano, můžete zahájit měření. Pokud ne, stiskněte tlačítko "zero", vymažte hodnotu, a poté spusťte měření.

Po přiblížení, ujistěte se, že je předmět správně zajištěn (musí být rovný).

Při přiblížení hrotu uslyšíte během otáčení otáčecí části zvuk, poté 3-5x, otočte, a zajistěte přesné měření.



Upozornění

Zařízení je velmi citlivé. K zajištění přesného měření chraňte zařízení před pádem a jakoukoliv jinou nevhodnou manipulací. Pokud zařízení nebude měřit správně, je nutné zařízení opět nakalibrovat.

Zařízení chraňte před slunečními paprsky, extrémními teplotami a prachem.

Povrch zařízení otřete benzínem nebo alkoholem.

Pracovní teplota: 0-40 °C

Pracovní vlhkost: ≤80 %

Řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Nesprávná hodnota měření	Měřicí plocha není čistá. Zero (0) hodnota je nesprávná	Otřete měřicí předmět a resetujte zařízení do hodnoty 0
Hodnota bliká nebo není zobrazena na displeji	Nesprávná instalace baterie, baterie je skoro vybitá, baterie má špatný kontakt	Vyměňte baterii, dbejte na správnou polaritu. Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz