

Oauee LCD teploměr a vlhkoměr



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Rozsah měření teplot: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Přesnost měření teploty: ± 1 °C (1,8 °F)

Rozlišení měření teploty: 0,1 °C (0,2 °F)

Rozsah měření relativní vlhkosti (RH): 10% RH – 99%RH

Přesnost měření vlhkosti: $\pm 5\%$ RH

Rozlišení měření vlhkosti: 1%

Použitá baterie: AAA 1,5 V

Základní funkce

Zobrazení teploty/vlhkosti

Přepínání mezi jednotkami °C/°F

Paměť maxima/minima teploty a vlhkosti

Zobrazení času (12H/24H)

Funkce hodinového zvonění

Budík

Datum

Způsob ovládání

1. Otevřete na zadní straně zařízení kryt baterie podle naznačeného směru a vložte baterii. Poté kryt baterie vložte zpět, výrobek lze začít používat.

2. Tlačítka: [MODE] přepínání režimu hodin a budíku, nastavení času, budíku, 12hodinového nebo 24hodinového formát času a data; [ADJ] nastavení hodnot jednotlivých položek; [MEMORY] zobrazení maximálních a minimálních hodnot

vlhkosti a teploty a jejich odstranění z paměti, a přepínání °C/°F slouží k vybrání jednotky teploty.

3. Nastavení zařízení: Na 2 s stiskněte tlačítko [MODE], rozblíká se zobrazení minut, stiskem tlačítka [ADJ] nastavíte hodnotu. Pokračujte tlačítkem [MODE] pro nastavení dalších hodnot času (hodiny), "12/24" (formát zobrazení času), rok, "M" (měsíc) a "D" (den).

4. Aktivování a nastavení hodinového zvonění/budíku: V režimu zobrazení hodin (dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká) stiskněte tlačítko [MODE], dva body mezi hodinami a minutou přestanou blikat. Nyní stiskněte tlačítko [ADJ] pro zapnutí a vypnutí funkce hodinového zvonění » / budíku (ALarm). U aktivované funkce svítí na displeji její symbol. Stiskněte [MODE] na 2 s k nastavení budíku. Čas zvonění se nastavuje obdobným způsobem jako čas. V případě, že neprovedete v režimu budíku žádnou další změnu, zařízení se automaticky vrátí do režimu zobrazení hodin. Režim nastavení budíku můžete ukončit stisknutím [ADJ]. Zobrazí se datum a poté, automaticky po 3 s, režim zobrazení času.

5. Stisknutím tlačítka [MEMORY] se zobrazí maximální (MAX) a minimální (MIN) hodnota teploty/vlhkosti od posledního vymazání těchto hodnot. Stisknutím tlačítka [MEMORY] na více než 2 s vymažete posledních uložené hodnoty (dojde k uložení aktuálních hodnot).

Čemu věnovat pozornost

Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte baterii.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz