

Bluetooth reproduktor s přísavkou

MINI Wireless Speaker



Informace o produktu

- Napájení: 5 V= / 500 mA (micro USB kabelem)
- Specifikace reproduktoru: $\varnothing$ 40 mm / 4 Ω / 3,5 W / 90 Hz až 20 kHz / 85 dB
- Výkon: 3 W
- Baterie: lithium / 3,7 V= / 280 mA
- Maximální zkreslení: 7 %
- Odstup šumu: 65 dB (90 Hz až 20 kHz)
- Bluetooth: V 3.0 + EDR
- Dekódovací funkce: SBC / MP3 / ACC
- Kompatibilní s: A2DP / AVRCP
- Bezdrátový přenos na vzdálenost: až 10 m
- Pracovní teplota: -10 °C až 40 °C

Ovládání produktu

- **Zahájení provozu**

1. Po dlouhém stisku **Funkčního tlačítka** (2 sekundy) zaslechnete zvuk, uvolněte tlačítko, modré světlo začne rychle blikat a zařízení začne automaticky pracovat. Provedte proces spárování pomocí bluetooth.

2. Zjištěná zařízení budou zobrazena na displeji bluetooth stereo audio přístroje (mobilu, přehrávače). Vyberte zařízení se jménem **BT-280**. Úspěšnost spárovacího procesu se projeví dlouhotrvajícím modrým světlem.
3. Naposledy spárovaný přístroj se uloží do paměti a kdykoliv při opakovaném spuštění krátkým stiskem **Funkčního tlačítka** bude automaticky připojen.

Poznámka: Pokud nedorazí k úspěšnému spárování, nejdříve produkt vypněte a pak opakujte kroky uvedené výše.

4. Pokud je produkt spárován s nějakým stereo akustickým přístrojem pomocí bluetooth a vy chcete připojit jiný, odpojte původní a vypněte reproduktor. Poté opakujte kroky 1 až 3 dle této kapitoly.

- **Přehrávání**

Pokud je produkt propojen a zdroj hudby spuštěn, stisknete jednou **Funkční tlačítko** a reproduktor přejde do stavu přehrávání. Pokud chcete přehrávání na chvíli přerušit, stiskněte jednou krátce **Funkční tlačítko**.

- **Přehrání předchozí skladby**

Pokud je reproduktor ve stavu přehrávání hudby a vy si chcete poslechnout předchozí skladbu, krátce stiskněte tlačítko **Zeslabení**.

- **Přehrání následující skladby**

Pokud je reproduktor ve stavu přehrávání hudby a vy si chcete poslechnout následující skladbu, krátce stiskněte tlačítko **Zesílení**.

- **Zesílení hlasitosti**

Pokud je reproduktor ve stavu přehrávání hudby, dlouze stiskněte tlačítko **Zesílení**, modrý indikátor se rychle rozbliká.

- **Zeslabení hlasitosti**

Pokud je reproduktor ve stavu přehrávání hudby, dlouze stiskněte tlačítko **Zeslabení**, modrý indikátor se rychle rozbliká.

- **Vypnutí reproduktoru**

1. Dlouze stiskněte **Funkční tlačítko** po dobu 3 sekund a reproduktor se vypne. Modrý indikátor zhasne.
2. Pokud jsou již baterie slabé, reproduktor se vypne automaticky.

Popis produktu



Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz