

FOTORÁMEČEK PODPORA SD KARET S DÁLKOVÝM OVLADAČEM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Hlavní funkce

Podpora formátu JPEG

Přehrávání hudby ve stereo režimu

Přehrávání formátů: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, uložení na paměťové kartě.

Podpora paměťových karet: SD, MMC, MS a USB disk

Přehrávání fotografií podle času v kalendáři

Zobrazení ikon pro snadnější nastavení a ovládání

Malý a do ruky padnoucí dálkový ovladač

Dálkový ovladač

	Tlačítko zapnout/vypnout
	Tlumení zvuku
CALENDAR	Výběr kalendáře
OSD	Tlačítko nastavení
EXIT	Tlačítko zpět
PHOTO	Vstup do režimu přehrávání fotografií
MUSIC	Vstup do režimu přehrávání hudby
MOVIE	Vstup do režimu přehrávání videí
▲▼◀▶	Kurzor, nahoru/dolů/doprava/doleva
ENTER	Potvrzení výběru, vstup
VOL+ VOL-	Hlasitost +, Hlasitost -
◀◀▶▶	Rychlé převíjení dopředu/dozadu
I◀◀▶▶I	Další/předchozí
▶▶II	Přehrávání/Pauza
	Fotografie + hudba (rychlá volba)

Ovládání

1. Do portu zařízení vložte napájecí DC kabel a zařízení zapněte.
2. Pokud je nastaveno v „Start Up Mode“ a v „System Setup“ možnost OFF, hlavní menu bude po zapnutí zařízení zobrazeno.
3. V nastavení menu „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte jinou možnost. Paměťová karta není vložena. Po vložení paměťové karty, hlavní menu bude zobrazeno podle toho, jaká byla zvolena možnost v nastavení „Start Up Mode“. Pokud bude vložena jak paměťová karta, tak USB disk, USB disk bude zobrazen jako první (výchozí nastavení).
4. Stiskněte tlačítko Exit během přehrávání a vraťte se zpět do hlavního menu. V hlavním menu, stiskněte tlačítko doleva nebo doprava a posunujte kurzor a vyberte požadovanou funkci. Poté stiskněte Enter a výběr potvrďte.

Fotografie

1. Vyberte „Photo“ v hlavním menu, vstupte do režimu přehrávání fotografií. Použijte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou složku, poté stiskněte Enter a začněte přehrávat obsah dané složky. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Photo Settings“ v nastavení „Settings option“.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Fotografie + hudba a přehrávejte fotografie přímo.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Photo“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Krátce stiskněte tlačítko Exit a vraťte se zpět do menu. Dlouze stiskněte tlačítko Enter a použijte funkci rotace/přiblížení „Rotate/Zoom“.

Hudba

1. Vyberte „Music“ v hlavním menu a vstupte do režimu přehrávání hudby. Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vyberte požadovanou složku. Poté stiskněte tlačítko Enter a začněte přehrávat hudbu. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Music Setup“ v nastavení.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Fotografie + hudba a přehrávejte hudbu přímo.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Music“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru a dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Stiskněte tlačítko Vol+ nebo Vol- a nastavte hlasitost. Stiskněte tlačítko Rychlé převíjení dopředu/dozadu obsahu. Stiskněte tlačítko Tlumení a ztlumte zvuk. Stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení.

Video

1. Vyberte „Video“ v hlavním menu, stiskněte tlačítko Enter a vstupte do režimu přehrávání videí. Použijte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou složku, poté stiskněte Enter a začněte přehrávat obsah dané složky. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Video Settings“ v nastavení „Settings option“.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Movie a přehrávejte video.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Video“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru a dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Stiskněte tlačítko Vol+ nebo Vol- a nastavte hlasitost. Stiskněte tlačítko Rychlé převíjení dopředu/dozadu obsahu. Stiskněte tlačítko Tlumení a ztlumte zvuk. Stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení.

Kalendář

1. Vyberte „Calendar“ v hlavním menu a vstupte do nastavení rozhraní času a kalendáře.
2. Stiskněte tlačítko Calendar na ovladači a přejděte rovnou do nabídky kalendáře.

Správce souborů

1. Vyberte „Browser“ v hlavním menu a vstupte do Správce souborů. Zobrazte všechny složky v paměťové kartě. Stiskněte Enter a přehrávejte vybraný obsah. Dlouze stiskněte pravé tlačítko a vstupte do funkcí kopie/mazání „Copy/Delete“.

Nastavení

1. Vstupte do nastavení „Settings“ v hlavní menu a vstupte do rozhraní.
2. Stiskněte tlačítko OSD a přejděte rovnou do režimu nastavení.
3. Vstupte do nastavení, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a posunujte kurzor. Stiskněte tlačítko Enter a vstupte do nabídky, poté stiskněte tlačítko nahoru a dolů a opět posunujte kurzorem. Poté stiskněte tlačítko doprava a do leva. Po úpravě v nastavení, stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení. Systém automaticky dané změny uloží.

Obsah balení

- 1x Rámeček
- 1x Dálkový ovladač
- 1x AC adaptér
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Stojan/držák

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz