

FOTORÁMEČEK WIFI, IPS DISPLEJ M10R2



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis



Displej: dotykový 10,1" IPS displej

Napájení: zapojte napájecí adaptér, poté stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 5 s (dokud se displej nerozsvítí). Poté stiskněte opět tlačítko po dobu 3 s a provedte reboot nebo zařízení vypněte. Krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte do režimu spánku

Reset: stiskněte a resetujte zařízení

USB-C: spojte zařízení s počítačem, Mac, iPad a přesunujte obsah

Mikro SD karta: vložte maximálně 128 GB paměťovou kartu

Obsah balení

Fotorámeček, nabíječka, stojan, manuál

Použití – start zařízení

1. Vložte napájecí kabel a adaptér zapojte do zdroje napájení.
2. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout zařízení zapněte.
3. Vyčkejte, dokud se zařízení nenastartuje.
4. Vyberte požadovaný jazyk.

Bezdrátové spojení

1. Nastavte spojení s wifi.
2. Během přehrávání fotografií, stiskněte na jakékoli místo na displeji a zobrazte ovládací panel.
3. Vstupte do nastavení.
4. Vyberte Wifi.
5. Stiskněte na Use wifi a aktivujte funkci.
6. Ze seznamu vyberte požadovanou wifi.
7. Vložte heslo a stiskněte OK.
8. Zařízení se poté automaticky připojí k wifi.

Nastavení aplikace

V internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) vyhledejte, stáhněte a nainstalujte aplikaci BiuFrame.

Vytvoření účtu

1. Otevřete aplikaci.
2. Stiskněte na Sign in a proveďte registraci.
3. Stiskněte na obrázek avatara a upravte (přidejte fotografii z alba nebo si vytvořte fotografii).
4. Vyplňte email, heslo, jméno atd. Vyplňte prosím reálné vaše jméno a aktivní email. Pokud heslo zapomenete, je nutné jej resetovat a zadat nové.
5. Přečtěte si upozornění, daný obsah a souhlasy. Dejte souhlas.

6. Stiskněte na Sign up a ukončete registraci.

7. Email a heslo si zapamatujte pro další přihlášení k účtu. Pokud potřebujete vytvořit nový účet, vytvořte nový účet pod níže uvedeného postupu.

Přihlášení

1. Vložte email a heslo a přihlaste se. Pokud jste k přihlášení použili jiné zařízení, dojde k automatickému odhlášení na předchozím zařízení.
2. Po úspěšném přihlášení dojde k automatickému vstupu do rozhraní.

Zapomenuté heslo

1. Stiskněte na Forget Password.
2. Vstupte do mailu a postupujte podle pokynů.
3. Zařízení pošle upozornění na váš email. Resetujte si heslo.
4. Překontrolujte váš email a obdržte nové heslo. Potvrďte přijetí nového hesla.
5. Klikněte na link v mailu.
6. Vložte nové heslo a vstupte do rozhraní.
7. Stiskněte tlačítko Submit.

Přidání zařízení

1. Stiskněte AddFrame a vstupte do rozhraní fotorámečku. Po úspěšném přihlášení, pokud nepřipojíte rámeček, aplikace automaticky otevře rozhraní přidání zařízení a navede vás v dalších krocích.
2. Vstupte do Frame ID a zařízení pojmenujte. Frame ID je 10 místní kód. Po aktivaci zařízení, kód naleznete na poslední stránce průvodce. Po aktivaci, postupujte krok po kroku: Settings=Friends, Frame ID bude zobrazeno poté níže.
3. Stiskněte tlačítko OK a ukončete přidání. Pokud přidání selže, ověřte si, že jste vložili správné FrameID.

Posílání fotografií

Po úspěšném přidání zařízení, zařízení bude zobrazeno na hlavní stránce. Stiskněte Add Photos.

1. Stiskněte tlačítko Add Photos.

2. Vyberte požadované video nebo fotografie.

Poznámka: jsou podporována pouze videa 15 s a delší, aplikace vás navede, která videa jsou podporována.

3. Stiskněte tlačítko Send.

4. Označení klíčových oblastí fotografie. Funkce slouží k označení vhodných míst na fotce. V aplikaci si určete požadované místo. Lze nastavit i na rotující fotku.

Poznámka: Funkce složí pouze k určení požadovaného místa. Funkce neovlivňuje zdrojové data fotografie.

5. Stiskněte tlačítko Send a okamžitě pošlete fotografii.

6. Fotografie bude poté poslána.

7. Poslání všech požadovaných fotek. Ihned po poslání, na zařízení bude možné ihned fotky zobrazit.

Poznámka: pokud se fotografie nezobrazí, ujistěte se, že je zařízení spojeno s wifi a že je spojení stabilní. Pokud se během 48 h fotografie nezobrazí, pošlete fotografii znova.

a. Lze poslat hromadně až 20 fotografií.

b. Aplikace BluFrame bezplatně poskytuje pouze 5 GB dat. Pokud se vám zobrazí hláška o vyčerpání limitu, kontaktujte podporu na zcyge_support@163.com (podpora navýší limit až na 3000 fotografií).

Nastavení zařízení

1. Pozvěte přátele.

Po přidání zařízení, lze pozvat přátele a rodinu. Pošlete rodině a přátelům prostřednictvím emailu link.

a. Stiskněte tlačítko Invite Friends.

b. Zvolte zařízení, které má být sdíleno.

c. Pozvěte přátele prostřednictvím mailu. Lze poslat hromadný email, mailové adresy oddělte čárkou. Stiskněte Send a mail odešlete.

Poznámka: Rodina a přátele poté v obdržéném emailu stisknou Accept Invitation.

d. Vraťte se zpět do aplikace a odsouhlaste přijetí.

e. Poté bude sdílení úspěšné.

f. Rodina a přátelé poté mohou posílat fotografie. Jeden email je limitován velikostí 20 MB.

g. Pozvání přátel pomocí kopírování odkazu.

Po stisknutí tlačítka se automaticky zobrazí odkaz na sdílení. Sdílejte odkaz s přáteli.

2. Pojmenujte zařízení. Stiskněte Rename a přejmenujte zařízení.

3. Odstranění fotografie. Stiskněte tlačítko Remove a odstraňte fotografii.

4. Editace jména.

a. Na hlavní stránce, stiskněte ikonu avatara v pravém horním rohu.

b. V menu vyberte Rename.

c. Změňte jméno i příjmení.

d. Stiskněte OK a uložte změnu.

5. Změna hesla.

a. Na hlavní stránce, stiskněte ikonu avatara v pravém horním rohu.

b. Vyberte Password v dolní části menu.

c. Vyplňte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.

d. Stiskněte OK a uložte změnu.

Nastavení fotografií

1. Během prohlížení fotografií nebo přehrávání videa, klepněte na displej a zobrazte hlavní panel.

2. Stiskněte ikonu Alba a vstupte do alba.

3. Kategorie Alba.

Fotografie: obsahuje všechny nahrané fotografie (+ USB flash, SD karta)

Fotografie přátel: obsahuje všechny fotografie sdílené s přáteli a vlastní poslané.

Video: obsahuje všechna videa v zařízení

Oblíbené: vybrané oblíbené videa a fotografie

Skryté: vybrané skryté videa a fotografie

SD karta: obsahuje všechny fotografie a videa na externí SD kartě, obsah je zobrazen pouze po vložení SD karty do zařízení.

4. Vstupte do Alba, v pravém horním rohu stiskněte symbol „dvě fajfky“.

5. Po stisknutí vyberte požadované fotografie nebo videa.

6. Stiskněte na Delete, Export nebo Play a změňte vybrané fotografie.

Mazání: po stisknutí, smažte vybrané fotografie nebo videa, smazaný obsah nelze vrátit zpět. Mažte vybrané soubory s rozvahou

Export: po vybrání, fotografie lze exportovat z úložiště na SD kartu

Přehrávání: po výběru, prohlížejte vybrané fotografie

Nastavení efektu prohlížení (slideshow)

1. Klepněte na jakékoliv místo na displeji a zobrazte hlavní panel.

2. Vstupte do nastavení.

3. Vyberte Slideshow.

4. Nastavte uvedené parametry.

Reset do továrního nastavení

1. Během prohlížení fotografií nebo přehrávání videa, klepněte na displej a zobrazte hlavní panel.

2. Stiskněte tlačítko nastavení a vstupte do nastavení.

3. Vyberte About.

4. Vyberte Reset factory. Poznámka: Po vybrání, všechna osobní data, nastavení, fotografie a videa budou ztracena. Data nelze již opět obnovit.

BiuFrame X

1. Originální funkce fotografie: statické zobrazení obrazu.

2. Funkce přiblížení: lze přiblížit požadovanou oblast.

3. Puzzle přehrávací režim: pomocí AI dojde ke sjednocení příbuzných fotografií. Poznámka: 2 fotografie + 1 video nebo 3 fotografie.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz