

UV elektrický nabíjecí lapač hmyzu a komárů s LED svítilnou, digitální displej



Uživatelský manuál

1. ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím zkontrolujte stav zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.

Zařízení je ekologicky bezpečné a hygienické, bez kouře a netoxické. Nezahrnuje pesticidy. Vestavěná lampa je neškodná pro lidi, domácí zvířata nebo rostliny.

Vysoce účinná armatura vyzářuje speciální ultrafialové vlny a přitahuje hmyz. Hmyz vletne do ultrafialového světla a dostane elektrický šok, když přijde do kontaktu s elektrifikovanou mřížkou. Zařízení je vysoce účinné a energeticky úsporné. Je navržen pro nepřetržité používání a je připraven poskytnout vám dlouhou zábavu bez komárů po mnoho let.

Pro optimální výkon si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

2. POZOR

Nepoužívejte v hořlavých a/nebo výbušných prostředích a podobně.

Před instalací zkontrolujte místní napětí.

Nedotýkejte se vnitřních vysokonapěťových částí kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během používání nikdy nevkládejte do sítě kovové předměty.

Zavěste nebo umístěte spotřebič mimo dosah dětí.

Nikdy neodstraňujte žádnou pevnou část spotřebiče za účelem provádění vnitřních úprav, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud jsou poškozeny startéry žárovek nebo jiné části spotřebiče, musí je výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit, aby se předešlo nebezpečí.

Kovovou mřížku čistěte v pravidelných intervalech. Před čištěním spotřebič odpojte. K čištění vysokonapěťových mřížek použijte vhodný kartáč a každý týden vyhazujte zbytky hmyzu ze sběrné misky.

Neumývejte vodou.

Neumísťujte do deště.

Vyvarujte se hrubých otřesů, které by mohly poškodit trubici nebo její součásti.

3. KDE A JAK POUŽÍVAT

Vnitřní prostředí:

Výrobek lze použít v ložnici, obývacím pokoji, hotelu, restauraci, kanceláři atd. Výrobek má energeticky úsporný design a měkké osvětlení, proto by neměl být používán za vysokých světelných podmínek; jinak to ovlivní ničení komárů.

Správné způsoby použití zařízení jsou uvedeny níže: například ponechejte domácí osvětlení vypnuté a použijte zařízení před spaním, nebo vypněte na 10-20 minut veškeré silné osvětlení nebo uchovávejte výrobek při práci na tmavém místě.

Doporučená výška zavěšení: udržujte výrobek zavěšený ve výšce 1,2 m ve vzdálenosti 0,3 m od stěny.

Venkovní prostředí:



1. Zavěste přípravek na hubení hmyzu ve výšce 6 až 8 stop nad zemí.
2. Umístěte jednotku 25 stop od oblasti určené pro lidskou činnost.
3. Umístěte hubič hmyzu mezi zdroj hmyzu (lesy, nížiny atd.) a oblast, kterou chcete chránit.
4. Zapojte kabel do kompatibilního prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití. Žárovka (žárovky) během několika sekund vyše namodralou záři.

Chcete-li zvýšit míru zabíjení, vyčistěte komáry uvízlé v mřížce. Nechte prosím napájení vypnuté, otevřete základnu a použijte kovovou tyč s izolací k vybití sítě a poté ji očistěte měkkým kartáčem.

5. VÝMĚNA ŽÁROVKY

1. Odpojte jednotku od elektrického zdroje.
2. Otevřete lampu otočením spodního zásobníku v souladu se šipkami na něm.
3. Pomocí šroubováku odstraňte šroub, který drží plastovou bránu.
4. Nyní lze žárovku vytáhnout z objímky.
5. Vložte náhradní žárovku do objímky.
6. Namontujte zpět všechny díly.



Upozornění: Ultrafialové nebo „černé světlo“ je okem neviditelné a jeho schopnost přitahovat hmyz se časem snižuje. Proto, i když se zdá, že žárovka funguje, měla by být vyměňována každou sezónu, aby byla zachována optimální účinnost „černého světla“.

6. TECHNICKÉ INFORMACE

Světelný zdroj: 15W UV trubice.

Vysokonapěťová kovová mřížka: 3800-4200V

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Upozornění: Před servisem jednotku odpojte

Problém	Možná příčina	Oprava
A. Kontrolka nesvítí a v síti není vysoké napětí	1. Není elektřina. 2. Lampa není správně nainstalována 3. Startér je vadný. 4. Vypálená žárovka.	1. Zkontrolujte pojistku nebo jistič. Zkontrolujte prodlužovací kabel. 2. Zkontrolujte všechny zásuvky, zda jsou správně usazeny a vyrovnány. 3. Je vyžadována výměna startéru výrobcem. 4. Vyměňte žárovku.
B. Kontrolka svítí, ale v síti není vysoké napětí.	1. Zkratované mřížky. 2. Transformátor je vadný.	1. Prohlédněte si mřížku a vyčistěte ji pomocí vzduchového ventilátoru. 2. Vyžaduje se výměna výrobcem.
C. Přerušované nebo trvalé jiskření mezi tyčemi mřížky.	1. Mezera mezi tyčemi mřížky je příliš malá. 2. Mřížka je ucpaná cizím materiálem.	1. Odpojte jednotku a upravte mřížky jejich ohnutím zpět do zarovnání. 2. Vyčistěte mřížku pomocí vzduchového ventilátoru.
D. Světlo svítí, ale již nepřitahuje hmyz.	1. Neviditelná síla černého světla je snížena v důsledku stáří lampy. 2 Návnada již není účinná.	1. Vyměňte žárovku. Viz část Výměna žárovky v uživatelské příručce. 2. Vyměňte kazetu s atraktantem.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz