

Ruční ventilátor

Obsah balení:

- 1 ks Ruční ventilátor
- 1 ks Li-Ion baterie 18650
- 1 ks Micro USB kabel

Návod k použití:

1. Před prvním použitím dobijte baterii. Připojte přiložený kabel k ventilátoru a k adaptéru 5 V $\equiv$. LED svítí červeně – nabíjí se, LED svítí modře – baterie je nabitá.
2. Stisknutím tlačítka spustíte ventilátor, opětovným stisknutím zvýšíte rychlost, třetím stisknutím nastavíte maximální rychlost. Čtvrtým stisknutím vypnete ventilátor a zapnete svítidlo. Pátým stisknutím svítidlo vypnete.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou a Slovenskou republiku