

Držák 3v1 pro akční kamery

(držák, tyč, stativ s trojnožkou)

Popis produktu



Obsah balení:

- 1 – Rukojeť
- 2 – Horní díl ramene
- 3 – Trojnožka
- 4 – Prostřední díl ramene
- 5 – Šroub mezi rukojetí a prostředním dílem
- 6 – Šroub mezi horním a prostředním dílem
- 7 – Šroub na upevnění kamery nebo jejího pouzdra
- 8 – Poutko



POZNÁMKA: Ani kamera, ani pouzdro kamery není součástí dodávky.

Návod k použití

- 1) Na horní konec horního dílu ramene (2) přiložte kameru nebo její pouzdro a utáhněte ji šroubem (7). Jsou-li všechna ramena složená, můžete produkt používat jako **držák kamery**.
- 2) Pokud následně rozložíte jednotlivá ramena, můžete produkt použít jako **selfie tyč**.
 - a. Povolte šrouby mezi rameny (5) a (6).
 - b. Stiskněte jistící kolík na vrchní části rukojeti.
 - c. Rozložte ramena držáku.
- 3) Pokud ze spodku rukojeti vyšroubujete šroub s podstavcem trojnožky, otočíte jej a opět zašroubujete, můžete produkt použít jako **stativ s trojnožkou**.
- 4) Pokud ze spodku rukojeti vyšroubujete šroub s podstavcem trojnožky, otočíte jej a na vrch přiložíte kameru nebo její pouzdro a utáhnete ji šroubem (7), můžete produkt použít jako **kameru s trojnožkou**.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz