

Ventilátor do auta s přísavkou R-8039

- 1 – Dokonale vyčistěte hladkou plochu, kam chcete ventilátor připevnit (desku stolu, poličku, palubní desku v autě, čelní sklo v autě,... atd.).
- 2 – Z přísavky stojanu sejměte ochranou fólii, zvedněte páčku přísavky a stojan přitlačte na vyčištěnou plochu. Páčku opět sklopte.
- 3 – Na rameno stojanu navlékněte jistící matku. Kulový kloub ramene vložte do jamky na zadní části ventilátoru a matku přiměřenou silou utáhněte.
- 4 – USB kabel zapojte do autonabíječky, powerbanky, počítače, nabíječky,... atd. (tyto produkty nejsou součástí balení).
- 5 – Ve vypnutém stavu krátkým stisknutím tlačítka spustíte jemný vánek.
- 6 – Ve vypnutém stavu stiskněte dvakrát rychle a spustíte přirozený vítr.
- 7 – Ve vypnutém stavu stiskněte třikrát rychle a spustíte silný vítr.
- 8 – Ruční ventilátor má celkem tři polohy pro různou rychlost větru. Vypnete jej čtvrtým stisknutím tlačítka.
- 9 – Po uvolnění jistící matky na kulovém kloubu lze nastavit požadovaný směr vanutí větru. Pak matku opět utáhněte.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte tento produkt ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Při kontaktu s vodou může dojít k neúmyslnému naplnění produktu vodou nebo jinými tekutinami. Okamžitě vypněte vypínač ventilátoru a nechte jej před dalším použitím zcela vyschnout.
- Neházejte ani netlučte s tímto produktem. Opakované nárazy mohou způsobit vnitřní poškození.
- Produkt sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Tento produkt používejte při pokojové teplotě (0–40 °C).

Nepokračujte v používání produktu, pokud je produkt během provozu neobvykle horký nebo zdeformovaný, zastavte napájení a okamžitě kontaktujte zákaznické centrum.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku