



Uživatelská příručka

Sportovní bezdrátová sluchátka

D-766

Instrukce

pravé sluchátko

levé sluchátko



zapnutí/vypnutí
hlasový asistent

4 LED
ukazují stav baterie
indikátor přehrávání

přehrát/pozastavit skladbu
přijmout/odmítnout hovor

6 typů hudebních efektů
přepínací tlačítko



zvýšení hlasitosti/další skladba



snížení hlasitosti/předchozí skladba

Normální režim - tlačítko přepínače hemího
režimu s malým zpožděním

mikrofon

napájení USB-C

pouzdro baterie

silný magnet

Používejte nabíječku s napětím 5 V.
Nepoužívejte rychlonabíječku s
vysokým napětím, mohlo by dojít k
poškození sluchátek.

Ovládání

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, poté začne blikat modré a červené světlo. Poté se zapne a je připraven ke spárování.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko přehrávání na 3 sekundy a červená kontrolka třikrát zabliká. Poté se vypne.

Režim párování: Po zapnutí zařízení se automaticky spustí párování s blikajícím světlem. Zapněte BT na chytrém telefonu nebo jiném zařízení s podporou BT, najděte a vyberte „ D-766 “ a „ Neakband earphones“ pro spárování. Po úspěšném spárování se zobrazí upozornění „ připojeno“.

Vyberte skladbu: Stiskněte krátce tlačítko „ +“ nebo „ -“ pro výběr předchozí nebo následující skladby.

Nastavení hlasitosti: Stiskněte a podržte tlačítko „ +“ nebo „ -“ pro nastavení hlasitosti.

Nabíjení: Nabíjejte baterii, když je její kapacita nízká. Plné nabití trvá přibližně 3,5 hodiny. Když je baterie plná, červená kontrolka zhasne.

Používejte nabíječku s napětím 5 V. Nepoužívejte rychlonabíječku s vysokým napětím, mohlo by dojít k poškození sluchátek.

Volání: Stisknutím tlačítka přehrávání hovor přijmete a dalším stisknutím hovor ukončíte. Stisknutím a podržením tlačítka hovor odmítnete. Hlasový asistent: Když je sluchátko spárované s mobilním telefonem, dvakrát stiskněte tlačítko QQ sluchátka a aktivuje se hlasový asistent na mobilním telefonu (například Siri, Google Assistant atd.). Když vyslovíte, co hledáte (místo psaní na klávesnici), například restauraci, tak se vám na mobilním telefonu zobrazí restaurace v okolí. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, může být nutné provést nastavení v mobilním telefonu, které by mělo mít hlasového asistenta.

Normální režim - herní režim s nízkým zpožděním: Pro přepínání režimu použijte klávesu K pro 2S.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Specifikace

Styl	Zavěšení na krk/do uší
Verze BT	V5.3
Rozsah zvuku	20 Hz - 20 kHz
Frekvenční rozsah	2,402 GHz - 2,480GHz
Podporované profily	HSP,H FP ,AVRCP ,A2DP
Dosah	Asi 20 metrů
Doba přehrávání hudby	Přibližně 100 hodin
Doba hovoru	Přibližně 100 hodin
Doba pohotovostního režimu	Až 3000 hodin
Napájení	Přibližně 3,5 hodiny
Baterie sluchátek	3.7V /900mAh
Velikost reproduktoru	@14.2mm/ 32E2
Mikrofon	-42d B
Výstup reproduktoru	25mW
Režim Low delay	Přibližně 40mS
LED indikátor baterie	Indikace LED úrovně 4
Magnetické přitisknutí	Silné

Bezpečnostní upozornění

- Přístroj uchovávejte mimo extrémně vysokou teplotu a vlhkost.
- Sluchátka nerozdělujte.
- Nepřebíjejte sluchátka. Pokud je delší dobu nepoužíváte, přesto baterii čas od času nabijte, abyste ji ochránili.
- Během používání sluchátek je prosím správně noste a nastavte úhel sluchátek v boltci, abyste dosáhli co nejlepšího pohodlí a kvality zvuku.
- Pokud výrobek nefunguje, zkuste prosím stisknout tlačítka napájení po dobu 9 sekund, aby se resetovala a poté spustila.
- Používejte nabíječku 5 V, nepoužívejte rychlonabíječku s vysokým napětím, mohlo by dojít k poškození sluchátek.



USER MANUAL

Sports Wireless Earphone

D-766

Instruction

Right speaker

Left speaker



Power on/off
Voice assistant

4 LED lights
show battery power

Play indicator light

Play/pause song

Call answer/ reject

6 kinds of music effects
toggle buttons



The volume+ / Next song



The volume- / Previous song

Normal mode - Low delay game
mode switch key

Microphone

Type_C USB charging

Battery case



Strong Magnet

- Please use a 5V charger, Don't use fast charger with high voltage, It may be damage the earphone.

Operation

To turn on: Please press and hold  button for 2 seconds, then blue and red light will flash. Then it turns on and is ready to pair.

To turn off: Press play button for 3 seconds, and the red light will flash 3 times. After that, it would power off.

Pairing mode: Pairing mode: After device is turning on, it will automatically start to pair with flashing light. Please turn on your BT on smart phone or any other BT enabled device, find and select "D-766" & "Neakband earphones" for pairing. There is a reminding "connected" when it's successfully paired.

Select song: Press button "+" or "-" short time to select previous or next

Volume adjustment: Press and hold button "+" or "-" to adjust the volume.

Charging: Please charge the battery when it's in low capacity. It will take around 3.5 hours for a full charge. When battery is full, the red indicator light will go off.

- **Please use a 5V charger, Don't use fast charger with high voltage, It may be damage the earphone.**

Calling: When it come a call, you would hear the ringtone. Press play button to answer call, and press again to stop the call. Press and hold to reject call.

Voice assistant: When the earphone is paired with cellphone, double press  button of earphone, and it will activate voice assistant on cellphone (such as Siri, Google Assistant etc). Speaking out what you are looking for, such as restaurant, there would be restaurants nearby for your reference on your cellphone, instead of typing. Please note, if you want to use such function, there may be required setup on your cellphone which should be with voice assistant.

Normal mode - Low delay game mode:

Please press **K** switch key for 2S to Toggle Mode.

Specification

Style	Hang Neck/In-Ear
BT Version	V5.3
Audio range	20HZ - 20KHz
Frequency Range	2.402 GHZ - 2.480GHz
Support profiles	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Emission range	About 20 Meters
Music play time	About 100 hours
Talk time	About 100 hours
Stand-by Time	Up to 3000 hours
Charging Time	About 3.5 hours
Earphones battery	3.7V/900mAh
Speaker size	Φ14.2mm/ 32Ω
Micophone	-42dB
Speaeker Output	25mW
Low delay mode	About 40mS
LED Battery Indicator	Level 4 LED indication
Magnetic suction	Strong

Safety Precautions

- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not split the headphones .
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve the best comfortable and sound quality.
- **If the product can't work, Please try to keep pressing the power buttons for 9 seconds to reset then start up.**
- **Please use a 5V charger, Don't use fast charger with high voltage, it may be damage the earphone.**