

REALME BUDS AIR 3 NEO



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ilustrace a obrázky uvedené v manuálu jsou pouze orientační. Mohou se lišit model od modelu zařízení.

1. Režim párování



Režim automatického párování
První spárování: otevřete víko nabíjecího pouzdra, sluchátka poté přejdou do automatického režimu párování.

2. Manuální režim párování




Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Poté stiskněte ve stejnou chvíli, obě multifunkční tlačítka po dobu 5 s. Poté sluchátka vstoupí do manuálního režimu spárování.

3. Spojení s mobilním telefonem



V mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth. Vyhledejte sluchátka „Realme Buds Air 3 Neo“ a proveďte spojení.

4. Nošení sluchátek



Vyberte velikost ušního nástavce. Nainstalujte požadovaný nástavec.

5. Stažení aplikace



Stáhněte informace k dalším funkcím sluchátek. Vyhledejte aplikaci Realme Link v internetovém obchodě nebo naskenujte uvedený QR kód.

6. Ovládání

Režim hudby

●●	Jedno sluchátko	2x stiskněte	Přehrávání nebo pauza
●●●	Jedno sluchátko	3x stiskněte	Další skladba
⏮	Levé sluchátko	Dlouze 3 s	Snížení hlasitosti
⏭	Pravé sluchátko	Dlouze 3 s	Zvýšení hlasitosti

Režim hovoru

●●	Jedno sluchátko	2x stiskněte	Přijetí hovoru a zavěšení
⏮	Jedno sluchátko	Dlouze 2 s	Odmítnutí hovoru

Další funkce

⏮	Obě sluchátka	Dlouze 5 s	Vstup do párovacího režimu
⏭	Obě sluchátka	Dlouze 10 s	Reset

Dotyková oblast



7. Nabíjení



1. LED indikátor (otevřete víko bez nabíjení)
2. Zelená LED svítí po dobu 10 s (stav baterie > 20 %)
3. Červená LED svítí po dobu 10 s (stav baterie < 20 %)

8. Specifikace

Název produktu: Realme Buds Air 3 Neo

Model: RMA2113

Verze Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth protokol: HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth kód: SBC, AAC

Rozhraní nabíjení: typ-C

Doba použití (hudba): cca 7 h sluchátka; cca 30 h s nabíjecím pouzdrům

Doba nabíjení: cca 2 h

Vzdálenost Bluetooth komunikace: ≤ 10 m

Pracovní frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon: <10 dBm

9. Varování

Chraňte zařízení před kapalinami a vysokou vlhkostí.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. Se zařízením zacházejte opatrně.

Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě.

Chraňte zařízení před silným magnetickým polem.

Chraňte zařízení před špínou a prachem.

Zařízení nepoužívejte za bouřky. Jinak hrozí riziko poranění.

Zařízení nepoužívejte během řízení a přecházení silnice nebo za provozu. Jinak hrozí riziko poranění, pokud se nebudete dostatečně soustředit na danou situaci.

Chraňte zařízení před dětmi a domácími zvířaty. Skladujte mimo dosah dětí.

Chraňte zařízení před vodou, deštěm, agresivními rozpouštědly a korozivními kapalinami.

Chraňte si sluch. Nepoužívejte zařízení příliš dlouho a příliš nahlas. Jinak hrozí riziko poškození sluchu.

Baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte.

Chraňte baterii i zařízení před nevhodným chováním.

Nevhazuje zařízení na zem a nevyvíjejte na něj tlak.

Chraňte zařízení před ohněm.

Chraňte zařízení před vysokými/nízkými extrémními teplotami a přímými slunečními paprsky. Jinak hrozí riziko exploze nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení v místech, kde hrozí riziko výbuchu.
Zařízení recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.
Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabijte jej alespoň 1x za tři měsíce. Prodloužíte tím životnost baterie.
Zařízení použijte při teplotách v rozmezí 0-45 °C a při vlhkosti 45-85 %.
Zařízení skladujte při teplotách v rozmezí -20-35 °C.
Baterii nabíjejte při teplotách v rozsahu 0-45 °C.
Při teplotách v rozmezí 15-45 °C bude nabíjení probíhat rychleji.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz