

CaféCraft elektrischer Stab-Milchaufschäumer

WIE MAN SIE BENUTZT

1. Drücken Sie die Taste, um mit dem Rühren zu beginnen, und lassen Sie die Taste los, um das Rühren zu beenden.

Funktionen: 1. Mit einem Druck können Sie ganz einfach reichhaltigen und cremigen Milchschaum erzeugen.

2. Leistungsstarker Motor für schnelles Schlagen. 3. Langlebig für

Tausende von Arbeitszyklen. 4. Schneebesen aus lebensmittelechtem Edelstahl.

5. Betrieb mit 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Es wird empfohlen, dass die Betriebszeit des Aufschäumers 3 Minuten nicht überschreitet.

2. Tauchen Sie den Hauptteil des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder dem Produkt zu vermeiden.

3. Beim Arbeiten mit dem Schneebesen Abstand zu Körperteilen (z. B. Fingern) halten.

4. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. Wenn sich Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf dem Schneebesen befindet, stellen Sie das Produkt nicht verkehrt herum ab, um zu verhindern, dass Wasser in den Hauptkörper eindringt.



Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9

Tschechische

Republik www.sunnysoft.cz

CaféCraft

HOW TO USE

1. Press the button to start whisking and release the button to stop.

Features:

1. Press to easily make rich and creamy milk froth.
2. Powerful engine for high speed whisking
3. Durable for thousands of working cycles.
4. Food grade stainless steel whisk.
5. Working with 2 AA batteries(not included)

Notices:

1. It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.
2. Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
3. Keep body parts(eg.fingers) away from the whisk when the machine is working
4. Keep this product away from children.
5. If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

