

**SMART TV
RM-20GA+**

1. So entkoppeln Sie die Magic-Fernbedienung:

Halten Sie gleichzeitig die Tasten /HOME und /BACK gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet, um die Kopplungsinformationen der vorherigen Fernbedienung mit dem vorhandenen Fernseher zu löschen.

2. So koppeln Sie die Magic-Fernbedienung:

Drücken Sie die Sprachtaste. Das Fernsehgerät fordert Sie auf, die Radtaste (OK) zu drücken. 

Hinweis: Bitte bedienen Sie die Fernbedienung gemäß der oben genannten Reihenfolge: Entkoppeln Sie zunächst die Magic-Fernbedienung.

English

1. To unpair the Magic Remote:

Press and hold /HOME and /BACK buttons at the same time till the indicator light is on in order to clear the pairing information of the former remote with the existing TV.

2. To pair the Magic Remote:

Press Voice Button, the TV will indicate to press the Wheel (OK) Button. 

Noted: please operate the remote according to above sequence: unpair the magic remote first of all.

Spezifikationen

Betriebsreichweite:
Mehr als 8 Meter

Leistungsanforderungen:
DC 3V

Batterietyp:
1,5 V AA-Batterien

Specifications

Operable distance:
More than 8 metres

Power toquirements:
DC 3V

Battery type:
1.5V AA battries

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz