

Sunny Blaster, Scorpion, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell
variieren.

Inhalt des Pakets

1. Pistolen
2. Kugeln
3. Magazin
4. vertikaler Griff
5. Schalldämpfer
6. Schutzbrille
7. Batterien
8. USB-Kabel
9. Handbuch



3in1-Modelle



1. Pistolen
2. Visierpistole
3. Scharfschütze

Kugeln

1. Gieße Wasser in den Behälter.

2. die Kugeln in das Wasser legen.

3. Lassen Sie die Kugeln 4-5 Stunden lang quellen.

Hinweis: Wenn das Gerät aufgrund kleiner geschwollener Kugeln nicht richtig funktioniert, sind die Kugeln nicht ausreichend geschwollen.

Weichen Sie die Kugeln in wärmerem Wasser ein. Es wird nicht empfohlen, Kugeln von anderen Herstellern zu mischen.

Vor dem Abfeuern sollte zuerst die Auswurf-taste des Magazins gedrückt werden, bis die Gelkugel aus der Auswurföffnung ausgeworfen wird, um zu vermeiden, dass die Patrone leer ist.

Verwenden

1. den Deckel öffnen und die geschwollenen Kugeln einlegen.

2. Setzen Sie das Magazin auf den Pistolenkörper. Im Falle einer Demontage drücken Sie den Knopf und entfernen Sie das Magazin.

3. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs ab. Stecken Sie die Batterie ein.



4. schalten Sie die Taste, nachdem Sie sie gedrückt haben, können Sie mit der Aufnahme beginnen.

5. ziehen Sie die Griffschraube richtig fest.



Warnung

Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingelegt und vollständig geladen ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen. Drücken Sie den Einschaltknopf und starten Sie die Zündung.

Warnung - Batterie

1. Das Gerät wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie (7,2 V) betrieben.
2. Der Akku kann aus dem Gerät entnommen und aufgeladen werden. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität und die empfohlene Spannung (siehe Batterieetikett). Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden (Batteriepole).
3. laden Sie keine Akkus, die nicht zum Laden vorgesehen sind.
4. Mischen Sie keine gebrauchten, alten und neuen Batterien zusammen.
5. Entfernen Sie den entladenen Akku. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus.
6. Verwenden Sie nach dem Auswechseln nur Batterien desselben Typs und derselben Spezifikationen.
7. Laden Sie den Akku nur mit der angegebenen Spannung und Stromstärke auf. Überschreiten Sie niemals die angegebenen Spannungs- und Stromwerte.



Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz