

# Sunny Blaster Ziel



## Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

### Hinweis

Das Gerät enthält Kleinteile. Von Kindern (0-6 Jahre) fernhalten.

### Beschreibung

Das Gerät ist ein Zubehör für Gel-Ball-Pistolen der Marke Sunny Blaster. Alternativ kann das Gerät auch beim Schießen mit Schaumstoff- oder Weichgeschossen anderer Hersteller verwendet werden. Nachdem alle drei Ziele getroffen wurden, richtet das Gerät die Ziele automatisch wieder auf. Das Gerät verfügt über einen automatischen Zähler, nachdem alle Ziele getroffen wurden (maximal 30 Mal, wird automatisch zurückgesetzt). Das Gerät gibt außerdem Licht- und Soundeffekte ab. Bei einem Treffer leuchten 4 LEDs auf (blinken 2x nach dem Treffer, leuchten beim Einschalten) und es ertönt ein zufälliges Tonsignal (Ton nicht abschaltbar, ertönt aus dem Lautsprecher).



1. Zielscheibe
2. Lautsprecher
3. LED-Licht
4. Zähler
5. Zielscheibenhalter
6. ON/OFF-Taste

### Einbau

1. nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie die Platten mit der Halterung. Installieren Sie dann die Halterung mit der Scheibe an den Anschlüssen des Geräts.
3. Legen Sie 3x AA-Batterien (1,5 V) in das Batteriefach (an der Unterseite des Geräts) ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Stellen Sie das Gerät an den gewünschten Ort.
5. Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Schießen Sie dann auf die Ziele.

Verbinden des Ziels mit dem Geräteanschluss.



### Spezifikationen

Material: Kunststoff

Größe der Basis: 240 x 45 x 100 mm ohne Zielscheiben; Höhe: 160 mm mit Zielscheiben

### Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)