

ERSATZBEHÄLTER FÜR KUGELGEWEHR SUNNY BLASTER



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen dienen lediglich zur Orientierung. Pistolen und deren Zubehör können je nach Modell der gekauften Pistole unterschiedlich sein.

Tanken

Legen Sie die Kugeln für etwa 4 Stunden in Wasser.

Öffnen Sie den Fachdeckel.

Füllen Sie das Tablett mit Bällen. Trocknen Sie die Kugeln vorher.

Drücken Sie die Taste und werfen Sie den Ball aus.
Montieren Sie das Magazin je nach Modelltyp am Waffenkörper.

Kugeln/Aufzählungszeichen

Geeignete Größe der Gelbällchen: 7–8 mm. Nach einiger Zeit schrumpfen die Kugeln wieder. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wählen Sie einen geeigneten Behälter (siehe unten), legen Sie die Kugeln hinein und geben Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Perlen kann auch durch die Wasserqualität beeinflusst werden. Auch Mineralwasser kann verwendet werden, die bessere Wirkung erzielt man jedoch mit reinem Wasser. Auch die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter beeinflusst die Größe der Perlen.



Passende Behälter zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:

Packung mit ca. 10.000 Bällen (40 g)

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| ca. 1000 Bälle | ca. 2000 Bälle | ca. 10.000 Bälle |
| Behälter: Becher | Behälter: Messbehälter | Behälter: Eimer |
| ca. 600 ml Wasser | | ca. 10 l Wasser |
| 10/1 Bälle | ca. 900 ml Wasser | ca. 40 g Kugeln |
| 3-5 g Kugeln | 10/2 Bälle | |
| | 6-8 g Kugeln | |

Hinweis: Die Bälle werden in drei verschiedenen Härtegraden (weich, mittel und hart) verkauft. Bälle und weiteres Zubehör (Eimer, Schutzmasken, Zielscheiben, Magazine etc.) können Sie in unserem E-Shop erwerben.
(www.sunnysoft.cz).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und beim Spielen immer eine Schutzbrille. Andernfalls besteht die Gefahr einer Augenverletzung. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht möchten oder keine Schutzbrille tragen. Bis zu einer gewissen Entfernung (bis ca. 100 Fuß, also ca. 30 m) kann das Gerät gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen und das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht aus nächster Nähe auf Menschen oder Tiere. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät anschließend mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 8-14 Jahren verwendet werden (je nach Waffenmodell). Bei der Benutzung des Geräts durch jüngere Kinder ist stets die Beaufsichtigung durch einen informierten Erwachsenen erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr von Personenschäden oder Sachschäden.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Zeigen Sie Ihre Waffe nicht in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Polizei oder die Öffentlichkeit die Pistole für eine echte Waffe hält. Schießen Sie niemals mit einer Waffe aus einem Fenster (eines Hauses oder Fahrzeugs). Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine sonstigen unsachgemäßen Manipulationen daran vor.

5. Bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gelkugeln nicht. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Perlen enthalten vernetzte Polyacrylate. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihrer Ohren. Die Kugeln hinterlassen nach dem Abfeuern keine Farbflecken auf der Kleidung.
6. Bewahren Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Gerät enthält Kleinteile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder einer Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines unkontrollierten Einschaltens und von Personenschäden. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Die Kugeln nicht erhitzen oder einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die Bälle für das angegebene Modell. Die Kugeln nicht vermischen. Schützen Sie die Pellets und die Waffe vor direkter Sonneneinstrahlung.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
10. Tragen Sie während der Nutzung oder beim Spielen Sicherheitsausrüstung (langärmelige oder langärmelige Kleidung, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).
11. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz