

CAR LOCATOR

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ



inosat
CONSUMER PRODUCTS

Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualcar_cz.pdf

1 INSTALACE JEDNOTKY

První věc, kterou je nutné provést, je instalace jednotky do automobilu. Z tohoto důvodu je nutné navštívit servis.

2 NASTAVENÍ ÚČTU NA STRÁNKÁCH

Abyste provedli konfiguraci jednotky, je nutné navštívit stránky INOSAT:
<http://consumer.inosat.com>

Na stránkách klikněte na "nastavit účet" a zadejte následující údaje:

- **Jméno uživatele,**
- **Emailovou adresu a telefonní číslo*,**
- **Vyberte uživatelské jméno a heslo.**

**Poznámka: Jedná se o číslo, na které budete dostávat zprávy.*



Budete automaticky informován o aktivaci účtu na email. Měl byste potvrdit aktivaci kliknutím na příslušný odkaz. Tím se připojíte přímo k aplikaci. Poté se můžete přihlásit pomocí vašich osobních údajů.

3 PŘIDÁNÍ JEDNOTKY K VAŠEMU ÚČTU

Po aktivaci vašeho účtu můžete přidat jednotku. Instalovat můžete tolik jednotek kolik chcete, včetně dalších typů z rodiny Lokátorů (Můj, Děti a Zvířata).

Každá jednotka může být přiřazena pouze k jednomu účtu.



Pro přidání jednotky lokátoru k účtu, klikněte na ikonu  vlevo na obrazovce a vyplňte následující políčka:

- **Registrační kód:** můžete nalézt v krabici, se kterou jste jednotku obdrželi.
- **Název jednotky:** Je určeno pro jméno, které chcete přiřadit vaší jednotce.

Časová zóna by měla být nastavena pro stát, kde bude jednotka používána. Pro Portugalsko se jedná o UTC Europe Lisabon. Španělsko, například časová zóna UTC + 1.

4 KONFIGURACE JEDNOTKY

Nastavení jednotky může být kdykoliv změněno kliknutím na ikonu .



Pozor: konfigurační zprávy jsou omezené. Maximální počet konfiguračních zpráv je:

Měsíčně: 100

Týdně: 50

Denně: 20

Můžete také zrušit nastavené poplachy:

Baterie: obdržíte zprávu kdykoliv bude kapacita baterie jednotky méně než 20%;

Vypnutí: obdržíte zprávu kdykoliv klesne kapacita baterie jednotky pod 5%;

Zapalování: obdržíte zprávu kdykoliv bude zapnuto zapalování automobilu;

Autobaterie: obdržíte zprávu při odpojení autobaterie.

Bezpečnostní štít: můžete definovat oblast pro bezpečnostní štít. Minimum je 500 metrů, ale můžete nastavit i větší rádius.

Rychlost: můžete nastavit rychlostní limit, abyste byli upozorněni na vysokou rychlost. Můžete také nastavit rychlost, při níž bude poplach aktivován.

Poplach Alarmu vozidla: můžete být varován pomocí SMS kdykoliv bude aktivován alarm vozidla.

Můžete také aktivovat/deaktivovat A-GPS (umožní příjem na místech se slabým GPS signálem). Můžete si také vybrat, jestli budou poplachy plotů zasílány do sítě, takže mohou být uloženy v aplikaci. Všechny poplachy obdržené na Váš mobilní telefon budou obsahovat odkaz na Google mapy, kde budete moci ihned dohledat aktuální pozici zařízení.

5 AKTUÁLNÍ POZICE

Inosat Lokátory umožňují zjistit aktuální pozici přes GPS a GSM Technologie.

GPS Pozice: je používána mimo uzavřené prostory nebo kdykoliv je dostupný signál ze satelitů.

GSM Pozice: pozice je dostupná uvnitř uzavřených oblastí jako budovy nebo garáže. Lokátor pro získání pozice používá zaměření antén GSM. V závislosti na počtu antén a signálu GSM může být odchylka od 100 metrů do 500 nebo i více metrů.



6 NASTAVENÍ ZÓN

Systém umožňuje nastavení bezpečnostních zón, které zašlou automaticky SMS poplachy na váš mobilní telefon (nebo na síť, pokud je nastaveno) kdykoliv jednotka opustí nebo vstoupí do zóny. Doporučujeme vložit číslo auto lokátoru do vašeho adresáře, takže rychle rozpoznáte poplach, který obdržíte.

Tato funkce Vám nabízí možnost nastavení 3 zón, ve kterých budete vždy přesně vědět, kdy jednotka lokátoru opustila nebo vstoupila do nastavené zóny.

Pro vstup do zóny, musíte vybrat jednotku kliknutím na její název a poté na "přidat zónu" – použití ikony  v řádce funkce zóny. Následně budete vyzván, abyste vybral zónu, kterou chcete nastavit.

Zóna by měla být nastavena na mapě, pomocí kliknutí, které nastaví střed zóny a následně dalším kliknutím pro definování rádiusu. Pro nastavení mějte na paměti místo, které chcete definovat a rádius, který potřebujete (je udáván v metrech, minimálně 100).



Každou zónu lze nastavit a aktivovat v souladu s jejím programem a typem (vstup a/nebo opuštění zóny).

Tento obrázek ukazuje bezpečnostní zónu, jménem "práce", je aktivní od 9h do 19h, s kontrolou jednotky jednou za minutu, pokud je uvnitř nebo mimo zónu. V tomto případě pošle jednotka zprávu SMS pokud opustí zónu.



Poznámka: V případě poplachu s delším intervalem, budete nejspíše muset čekat na přijetí zprávy o trochu déle.

Pokud byly nastaveny všechny bezpečnostní zóny, které jste potřebovali, klikněte na  Odeslat nastavení jednotce.

Pro nastavení nebo odstranění parametrů zóny, klikněte na ikonu .

Vždy když chcete nastavení provést, musíte znovu kliknout na ikonu , pro aktualizaci konfigurace jednotky.

7 VYHLEDÁVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

Pozici automobilu lze zjistit pomocí telefonu. Musíte zaslat SMS na zařízení a obdržíte počet pozic vyžádaných v časovém období.

Textová zpráva by měla obsahovat tři písmena LOC, za nimi počet pozic, které jste se rozhodl zobrazit s časem mezi nimi (každých 5 minut, každou minutu): LOC (mezera) Počet pozic (mezera) čas mezi pozicemi

Příklad: LOC 5 1

Pokud zašlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte 5 pozic každou minutu.

8 KONTROLA ZŮSTATKU

Můžete požádat o zjištění vašeho kreditu pomocí telefonu. Pro zjištění je třeba odeslat SMS na zařízení s písmeny BAL, za nimi uveden kód operátora karty instalované v zařízení.

Příklad: BAL *#123#

Pokud odešlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte textovou zprávu se zůstatkem kreditu na zařízení.

Poznámka: je potřeba zjistit u operátora znění tohoto kódu.

9 VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ POČÍTAČE

Nyní byla vaše jednotka nastavena a můžete ji vyhledat kdykoliv, přihlášením na <http://consumer.inosat.com> (zadejte vaše přístupové údaje) a vyžádejte si aktuální pozici. Tímto dostanete přesnou pozici na mapě s vysokým rozlišením.

Proces vyhledávání "probudí" jednotku, která zašle svou pozici tak rychle, jak obdrží údaje z GPS satelitů. To zabere nejdéle 5 minut. Pokud neobdržíte pozici po této době, znamená to, že jednotka je v oblasti, kde nelze přijímat informace ze systému GPS nemá pokrytí GSM nebo na vaší kartě není kredit. Připomínáme, že GPS systém nefunguje uvnitř garáží nebo jiných míst, která nemají přímý výhled na oblohu.

Poznámka: Funkce A-GPS výrazně zlepšuje funkčnost systému GPS, přesto bude vyhledání jednotky uvnitř budovy obtížné.



A) PŘÍKAZ: VYHLEDAT NYNÍ

Můžete si kdykoliv vyžádat pozici jednotky: tato operace vám umožní zobrazit aktuální pozici jednotky na mapě s vysokým rozlišením. Pokud kliknete na "lupu", anténa () se změní na zelenou, až se vyhledá pozice jednotky.



B) PŘÍKAZ: ZOBRAZIT HISTORII

Můžete použít příkaz "zobrazit historii" pro přístup k organizovanému a označenému (podle barevných skupin) souhrnu všech obdržených pozic. Zelená skupina značí poslední pozice, oranžová jsou nedávné pozice a červená značí nejstarší pozice.



10 ZNEHYBNĚNÍ AUTOMOBILU

Pokud bylo vaše vozidlo odcizeno, můžete vzdáleně provést vypnutí motoru. Můžete zastavit automobil pomocí příkazu .

Také můžete zastavit automobil pouhým zasláním SMS na zařízení:

Zapnutí imobilizace - SMS: CAR OFF 5555 (čísla odpovídají kódu, který je nastavený uživatelem v konfiguraci jednotky)

Vypnutí imobilizace - SMS: CAR ON 5555 (čísla odpovídají kódu který je nastavený uživatelem v konfiguraci jednotky)

11 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Všechny vyhledávací jednotky z rodiny produktů (Car, Moto, My, Child a PET) jsou elektronické přístroje, které využívají GPS a GSM technologie. Vzhledem k těmto vlastnostem Inosat negarantuje funkčnost pokud:

- Signál GPS není k dispozici
- Signál GSM není k dispozici
- SIM karta uvnitř jednotky nemá dostatek kreditu
- Jednotka je používána v nepříznivých podmínkách bez ochrany

Baterie uvnitř jednotek musí být dobíjeny uživatelem. Inosat nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou funkčnost vlivem nedostatečného nabití akumulátoru.

Poznámka: Vždy můžete použít Průvodce, který Vám pomůže orientovat se v naší aplikaci.

CAR LOCATOR

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ



Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualcar_cz.pdf