

Elülső kerékpárvilágítás powerbankkal, 3000LM, 10000mAh



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A készülék kerékpárvilágításként vagy zseblámpaként, illetve power bankként is használható.

Paraméterek

Fényforrás	LED XPE/T6/L2	
Fényhőmérséklet	7500 K, fehér	
Fényáram	3000 lm	
Reach	300 - 500 m	
Forrás :	Újratölthető	akkumulátor
	18659/21700 mAh	
Bemenet/kimenet	5 V / 1 A	
Vízálló	IPX5	
Tartó	360°-os forgatás lehetséges	
Feszültség	3,7 V	
Újratöltés	USB	

Vezérlők

Nyomja meg a gombot a fény bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot az egyes világítási módok közötti választáshoz erős/közepes/gyenge/villanás/SOS/ki.

Kiválaszthatja, hogy a készüléket 3 (erős/gyenge/ villogó) vagy 5 fénymódban kívánja-e működtetni az alábbiak szerint: ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig (a piros és a zöld fény villogni fog) a 3 fénymód aktiválásához. Ha a készüléket ismét kikapcsolja, és 2 s-ig nyomva tartja a gombot, akkor bekapcsolja az 5 fénymódot.

Jellemzők

- Kis beépített akkumulátor
- Használja a kerékpáron lámpaként vagy villogóként
- Jó hőelvezetés
- Túltöltés és teljes kisülés elleni védelem
- Töltés és töltésjelző

Indikátor

Piros: töltés / elégtelen töltés

Zöld: feltöltve / megfelelően feltöltve

Biztonsági intézkedések

- A fény használata során hő keletkezik, ez normális jelenség.
- Ha hosszabb ideig nem használja a kerékpárlámpát, háromhavonta töltsse fel.
- Ne ragyogj a szemembe.
- Védje a gyúlékony és robbanásveszélyes tárgytól.
- A vízálló minősítés IPX5. Ne áztassa a kerékpárfényt vízbe.
- Helyezze el és rögzítse megfelelően a kerékpárvilágítást.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hibaelhárítás

Probléma:

A lámpa nem működik.

Ok:

- a) A lámpa nincs feltöltve.
- b) A bekapcsológomb nem működik.
- c) A felszerelést beáztatták. Szárítsa meg. Megjegyzés: A lámpa nem vízálló.

Megoldás:

ad a) Töltsse fel a lámpát a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

ad b) Kövesse a kézikönyv utasításait.

Probléma:

A lámpafogó/konzol megsemmisülése.

Ok:

A rendkívül alacsony hőmérséklet károsíthatja a lámpatartót/bilincset.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz