

CSEREPROGRAMOZÓ PRO P4



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. A kialakítás és a specifikációk modelltől modelltől változhatnak a gyártó előzetes értesítése nélkül.

Akkumulátorok

Ne használja a készüléket, ha az akkumulátor sérült (felfúvódott, szivárog, más módon deformálódott).

Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az akkumulátor élettartama idővel rövidül. Az akkumulátor élettartamát befolyásoló másik tényező a töltés ideje és intervalluma, valamint az akkumulátor töltésének körülményei.

Ideális esetben az akkumulátort 10-30 °C közötti hőmérséklet-tartományban töltsen fel.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, évente legalább egyszer töltsen fel.

Használat és figyelmeztetések

Ne használja a készüléket 30 percnél tovább. Hagyja a készüléket pihenni, majd használja újra.

Ha használat közben fájdalmat érez a kezében, karjában vagy a tenyerében, egy időre hagyja abba a készülék használatát. Ha a panaszok hosszabb ideig fennállnak, forduljon orvosához.

Ne használja a fejhallgatót túl hangosan. A hangos hangok hosszú ideig történő hallgatása halláskárosodást okozhat. Állítsa a hangerősséget megfelelő szintre.

Ne hallgasson hangos zenét/hangot hosszú időn keresztül. Védje a hallását a következők szerint: 1. Csökkentse a nagy hangerőn történő hallgatás idejét. 2.

Ne növelje a hangerőt, hogy elnyomja a környezetében lévő hangokat. 3.

Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a körülötte beszélgető embereket.

Ne nézzen közvetlenül a készülék LED-fényébe. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha rossz ülőhelyzet miatt fájdalmat érez.

A készüléket kizárólag kézben történő használatra szánják. Ne használja a készüléket más módon.

A készülék rezgés funkcióval rendelkezik. Ne használja a rezgés funkciót, ha sérülésekkel küzd a keze, tenyere, ujjpercek vagy a kéz- vagy karizmok sérülései miatt.

Megjegyzés: Egyes szoftverek alapértelmezés szerint engedélyezik a rezgés funkciót. Kapcsolja ki a funkciót: Beállítások-eszközök-illesztőprogramok-Vibrálás engedélyezése/letiltása.

Védje a berendezést a magas/alacsony szélsőséges hőmérséklettől, tűztől, közvetlen napfénytől és magas páratartalomtól.

Védje a berendezést a víztől, maró hatású folyadékoktól és agresszív tisztítószerektől.

Védje a berendezést a fémtárgyaktól.

Védje a berendezést a leejtéstől és egyéb helytelen kezeléstől.

Legyen óvatos a mozgásérzékelő használatakor, különben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye. Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a használt készülék közelében. Használat közben szorosan fogja meg a készüléket a kezében. A kábel használatakor ügyeljen arra, hogy a kábel megfelelően ki legyen feszítve, hogy elkerülje a személyi sérülést, a készülék sérülését vagy a kábel kihúzását a készülékből.

Karbantartás

Ne helyezzen gumi vagy vinil anyagot a készülékre. A tisztításhoz használjon puha, száraz ruhát. Ne használjon semmilyen vegyszert vagy tisztítószeret a tisztításhoz.

Párosítás

A készülék első használatakor vagy rendszerváltáskor párosítani kell a készüléket. Kapcsolja be a rendszert, és csatlakoztassa az eszközt a rendszerhez USB-kábelen keresztül.

Megjegyzés: További információkért olvassa el a használt rendszer kézikönyvét.



csatlakozót a rendszer USB-portjához

USB-kábel a rendszer csomagjában található

A készülék használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az adott rendszer kézikönyvét.

Műszaki adatok

Bemeneti paraméterek: 5 V = 1000 mA

Akkumulátor típusa: beépített lítium akkumulátor

Feszültség: 3,75 V

Akkumulátor kapacitás: 1000 mAh

Üzemi hőmérséklet: 5-35 °C

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz