



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli sport fülhallgató

D-766

Utasítás

Jobb oldali hangszóró

Bal hangszóró



Be-/kikapcsolás
Hang asszisztens

4 LED lámpa jelzi az
akkumulátor töltöttségét

Lejátszás jelzőfény

Dal lejátszása/szüneteltetése
Művészfogadás/visszautasítás

6 féle zenei effektus
váltógomb



A hangerő+/ Következő dal



A hangerő-/Previou dal

Normál mód - Alacsony késleltetésű
játékmód kapcsológomb

Mikrofon

C típusú USB töltés

akkumulátortartó tok

Erős mágnes

- Kérjük, használjon 5V-os töltőt, ne használjon gyors
töltőt nagyfeszültséggel, ez károsíthatja a fülhallgatót

Művelet

Bekapcsolás: Ezután a kék és a piros fény villogni fog. Ezután bekapcsol és készen áll a párosításra.

Kikapcsoláshoz: Nyomja meg a lejátszás gombot 3 másodpercig, és a piros fény 3 alkalommal villogni fog, ezután kikapcsol.

Párosítási mód: Párosítási mód: A készülék bekapcsolása után automatikusan elkezd a párosítást a villogó fénnel. Kérjük, kapcsolja be a BT-t az okostelefonon vagy bármely más BT-kompatibilis eszközön, keresse meg és válassza ki a „D-766” és a „Neakband fülhallgatót” a párosításhoz. A sikeres párosítás után egy emlékeztető „csatlakoztatva” jelenik meg.

Válassza ki a dalt: Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot rövid ideig az előző vagy a következő dal kiválasztásához.

Hangerő beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” vagy „-” gombot a hangerő beállításához.

Töltés: Kérjük, tölts fel az akkumulátort, ha alacsony a kapacitása. A teljes feltöltés körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény kialszik.

- Kérjük, használjon 5V-os töltőt, ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőt, ez károsíthatja a fülhallgatót.

Hívás: Nyomja meg a lejátszás gombot a hívás fogadásához, és nyomja meg újra a hívás leállításához. A hívás elutasításához tartsa lenyomva.

Hangasszisztens: Ha a fülhallgatót párosítjuk a mobiltelefonnal, nyomja meg kétszer a fülhallgató bekapcsológombját, és aktiválja a mobiltelefon hangasszisztensét (például Siri, Google Assistant stb.). Ha kimondja, hogy mit keres, például éttermet, akkor a mobiltelefonján a gépelés helyett a közelben lévő éttermek lesznek az Ön számára referenciaként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha használni szeretné ezt a funkciót, akkor szükséges lehet a mobiltelefon beállítása, amelynek a hangasszisztenssel kell lennie.

Normál mód - Alacsony késleltetésű játékmód:

Kérjük, pre-e K kapcsoló billentyű 2S a Toggle Mode.

Specifikáció

Stílus	Akassza nyakba / fülbe
BT változat	V5.3
Hangtartomány	20HZ-20KHz
Frekvenciatartomány	2.402 GHZ - 2.480GHz
Támogatott profilok	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Kibocsátási tartomány	Körülbelül 20 méter
Zene lejátszási idő	Körülbelül 100 óra
Beszélgetési idő	Körülbelül 100 óra
Készenléti idő	Akár 3000 óra
Töltési idő	Körülbelül 3,5 óra
Fülhallgató akkumulátor	3.7V/900mAh
Hangszóró mérete	14.2mm/32Ω
Mikrofon	-42dB
Hangszóró kimenet	25mW
Alacsony késleltetési mód	Kb. 40mS
LED-es akkumulátor kijelző	4. szint LED jelzés
Mágneses szívás	Erős

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa a készüléket szélsőséges hőtől és páratól távol.

- Kérjük, ne válassza szét a fejhallgatót.

- Kérjük, ne töltsen túl a készüléket. Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, időnként töltsen fel az akkumulátort, hogy megővje azt.

- Kérjük, hogy a fejhallgatót használat közben helyesen viselje, és állítsa be a fejhallgató szögét a fülkagylóban, hogy a legjobb kényelmet és hangminőséget érje el.

Ha a termék nem tud működni, kérjük, próbálja meg a bekapcsológombok 9 másodpercig történő folyamatos lenyomásával visszaállítani, majd elindítani.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz



USER MANUAL

Sports Wireless Earphone

D-766

Instruction



Operation

To turn on: Please press and hold  button for 2 seconds, then blue and red light will flash. Then it turns on and is ready to pair.

To turn off: Press play button for 3 seconds, and the red light will flash 3 times. After that, it would power off.

Pairing mode: Pairing mode: After device is turning on, it will automatically start to pair with flashing light. Please turn on your BT on smart phone or any other BT enabled device, find and select "D-766" & "Neakband earphones" for pairing. There is a reminding "connected" when it's successfully paired.

Select song: Press button "+" or "-" short time to select previous or next

Volume adjustment: Press and hold button "+" or "-" to adjust the volume.

Charging: Please charge the battery when it's in low capacity. It will take around 3.5 hours for a full charge. When battery is full, the red indicator light will go off.

- **Please use a 5V charger, Don't use fast charger with high voltage, It may be damage the earphone.**

Calling: When it come a call, you would hear the ringtone. Press play button to answer call, and press again to stop the call. Press and hold to reject call.

Voice assistant: When the earphone is paired with cellphone, double press  button of earphone, and it will activate voice assistant on cellphone (such as Siri, Google Assistant etc). Speaking out what you are looking for, such as restaurant, there would be restaurants nearby for your reference on your cellphone, instead of typing. Please note, if you want to use such function, there may be required setup on your cellphone which should be with voice assistant.

Normal mode - Low delay game mode:

Please press **K** switch key for 2S to Toggle Mode.

Specification

Style	Hang Neck/In-Ear
BT Version	V5.3
Audio range	20HZ - 20KHz
Frequency Range	2.402 GHZ - 2.480GHz
Support profiles	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Emission range	About 20 Meters
Music play time	About 100 hours
Talk time	About 100 hours
Stand-by Time	Up to 3000 hours
Charging Time	About 3.5 hours
Earphones battery	3.7V/900mAh
Speaker size	Φ14.2mm/ 32Ω
Micophone	-42dB
Speaeker Output	25mW
Low delay mode	About 40mS
LED Battery Indicator	Level 4 LED indication
Magnetic suction	Strong

Safety Precautions

- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not split the headphones .
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve the best comfortable and sound quality.
- **If the product can't work, Please try to keep pressing the power buttons for 9 seconds to reset then start up.**
- **Please use a 5V charger, Don't use fast charger with high voltage, it may be damage the earphone.**