Univerzální ovladač pro TV LG s funkcí Magic Motion

Uživatelský manuál



Zrušení párování dálkového ovladače Magic:

Stiskněte a podržte současně tlačítka Domů a Zpět, dokud se nerozsvítí kontrolka. Tím vymažete informace o párování předchozího dálkového ovladače se stávajícím televizorem.

2. Spárování dálkového ovladače Magic:
Stiskněte tlačítko Hlas. Televizor vás upozorní na stisknutí tlačítka Kolečko (OK).

Poznámka: Dálkový ovladač používejte podle výše uvedeného postupu: nejprve zrušte spárování dálkového ovladače Magic Remote.

Specifikace
Provozní dosah: Více než 8 metrů
Napájení: 3 V DC
Typ baterie: 1,5 V AA baterie





Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Universalfernbedienung für LG-Fernseher mit Magic Motion-Funktion

Benutzerhandbuch



So entkoppeln Sie die Magic Remote:

Drücken und halten Sie die Home- und **die Zurück** -Taste gleichzeitig , bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Dadurch werden die Kopplungsinformationen der vorherigen Fernbedienung mit dem aktuellen Fernseher **gelöscht .**

2. Koppeln der Magic Remote :
Drücken Sie die Sprachtaste. Der Fernseher fordert Sie auf, die Radtaste (OK) zu drücken .

Hinweis: Um die Fernbedienung zu verwenden, gehen Sie wie oben beschrieben vor: Entkoppeln Sie zuerst die Magic Remote.

Spezifikationen
Reichweite: Mehr als 8 Meter

Stromversorgung: 3 V Gleichstrom
Batterietyp: 1,5V AA-Batterie





Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Univerzális távirányító LG TV-hez
Magic Motion funkcióval

Felhasználói kézikönyv



A Magic Remote párosításának megszüntetése:

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Kezdőlap és a Vissza gombot , amíg a jelzőfény ki nem gyullad.
Ez törli az előző távirányító és a jelenlegi TV párosítási információit .

2. A Magic Remote párosítása :
Nyomja meg a Hang gombot. A TV-készülék kérni fogja, hogy nyomja meg a Görgő (OK) gombot .

Megjegyzés: A távirányító használatához kövesse a fenti eljárást: először válassza le a Magic Remote távirányító párosítását.

Specifikációk
Működési tartomány: Több mint 8 méter
Tápellátás: 3V DC
Elem típusa: 1,5 V-os AA elem





Beszállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Универсално дистанционно управление за LG
телевизор с функция Magic Motion

Ръководство за потребителя



За да раздвоите дистанционното Magic Remote:

Натиснете и задръжте едновременно бутоните „Начало“ и „Назад“ , докато индикаторът не светне.
Това ще изтрие информацията за сдвояване на предишното дистанционно управление с текущия телевизор.

2. Сдвояване на дистанционното управление Magic Remote :
Натиснете бутона Глас. Телевизорът ще ви подкани да натиснете бутона Колело (OK) .

Забележка: За да използвате дистанционното управление, следвайте процедурата по-горе:
първо разсдвоете Magic Remote.

Спецификации
Работен обхват: Повече от 8 метра
Захранване: 3V DC
Тип батерия: 1.5V AA батерия





Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Telecomandă universală pentru televizor LG cu funcție Magic Motion

Manual de utilizare



Pentru a deconecta telecomanda Magic Remote:

Apăsați și țineți apăsate simultan butoanele Acasă și Înapoi până când se aprinde indicatorul luminos.
Aceasta va șterge informațiile de asociere ale telecomenzii anterioare cu televizorul curent.

2. Împerecherea telecomenzii magice :
Apăsați butonul Voce. Televizorul vă va solicita să apăsați butonul Rotiță (OK) .

Notă: Pentru a utiliza telecomanda, urmați procedura de mai sus: mai întâi dezasociați telecomanda Magic Remote.

Specificații
Rază de acțiune: peste 8 metri
Alimentare: 3V CC
Tip baterie: baterie AA de 1,5 V





Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Univerzalni daljinski upravljač za LG TV
s funkcijom Magic Motion

Korisnički priručnik



Za odspajanje Magic Remotea:

Istovremeno pritisnite i držite tipke Home i Back dok se indikatorska lampica ne upali.
Ovim će se izbrisati podaci o uparivanju prethodnog daljinskog upravljača s trenutnim televizorom.

2. Uparivanje Magic Remote-a :
Pritisnite gumb Glas. Televizor će vas zatražiti da pritisnete gumb Kotačić (U redu) .

Napomena: Za korištenje daljinskog upravljača slijedite gornji postupak: prvo odvojite Magic Remote.

Tehnički podaci
Radni domet: Više od 8 metara
Napajanje: 3V DC
Vrsta baterije: 1,5 V AA baterija





Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Uniwersalny pilot do telewizora LG
z funkcją Magic Motion

Instrukcja obsługi



Aby rozparować pilota Magic:

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Home i Wstecz , aż zaświeci się kontrolka.
Spowoduje to usunięcie informacji o parowaniu poprzedniego pilota z obecnym telewizorem.

2. Parowanie pilota Magic :
Naciśnij przycisk Głos. Telewizor poprosi Cię o naciśnięcie przycisku Kółko (OK) .

Uwaga: Aby użyć pilota, należy wykonać powyższą procedurę: najpierw należy odłączyć pilota Magic Remote.

Specyfikacje
Zasięg działania: ponad 8 metrów
Zasilanie: 3 V DC
Typ baterii: bateria AA 1,5 V





Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Univerzalni daljinski upravljalnik za LG TV s funkcijo Magic Motion

Uporabniški priročnik



Če želite prekiniti seznanitev z daljinskim upravljalnikom Magic:

Hkrati pritisnite in držite tipki Domov in Nazaj , dokler se ne prižge lučka indikatorja.
S tem boste izbrisali podatke o seznanitvi prejšnjega daljinskega upravljalnika s trenutnim televizorjem.

2. Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic :
Pritisnite gumb Glas. Televizor vas bo pozval, da pritisnete gumb Kolesce (V redu) .

Opomba: Za uporabo daljinskega upravljalnika sledite zgornjemu postopku: najprej prekinite seznanitev z daljinskim upravljalnikom Magic Remote.

Specifikacije
Delovni doseg: Več kot 8 metrov

Napajanje: 3V enosmerni tok

Vrsta baterije: 1,5 V AA baterija





Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Universal remote control for LG TV with Magic Motion function

User manual



To unpair the Magic Remote:

Press and hold the Home and **Back** buttons simultaneously until the indicator light turns on.
This **will erase** the pairing information of the previous remote control with the current TV.

2. Pairing the Magic Remote :
Press the Voice button. The TV will prompt you to press the Wheel (OK) button .

Note: To use the remote control, follow the procedure above: first unpair the Magic Remote.

Specifications
Operating range: More than 8 meters
Power supply: 3V DC
Battery type: 1.5V AA battery





Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor