

Tester zapalovacích svíček

VT500

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български

Sunnysoft s.r.o.

Tester zapalovacích svíček

VT500

Návod k použití

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Obsah

1	0 výrobku	3
2	Bezpečnostní upozornění	3
3	Popis a struktura	3
4	Obsluha	3
5	Technické údaje	4
6	Údržba a skladování	4

1. O výrobku

Tester zapalovacích svíček slouží ke kontrole funkce zapalovacích svíček. Napájí se ze síťového adaptéru a umožňuje nastavit intenzitu jiskření pomocí otočného přepínače.

Princip zkoušky zapalovací svíčky

V zapalovací soustavě vozidla vytváří vysokonapěťová cívka vysoké napětí; zapalovací svíčka je přivádí do válce a jiskra mezi jejími elektrodami zapaluje směs. Tester tohoto principu využívá ke kontrole, zda svíčka správně jiskří.

2. Bezpečnostní upozornění

Upozornění

Při zkoušce vzniká napětí až **1000 V**. Před zkoušením zavřete ochranný kryt!

- Zkoušejte pouze se zavřeným ochranným krytem.
- Během zkoušky se nedotýkejte zapalovacích svíček ani jejich elektrod — je přítomno vysoké napětí.

3. Popis a struktura

Hlavní části přístroje:

- **A** — zásuvka zapalovací svíčky.
- **B** — zásuvka zapalovací svíčky.
- **C** — kontrolka vysokého napětí (HV).
- **D** — kontrolka napájení.
- **E** — kontrolka vysokého napětí (HV).
- **F** — otočný přepínač (spínač).

4. Obsluha

1. Vložte zapalovací svíčku do zásuvky A nebo B.
2. Zavřete ochranný kryt, poté zapojte adaptér do boční zásuvky a připojte přístroj k napájení.
3. Otáčením přepínače po směru hodinových ručiček přístroj zapněte — rozsvítí se zelená kontrolka napájení.
4. Dalším otáčením přepínače po směru hodinových ručiček nastavíte pracovní frekvenci v rozsahu 1000 až 6000 ot/min. Čím vyšší frekvence, tím silnější jiskra.

5. Technické údaje

- Rozměry: 145 × 110 × 85 mm.
- Hmotnost: 354 g (bez síťového adaptéru).
- Síťový adaptér: vstup 100–240 V AC, výstup 12 V 1 A DC.

6. Údržba a skladování

Pro zachování výkonu a vzhledu přístroje dodržujte tyto pokyny:

- Přístroj neodírejte o drsné povrchy; chraňte zejména plechový kryt.
- Pravidelně kontrolujte spoje, které je třeba dotáhnout; uvolněné včas dotáhněte. Části vystavené chemickým látkám ošetřujte proti korozi.
- Dodržujte bezpečné pracovní postupy a přístroj nepřetěžujte.
- Nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě. Neskladujte jej na horkém, vlhkém nebo nevětraném místě.

Dovozce

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz

Tester zapalovacích sviečok

VT500

Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

Obsah

1	0 výrobku	3
2	Bezpečnostné upozornenia	3
3	Popis a štruktúra	3
4	Obsluha	3
5	Technické údaje	4
6	Údržba a skladovanie	4

1. O výrobku

Tester zapalovacích sviečok slúži na kontrolu funkcie zapalovacích sviečok. Napája sa zo sieťového adaptéra a umožňuje nastaviť intenzitu iskrenia pomocou otočného prepínača.

Princíp skúšky zapalovacej sviečky

V zapalovacej sústave vozidla vytvára vysokonapäťová cievka vysoké napätie; zapalovacia sviečka ho privádza do valca a iskra medzi jej elektródami zapaluje zmes. Tester tento princíp využíva na kontrolu, či sviečka správne iskrí.

2. Bezpečnostné upozornenia

Upozornenie

Pri skúške vzniká napätie až **1000 V**. Pred skúšaním zatvorte ochranný kryt!

- Skúšajte iba so zatvoreným ochranným krytom.
- Počas skúšky sa nedotýkajte zapalovacích sviečok ani ich elektród — je prítomné vysoké napätie.

3. Popis a štruktúra

Hlavné časti prístroja:

- **A** — zásuvka zapalovacej sviečky.
- **B** — zásuvka zapalovacej sviečky.
- **C** — kontrolka vysokého napätia (HV).
- **D** — kontrolka napájania.
- **E** — kontrolka vysokého napätia (HV).
- **F** — otočný prepínač (spínač).

4. Obsluha

1. Vložte zapalovaciu sviečku do zásuvky A alebo B.
2. Zatvorte ochranný kryt, potom zapojte adaptér do bočnej zásuvky a pripojte prístroj k napájaniu.
3. Otáčaním prepínača v smere hodinových ručičiek prístroj zapnite — rozsvieti sa zelená kontrolka napájania.
4. Ďalším otáčaním prepínača v smere hodinových ručičiek nastavíte pracovnú frekvenciu v rozsahu 1000 až 6000 ot/min. Čím vyššia frekvencia, tým silnejšia iskra.

5. Technické údaje

- Rozmery: 145 × 110 × 85 mm.
- Hmotnosť: 354 g (bez sieťového adaptéra).
- Sieťový adaptér: vstup 100–240 V AC, výstup 12 V 1 A DC.

6. Údržba a skladovanie

Na zachovanie výkonu a vzhľadu prístroja dodržiavajte tieto pokyny:

- Prístroj neodierajte o drsné povrchy; chráňte najmä plechový kryt.
- Pravidelne kontrolujte spoje, ktoré treba dotiahnuť; uvoľnené včas dotiahnite. Časti vystavené chemickým látkam ošetríte proti korózii.
- Dodržiavajte bezpečné pracovné postupy a prístroj nepreťažujte.
- Nepoužívaný prístroj skladujte na suchom mieste. Neskladujte ho na horúcom, vlhkom alebo nevetranom mieste.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Gyújtógyertya-teszter

VT500

Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.

Tartalomjegyzék

1. A termékről	3
2. Biztonsági figyelmeztetések	3
3. Leírás és felépítés	3
4. Kezelés	3
5. Műszaki adatok	4
6. Karbantartás és tárolás	4

1. A termékről

A gyújtógyertya-teszter a gyújtógyertyák működésének ellenőrzésére szolgál. Hálózati adatterről működik, és a szikra intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.

A gyújtógyertya vizsgálatának elve

A jármű gyújtórendszerében a nagyfeszültségű tekercs nagyfeszültséget hoz létre; a gyújtógyertya ezt a hengerbe vezeti, és az elektródái közötti szikra begyűjti a keveréket. A teszter ezt az elvet használja annak ellenőrzésére, hogy a gyertya megfelelően szikrázik-e.

2. Biztonsági figyelmeztetések

Figyelmeztetés

A vizsgálat során akár **1000 V** feszültség is keletkezik. A vizsgálat előtt zárja le a védőburkolatot!

- Csak lezárt védőburkolattal végezze a vizsgálatot.
- A vizsgálat közben ne érintse meg a gyújtógyertyákat, sem azok elektródáit — nagyfeszültség van jelen.

3. Leírás és felépítés

A készülék fő részei:

- **A** — gyújtógyertya-aljzat.
- **B** — gyújtógyertya-aljzat.
- **C** — nagyfeszültség-jelzőfény (HV).
- **D** — tápellátás-jelzőfény.
- **E** — nagyfeszültség-jelzőfény (HV).
- **F** — forgókapcsoló (kapcsoló).

4. Kezelés

1. Helyezze a gyújtógyertyát az A vagy B aljzatba.
2. Zárja le a védőburkolatot, majd csatlakoztassa az adaptert az oldalsó aljzatba, és kösse a készüléket a tápellátásra.
3. A kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva kapcsolja be a készüléket — kigyullad a zöld tápellátás-jelzőfény.

4. A kapcsoló további, az óramutató járásával megegyező irányú forgatásával beállítható a munkafrekvencia 1000 és 6000 ford./perc közötti tartományban. Minél nagyobb a frekvencia, annál erősebb a szikra.

5. Műszaki adatok

- Méretek: 145 × 110 × 85 mm.
- Tömeg: 354 g (hálózati adapter nélkül).
- Hálózati adapter: bemenet 100–240 V AC, kimenet 12 V 1 A DC.

6. Karbantartás és tárolás

A készülék teljesítményének és megjelenésének megőrzése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ne dörzsölje a készüléket érdes felületekhez; különösen óvja a fémburkolatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a meghúzást igénylő kötések; a meglazultakat időben húzza meg. A vegyi anyagoknak kitett részeket kezelje korrózió ellen.
- Tartsa be a biztonságos munkavégzési eljárásokat, és ne terhelje túl a készüléket.
- A használaton kívüli készüléket száraz helyen tárolja. Ne tárolja forró, nedves vagy szellőztelen helyen.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Tester de bujii

VT500

Manual de utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Despre produs	3
2	Măsuri de siguranță	3
3	Descriere și structură	3
4	Operare	3
5	Date tehnice	4
6	Întreținere și depozitare	4

1. Despre produs

Testerul de bujii servește la verificarea funcționării bujiilor. Se alimentează de la un adaptor de alimentare și permite reglarea intensității scânteii cu ajutorul unui comutator rotativ.

Principiul testării bujiei

În sistemul de aprindere al vehiculului, bobina de înaltă tensiune generează tensiune înaltă; bujia o conduce în cilindru, iar scânteia dintre electrozii săi aprinde amestecul. Testerul folosește acest principiu pentru a verifica dacă bujia produce corect scânteia.

2. Măsuri de siguranță

Avertizare

În timpul testării se generează o tensiune de până la **1000 V**. Înainte de testare, închideți capacul de protecție!

- Testați numai cu capacul de protecție închis.
- În timpul testării nu atingeți bujiile și nici electrozii acestora — este prezentă o tensiune înaltă.

3. Descriere și structură

Componentele principale ale aparatului:

- **A** — soclu pentru bujie.
- **B** — soclu pentru bujie.
- **C** — indicator luminos de înaltă tensiune (HV).
- **D** — indicator luminos de alimentare.
- **E** — indicator luminos de înaltă tensiune (HV).
- **F** — comutator rotativ (întrerupător).

4. Operare

1. Introduceți bujia în soclul A sau B.
2. Închideți capacul de protecție, apoi conectați adaptorul la mufa laterală și racordați aparatul la alimentare.
3. Porniți aparatul rotind comutatorul în sensul acelor de ceasornic — se aprinde indicatorul luminos verde de alimentare.

4. Rotind în continuare comutatorul în sensul acelor de ceasornic, reglați frecvența de lucru în intervalul de la 1000 la 6000 rot/min. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât scânteia este mai puternică.

5. Date tehnice

- Dimensiuni: 145 × 110 × 85 mm.
- Greutate: 354 g (fără adaptorul de alimentare).
- Adaptor de alimentare: intrare 100–240 V c.a., ieșire 12 V 1 A c.c.

6. Întreținere și depozitare

Pentru a menține performanța și aspectul aparatului, respectați următoarele instrucțiuni:

- Nu frecați aparatul de suprafețe aspre; protejați în special carcasa metalică.
- Verificați periodic îmbinările care trebuie strânse; strângeți la timp pe cele slăbite. Tratați împotriva coroziunii piesele expuse substanțelor chimice.
- Respectați procedurile de lucru sigure și nu suprasolicitați aparatul.
- Depozitați aparatul neutilizat într-un loc uscat. Nu îl depozitați într-un loc fierbinte, umed sau neaerisit.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Zündkerzenprüfer

VT500

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Über das Produkt	3
2	Sicherheitshinweise	3
3	Beschreibung und Aufbau	3
4	Bedienung	3
5	Technische Daten	4
6	Wartung und Lagerung	4

1. Über das Produkt

Der Zündkerzenprüfer dient der Funktionskontrolle von Zündkerzen. Er wird über den Netzadapter mit Strom versorgt und ermöglicht es, die Funkenintensität über den Drehschalter einzustellen.

Prinzip der Zündkerzenprüfung

In der Zündanlage des Fahrzeugs erzeugt die Hochspannungsspule Hochspannung; die Zündkerze leitet sie in den Zylinder, und der Funke zwischen ihren Elektroden entzündet das Gemisch. Der Prüfer nutzt dieses Prinzip, um zu kontrollieren, ob die Zündkerze richtig zündet.

2. Sicherheitshinweise

Warnung

Bei der Prüfung entsteht eine Spannung von bis zu **1000 V**. Schließen Sie vor dem Prüfen die Schutzabdeckung!

- Prüfen Sie nur bei geschlossener Schutzabdeckung.
- Berühren Sie während der Prüfung weder die Zündkerzen noch ihre Elektroden — es liegt Hochspannung an.

3. Beschreibung und Aufbau

Die Hauptbestandteile des Geräts:

- **A** — Zündkerzenbuchse.
- **B** — Zündkerzenbuchse.
- **C** — Hochspannungs-Kontrollleuchte (HV).
- **D** — Betriebs-Kontrollleuchte.
- **E** — Hochspannungs-Kontrollleuchte (HV).
- **F** — Drehschalter (Schalter).

4. Bedienung

1. Setzen Sie die Zündkerze in die Buchse A oder B ein.
2. Schließen Sie die Schutzabdeckung, stecken Sie dann den Netzadapter in die seitliche Buchse und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn drehen — die grüne Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet auf.

4. Durch weiteres Drehen des Drehschalters im Uhrzeigersinn stellen Sie die Arbeitsfrequenz im Bereich von 1000 bis 6000 U/min ein. Je höher die Frequenz, desto stärker der Funke.

5. Technische Daten

- Abmessungen: 145 × 110 × 85 mm.
- Gewicht: 354 g (ohne Netzadapter).
- Netzadapter: Eingang 100–240 V AC, Ausgang 12 V 1 A DC.

6. Wartung und Lagerung

Befolgen Sie diese Hinweise, um Leistung und Aussehen des Geräts zu erhalten:

- Reiben Sie das Gerät nicht an rauen Oberflächen; schützen Sie besonders das Blechgehäuse.
- Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen, die nachgezogen werden müssen; ziehen Sie lockere Verbindungen rechtzeitig nach. Behandeln Sie Teile, die Chemikalien ausgesetzt sind, gegen Korrosion.
- Halten Sie sichere Arbeitsabläufe ein und überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lagern Sie das nicht benutzte Gerät an einem trockenen Ort. Lagern Sie es nicht an einem heißen, feuchten oder unbelüfteten Ort.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Тестер за запалителни свещи

VT500

Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	За продукта	3
2	Указания за безопасност	3
3	Описание и структура	3
4	Работа с уреда	3
5	Технически данни	4
6	Поддръжка и съхранение	4

1. За продукта

Тестерът за запалителни свещи служи за проверка на функцията на запалителните свещи. Захранва се от захранващ адаптер и позволява да се настрои интензитетът на искренето с помощта на въртящия превключвател.

Принцип на проверката на запалителната свещ

В запалителната система на автомобила високоволтовата бобина създава високо напрежение; запалителната свещ го подава към цилиндъра и искрата между нейните електроди запалва сместа. Тестерът използва този принцип, за да провери дали свещта искри правилно.

2. Указания за безопасност

Предупреждение

По време на проверката възниква напрежение до **1000 V**. Преди проверка затворете предпазния капак!

- Проверявайте само със затворен предпазен капак.
- По време на проверката не докосвайте запалителните свещи, нито техните електроди — налице е високо напрежение.

3. Описание и структура

Основни части на уреда:

- **A** — гнездо за запалителна свещ.
- **B** — гнездо за запалителна свещ.
- **C** — индикатор за високо напрежение (HV).
- **D** — индикатор за захранване.
- **E** — индикатор за високо напрежение (HV).
- **F** — въртящ превключвател (ключ).

4. Работа с уреда

1. Поставете запалителната свещ в гнездо A или B.
2. Затворете предпазния капак, след това включете адаптера в страничното гнездо и свържете уреда към захранването.

3. Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка, за да включите уреда — светва зеленият индикатор за захранване.
4. С по-нататъшно завъртане на превключвателя по посока на часовниковата стрелка задавате работната честота в диапазона 1000 до 6000 об/мин. Колкото по-висока е честотата, толкова по-силна е искрата.

5. Технически данни

- Размери: 145 × 110 × 85 mm.
- Тегло: 354 g (без захранващ адаптер).
- Захранващ адаптер: вход 100–240 V AC, изход 12 V 1 A DC.

6. Поддръжка и съхранение

За да запазите работните характеристики и външния вид на уреда, спазвайте следните указания:

- Не търкайте уреда в грапави повърхности; пазете особено металния корпус.
- Редовно проверявайте съединенията, които трябва да се затегнат; разхлабените затягайте навреме. Частите, изложени на химически вещества, обработвайте против корозия.
- Спазвайте безопасни работни практики и не претоварвайте уреда.
- Съхранявайте неизползвания уред на сухо място. Не го съхранявайте на горещо, влажно или непроветряемо място.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

Tester światek zapłonowych

VT500

Instrukcja obsługi

Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Spis treści

1	O produkcie	3
2	Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	3
3	Opis i budowa	3
4	Obsługa	3
5	Dane techniczne	4
6	Konserwacja i przechowywanie	4

1. O produkcie

Tester świec zapłonowych służy do sprawdzania działania świec zapłonowych. Jest zasilany z zasilacza sieciowego i umożliwia regulację intensywności iskrzenia za pomocą przełącznika obrotowego.

Zasada testowania świecy zapłonowej

W układzie zapłonowym pojazdu cewka wysokiego napięcia wytwarza wysokie napięcie; świeca zapłonowa doprowadza je do cylindra, a iskra między jej elektrodami zapala mieszankę. Tester wykorzystuje tę zasadę do sprawdzenia, czy świeca prawidłowo iskrzy.

2. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Podczas testu powstaje napięcie do **1000 V**. Przed testowaniem zamknij osłonę ochronną!

- Testuj wyłącznie przy zamkniętej osłonie ochronnej.
- Podczas testu nie dotykaj świec zapłonowych ani ich elektrod — występuje wysokie napięcie.

3. Opis i budowa

Główne części urządzenia:

- **A** — gniazdo świecy zapłonowej.
- **B** — gniazdo świecy zapłonowej.
- **C** — kontrolka wysokiego napięcia (HV).
- **D** — kontrolka zasilania.
- **E** — kontrolka wysokiego napięcia (HV).
- **F** — przełącznik obrotowy (włącznik).

4. Obsługa

1. Włóż świecę zapłonową do gniazda A lub B.
2. Zamknij osłonę ochronną, następnie podłącz zasilacz do bocznego gniazda i podłącz urządzenie do zasilania.
3. Obracając przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włącz urządzenie — zapali się zielona kontrolka zasilania.

4. Dalszym obracaniem przełącznika zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawisz częstotliwość roboczą w zakresie od 1000 do 6000 obr/min. Im wyższa częstotliwość, tym silniejsza iskra.

5. Dane techniczne

- Wymiary: 145 × 110 × 85 mm.
- Masa: 354 g (bez zasilacza sieciowego).
- Zasilacz sieciowy: wejście 100–240 V AC, wyjście 12 V 1 A DC.

6. Konserwacja i przechowywanie

Aby zachować wydajność i wygląd urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek:

- Nie ocieraj urządzenia o szorstkie powierzchnie; chroń zwłaszcza blaszaną osłonę.
- Regularnie sprawdzaj połączenia, które wymagają dokręcenia; poluzowane dokręcaj na czas. Części narażone na działanie substancji chemicznych zabezpieczaj przed korozją.
- Przestrzegaj bezpiecznych procedur pracy i nie przeciążaj urządzenia.
- Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym miejscu. Nie przechowuj go w gorącym, wilgotnym ani niewietrzonym miejscu.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Tester vžigalnih svečk

VT500

Navodila za uporabo

Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	0 izdelku	3
2	Varnostna opozorila	3
3	Opis in zgradba	3
4	Upravljanje	3
5	Tehnični podatki	4
6	Vzdrževanje in skladiščenje	4

1. O izdelku

Tester vžigalnih svečk je namenjen preverjanju delovanja vžigalnih svečk. Napaja se iz napajalnega adapterja in omogoča nastavljanje jakosti iskrenja z vrtljivim stikalom.

Načelo preizkusa vžigalne svečke

V vžigalnem sistemu vozila visokonapetostna tuljava ustvarja visoko napetost; vžigalna svečka jo dovaja v valj in iskra med njenimi elektrodami vžge zmes. Tester ta princip izkorišča za preverjanje, ali svečka pravilno iskri.

2. Varnostna opozorila

Opozorilo

Med preizkusom nastane napetost do **1000 V**. Pred preizkušanjem zaprite zaščitni pokrov!

- Preizkušajte samo z zaprtim zaščitnim pokrovom.
- Med preizkusom se ne dotikajte vžigalnih svečk niti njihovih elektrod — prisotna je visoka napetost.

3. Opis in zgradba

Glavni deli naprave:

- **A** — vtičnica za vžigalno svečko.
- **B** — vtičnica za vžigalno svečko.
- **C** — kontrolna lučka visoke napetosti (HV).
- **D** — kontrolna lučka napajanja.
- **E** — kontrolna lučka visoke napetosti (HV).
- **F** — vrtljivo stikalo (stikalo).

4. Upravljanje

1. Vstavite vžigalno svečko v vtičnico A ali B.
2. Zaprite zaščitni pokrov, nato priključite adapter v stransko vtičnico in napravo priključite na napajanje.
3. Z vrtenjem stikala v smeri urnega kazalca napravo vklopite — zasveti zelena kontrolna lučka napajanja.
4. Z nadaljnjim vrtenjem stikala v smeri urnega kazalca nastavite delovno frekvenco v razponu 1000 do 6000 vrt/min. Višja kot je frekvenca, močnejša je iskra.

5. Tehnični podatki

- Mere: 145 × 110 × 85 mm.
- Masa: 354 g (brez napajalnega adapterja).
- Napajalni adapter: vhod 100–240 V AC, izhod 12 V 1 A DC.

6. Vzdrževanje in skladiščenje

Za ohranitev zmogljivosti in videza naprave upoštevajte ta navodila:

- Naprave ne drgnite ob hrapave površine; zaščitite zlasti pločevinasto ohišje.
- Redno preverjajte spoje, ki jih je treba priviti; zrahljane pravočasno privijte. Dele, izpostavljene kemičnim snovem, zaščitite pred korozijo.
- Upoštevajte varne delovne postopke in naprave ne preobremenjujte.
- Nerabljeno napravo hranite na suhem mestu. Ne shranjujte je na vročem, vlažnem ali neprezračevanem mestu.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si