

T&G TG-665, difuzor portabil Bluetooth, 20W



Instructiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Specificații

Conexiune wireless	V5.3
Distanța de lucru	10 metri
SNR	95db
Baterie	3,7 V; 2400mAh
Timp de redare la volum normal	aproximativ 2 ore
Driver difuzor	57 mm × 2
Putere difuzor	40/10W ×2
Raspuns in frecventa	120 Hz - 18 kHz
Dimensiuni	106 × 108 × 190 mm
Greutate	aproximativ 835 g
Încărcare	5V/1000mAh

Caracteristicile produsului

1. Soluție de cip și circuit wireless avansată din punct de vedere tehnic, care sprijină toate Dispozitiv BT.
2. Difuzoare încorporate de joasă frecvență, presiune sonoră super dinamică de joasă frecvență, sunet clar adaptat pentru ascultare.
3. Distanța de lucru fără fir este de 10 m.
4. Cu intrare AUX, dispozitivele externe, cum ar fi tableta PC/TV/telefoanele mobile, pot fi conectate direct la dispozitiv.
5. Suport card Micro SD și card USB, redare audio MP3.
6. Modul radio FM încorporat, căutare automată convenabilă și stocare a canalelor radio.
7. Cu microfon pentru funcția de apel telefonic hands-free.
8. Suport TWS.

Funcții butoane și slot



1. Slot USB: Introduceți cardul USB în slot. Poate decoda și reda audio în format MP3/WAV.
2. Slot DC 5V: Folosiți un cablu standard de încărcare USB Type-C pentru încărcare.
3. Slot pentru linie AUX: intrarea mini 3.5 pentru mufă poate fi utilizată cu un dispozitiv extern.
4. Slot TF: După introducerea unui card TF în slot, acesta poate decoda și reda audio în format MP3/WAV.
5. Când redați muzică, apăsați scurt pentru a selecta lumina LED intermitent, apăsați lung pentru a porni/opri.
6. Când redați muzică, apăsați scurt pentru a schimba modul (card USB/card TF/BT/FM/AUX).
7. Comutator de alimentare: Apăsați lung pentru a porni/opri alimentarea.
8. Când redați muzică (USB/card TF/AUX/BT), apăsați scurt butonul „redare/pauză”. În modul BT cu un telefon mobil asociat, apăsați scurt pentru a răspunde la un apel hands-free, apăsați din nou pentru a răspunde la apel, apăsați de două ori pentru a reapela apelul. În modul FM: apăsați scurt pentru a căuta automat un post, apăsați din nou pentru a opri căutarea.
9. Când redați muzică, apăsați scurt pentru următoarea melodie/următorul post FM, apăsați lung pentru a crește volumul.

10. Când redați muzică, apăsați scurt pentru ultima melodie/ultimul post FM, apăsați lung pentru a reduce volumul.

TWS: Pentru a menține ambele difuzoare în modul wireless fără asociere, apăsați butonul „M” timp de 4 secunde. De la unul dintre difuzoare, veți auzi un prompt. Când indicatorul luminos nu mai clipește, modul TWS este activat și vă puteți asocia telefonul mobil.

Pentru a termina TWS, apăsați butonul „M” de pe ambele difuzoare timp de 3 secunde.

NOTA:

- Pentru a crește semnalul radio FM, introduceți cablul de microîncărcare sau cablul AUX în modul FM.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz