

SALOANĂ DE DANS MIC



Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți manualul. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate în manual sunt doar cu titlu de referință. Acestea pot varia de la un model de dispozitiv la altul.

Descriere



Funcție

4 moduri

Mod liber

Când călcați pe săgețile de pe covorașul de dans, săgețile corespunzătoare de pe afișajul de pe ecran se aprind. Poți dansa pe muzica în ritmul tău.

Apăsând săgeata dreapta în sus și în jos, puteți comuta între melodii (8 melodii încorporate în total). Acest mod servește și ca mod de încălzire și antrenament.

Modul Provocare

După ce apăsați butonul modului Provocări și apăsați butonul Start, veți intra în mod.

Trebuie să dansezi conform săgeților care clipesc de pe panoul de afișare (8 niveluri în total).

Pe măsură ce nivelul crește, trebuie să călcați pe săgeata corespunzătoare de pe covorașul de dans în cel mai scurt timp posibil. Dacă pășiți pe săgeata greșită sau întârziati, se va auzi un „bip” pentru a indica o eroare. Dacă acumulezi 6 erori, jocul a eșuat și trebuie să îl începi din nou. Nivelul de dificultate crește odată cu fiecare finalizare cu succes a unui nivel: nivelurile 1-5 sunt potrivite pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani, nivelurile 6-8 sunt potrivite pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 8 ani și chiar pentru adulți. Această activitate de interior nu numai că le aduce copiilor bucurie, dar le îmbunătățește și timpul de reacție, condiția fizică și coordonarea.

Mod de tobe

Când călcați pe cele patru săgeți diagonale de pe covorașul de dans, săgețile corespunzătoare de pe ecran se aprind, fiecare corespunzând unui sunet de toabă.

Mod memorie

Când accesezi modul de memorie de pe salteaua de dans și apoi apeși butonul Start, vei intra în modul Memorie. Trebuie să memorezi ordinea săgeților de pe pad și apoi să calci pe fiecare săgeată în ordinea corectă.

Călcând continuu pe săgețile corecte, vei avansa la nivelul următor, dar dacă calci pe săgeata greșită, te vei întoarce la nivelul inițial și vei relua jocul de la capăt până când reușești. Înainte de a începe jocul, puteți alege nivelul de dificultate corespunzător folosind butoanele „sus” și „jos” din dreapta.

O săgeată reprezintă primul nivel, două săgeți reprezintă al doilea nivel, trei săgeți reprezintă al treilea nivel și așa mai departe. Jocul are maximum 99 de niveluri, nivelul 99 reprezentând cea mai mare dificultate și unde trebuie să memorezi 99 de săgeți. Acest joc te va ajuta să-ți îmbunătățești memoria.

Mod melodie Bluetooth: cohen mp3

Conexiune Bluetooth: după pornirea comutatorului, activați Bluetooth-ul telefonului mobil, numele Bluetooth este: Cohen mp3. Selectați muzică de pe telefonul mobil și accesați muzica aleasă.

Nota

Instalați 4 baterii AA și rotiți butonul pentru a regla volumul muzicii la un nivel adecvat.

Interfață Type-C: aceasta este interfața de alimentare pentru pad-ul muzical. Dacă nu doriți să folosiți baterii, puteți alimenta suportul muzical prin intermediul interfeței Type-C (puteți folosi adaptorul de încărcare al telefonului).

Dacă nu se aude niciun răspuns după pornirea plăcuței muzicale, verificați dacă bateriile sunt introduse corect sau dacă sunt încărcate. Altfel, se poate utiliza un cablu de încărcare de tip C.

Vă rugăm să nu vă apropiați urechile de difuzor, altfel există riscul de deteriorare a auzului din cauza volumului excesiv.

Dacă conectorul microfonului este conectat, melodiile încorporate nu vor fi redade.

Dacă doriți să redați melodiile încorporate, trebuie să deconectați microfonul.

Dacă pad-ul nu este utilizat, acesta va intra în modul repaus.

Apăsați orice buton pentru a activa din nou dispozitivul.

Protejați tamponul de apă și alte lichide.

Protejați covorașul de umiditate ridicată.

Nu așezați obiecte grele pe covoraș.

Protejați covorașul și suprafața acestuia de obiecte ascuțite.

Nu utilizați covorașul în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu, lângă o sursă de căldură, un radiator etc.).

Folosiți doar o cârpă moale și umedă pentru curățare. Protejați tamponul de lichide și detergenți agresivi.

Dacă nu veți folosi tamponul pentru o perioadă lungă de timp, așezați-l într-un loc uscat și fără praf. Protejați covorașul de lumina directă a soarelui.

Nu dezamblați plăcuța și nu o modificați în niciun fel.

În caz de probleme, contactați centrul de service.

Specificații

Dimensiune: 850 x 900 mm

Greutate: aprox. 1400 g

Dispozitivul este potrivit pentru copii de la trei ani. 4 baterii AA, nu sunt incluse

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz