

Captator de insecte si tantari reincarcabil UV cu lanterna LED, afisaj digital



Manual de utilizare

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Verificați starea dispozitivului înainte de utilizare. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu-l utilizați.

Dispozitivul este sigur pentru mediu și igienic, fără fum și non-toxic.

Nu include pesticide. Lampa încorporată este inofensivă pentru oameni, animale de companie sau plante.

Armatura extrem de eficientă emite unde ultraviolete speciale și atrage insectele.

Insectele zboară în lumina ultravioletă și primesc un șoc electric atunci când intră în contact cu rețeaua electrificată. Dispozitivul este foarte eficient și economisește energie. Conceput pentru utilizare continuă, este gata să vă ofere distracție lungă, fără țânțari, pentru anii următori.

Pentru o performanță optimă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

2. ATENTIE

Nu utilizați în medii inflamabile și/sau explozive și altele asemenea.

Verificați tensiunea locală înainte de instalare.

Nu atingeți piesele interne de înaltă tensiune din cauza riscului de electrocutare. Nu introduceți niciodată obiecte metalice în plasă în timpul utilizării.

Agățați sau puneți aparatul la îndemâna copiilor.

Nu îndepărtați niciodată nicio parte fixă a aparatului pentru a efectua ajustări interne pentru a evita șocurile electrice.

Dacă demarourile lămpilor sau alte părți ale aparatului sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de producător, reprezentantul său de service sau o persoană calificată similar pentru a evita pericolul.

Curățați grătarul metalic la intervale regulate. Deconectați aparatul înainte de curățare. Utilizați o perie adecvată pentru a curăța rețelele de înaltă tensiune și aruncați resturile de insecte din tava de colectare în fiecare săptămână.

Nu se spala cu apa.

Nu puneți în ploaie.

Evitați șocurile puternice care ar putea deteriora tubul sau componentele acestuia.

3. UNDE SI CUM SE UTILIZA

Mediu interior:

Produsul poate fi folosit în dormitor, sufragerie, hotel, restaurant, birou etc. Produsul are un design de economisire a energiei și iluminare slabă, deci nu trebuie utilizat în condiții de lumină ridicată; în caz contrar, va afecta uciderea țânțarilor.

Modalitățile corecte de utilizare a dispozitivului sunt enumerate mai jos: de exemplu, țineți luminile de acasă stinse și utilizați dispozitivul înainte de a merge la culcare sau opriți toate luminile puternice timp de 10-20 de minute sau păstrați produsul într-un loc întunecat în timp ce lucrați. .

Înălțimea recomandată de agățare: păstrați produsul atârnat la o înălțime de 1,2 m la o distanță de 0,3 m de perete.

Mediu exterior:



1. Agățați insecticolul la 6 până la 8 picioare deasupra solului.
2. Așezați unitatea la 25 de picioare de o zonă destinată activității umane.
3. Așezați ucigașul între sursa insectelor (păduri, zone joase etc.) și zona pe care doriți să o protejați.
4. Conectați cablul la un prelungitor compatibil conceput pentru utilizare în exterior. Becul(urile) vor emite o strălucire albastruie în câteva secunde.

Pentru a crește rata de ucidere, curățați țânțarii blocați în rețea. Vă rugăm să lăsați alimentarea oprită, deschideți baza și folosiți o tijă metalică izolată pentru a descărca plasa, apoi curățați-o cu o perie moale.

5. ÎNLOCUIREA BECULUI

1. Deconectați unitatea de la sursa electrică.
2. Deschideți lampa rotind tava inferioară în conformitate cu săgețile aprinse I.
3. Folosind o șurubelniță, scoateți șurubul care ține poarta de plastic.
4. Acum becul poate fi scos din soclu.
5. Introduceți becul de schimb în soclu.
6. Reasamblați toate piesele.



Atenție: ultravioletele sau „lumina neagră” sunt invizibile pentru ochi, iar capacitatea sa de a atrage insectele se diminuează în timp. Prin urmare, chiar dacă becul pare să funcționeze, ar trebui înlocuit în fiecare sezon pentru a menține eficiența optimă a „luminii negre”.

6. INFORMAȚII TEHNICE

Sursa de lumina: tub UV de 15W.

Grila metalica de inalta tensiune: 3800-4200V

7. DEPANARE

Avertisment: Deconectați unitatea înainte de întreținere

Problema A.	Cauza posibilă	Corectare
Indicatorul luminos nu se aprinde și nu există tensiune înaltă în rețea	1. Nu există electricitate. nu este corectă extensia instalată 3. Demarorul este defect.	1. Verificați siguranța sau 2. Lampa întrerupător de circuit. Verificați cablu. 2. Verificați toate 4. Bec ars. prize, indiferent dacă sunt așezate și aliniate corespunzător. 3. Este necesară înlocuirea demarorului de către producător. 4. Înlocuiți becul.
B. Indicator luminos se aprinde, dar nu există tensiune înaltă în rețea.	1. Grile scurtate. 2. Transformatorul este defect.	1. Inspectați grila și curățați-o cu o suflantă de aer. 2. Este necesară înlocuirea producătorului.
C. Scântei intermitente sau continue între barele de grilă.	1. Distanța dintre barele rețelei este prea mică. 2. Grila este înfundată cu materiale străine.	1. Deconectați unitatea și reglați grilajele îndoiindu-le înapoi în aliniere. 2. Curățați grila cu o suflantă de aer.
D. Lumina este aprinsă, dar nu mai atrage insectele.	1. Puterea invizibilă a luminii negre este redusă din cauza vechimii lămpii. 2. Momeala nu mai este eficientă.	1. Înlocuiți becul. Consultați Înlocuirea becului în manualul de utilizare. 2. Înlocuiți cartușul de atractant.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz