

# XIAOMI SOTHING ZERO SHOE SUŠILNIK DSHJ-S-1904 SUŠILNIK ZA ČEVLJE



## Navodila za uporabo

Brez vonja in vlage.

### Opozorilo

Pred prvo uporabo pazljivo preberite ta priročnik.

Uporabljajte samo dodatke, ki so priloženi napravi.

Hitrost sušenja je odvisna od trenutnih okoliščin, letnega časa in vlažnosti.

Naprava začne sušiti takoj, ko je priključena na napetostni vir. Če nastavljeni čas sušenja ni dovolj, nadaljujte s sušenjem.

Proces izparevanja je normalno stanje.

Naprava deluje na nizki moči. Zato ni nevarnosti poškodb, tudi , ko naprava deluje dalj časa.

Napravo lahko uporabljate za vlažno ali rahlo vlažno obutev in nogavice, ki so bile pred tem posušene v sušilnem stroju. Naprava ni namenjena za obutev, iz katere kaplja voda (mokra obutev).

Med sušenjem se lahko pojavi blag vonj. Sušenje izvajajte v dobro prezračenem prostoru.

Med sušenjem je priporočljivo obutev obesiti.

Sušenja ne izvajajte na preprogi ali drugih tkaninah.

Po končanem sušenju naprave ne dotikajte z golimi rokami. Obstaja nevarnost opeklin. Naprava bo vroča.

### Postopek

1. Najprej pazljivo preberite priloženi priročnik.
2. Nato pripravite obutev. Najprej vstavite napravo v obutev, nato pa napravo priključite na napajanje – vklop.



3. Po končanem sušenju napravo izključite iz napajanja – izklopite napravo. Priporočeni čas sušenja: usnjeni/platnasti čevlji: 3 ure, športni čevlji/čevlji za drsanje: 6 ur, s bombažno oblogo/stari čevlji: 9 ur

### Opozorilo

Na napravo ne polagajte nobenih drugih predmetov. Naprave ne potaplajte v vodo (zelo mokre čevlje). LED dioda med delovanjem sveti, naprava se nekoliko segreje, kar je normalno. Naprave ne razstavljajte in z njo nikakor ne manipulirajte. Med sušenjem pride do izhlapevanja vode, kar je normalno. Okoli naprave pustite približno 10 cm prostora. Prostor dobro prezračujte. Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Če se med uporabo pojavijo kakršne koli nepravilnosti, napravo takoj izključite iz napajanja in je ne uporabljajte več.

### Reševanje težav

1. LED-dioda med delovanjem ne sveti.  
Naprava ni pravilno vstavljena v vtičnico. Ali pa vtičnica ne deluje pravilno.  
Ponovno vstavite vtič v vtičnico. Preverite stanje vtičnice.  
Po potrebi se obrnite na proizvajalca.

1. Obutev ali nogavice niso suhe.  
Čevlji ali nogavice niso bili dovolj dolgo sušeni.  
Nadaljujte s sušenjem.

### Tehnične specifikacije

Ime: DSHJ-S-1904  
Moč: 20 W  
Frekvenca: 50 Hz  
Teža: 265 g  
Vhod: 220 V  
Dimenzije: 170 x 71 x 29 mm (2x)  
Standard: GB 4706.1-2005

### Distributer

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)