INSKAM
WIFI ENDOSKOP

W600

Uživatelský manuál

Popis

W600 je WiFi průmyslový endoskop s HD kamerou. Zařízení lze prostřednictvím WiFi spojit s mobilním telefonem a obrazz zobrazův aplikaci. Kamera disponuje malou HD kamerou a přibalenými LEDovvětlenim a lze tak zařízení použít v tmavých místech bez osvětlení.

Bezpečnostní upozornění a údržba

Po použití, zařízení odložte od nečistot suchým hadříkem. Na objektiv kamery použijte malé množství alkoholu. Poté zařízení skladujte na suchém místě.
Pracovní teplota a teplotní skladování je v rozsahu 14-176 °F.
Zařízení a kamera chraňte před pádem a ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškození vnitřních součástí a komponentů. Čistit přednitky nesmí pokrétkat ochranmiy vodiskodlivou vrstvu.
Sonda a kabel sondy jsou vodiskodné, pokud je zařízení plně sestaveno, ale WiFi box nev. Vodiskoznost IP67 se vztahuje pouze na část sondy kamery a na část kabelu. Sondu lze vložit pod vodu do 0,33 stopčtrí mins.
Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokým tlakem nebo vysokou teplotou. Před ponořením do vodstta, ujistěte se, že vodoto vyzbaždu na těchto teplotu. Pokud sondu a hlavní jednotku nepoužíváte, ujistěte se, že jsou čisté a suché. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického záření atd. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.
Dbě mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem dospělých, nenechávejte je se zařízením pracovat samotné.
Pokud zařízení nefunguje nebo je jakkoliv poškozené nemanipuluje. V případě potřeby kontaktujte servisní pracoviště.
Zařízení není určeno k lékařským a medicinským účelům.

Nevkládejte část s WiFi do vody. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Baterie

K nabíjení použijte DC 5 V – 1 A adaptér. Zařízení nepodporuje rychlonabíjení. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte zařízení alespoň 1x za tři měsíce. Jinak hrozí riziko snížení životnosti baterie.

Popis zařízení

1. Zachycení fotografie a videa
Krátce stiskněte a zachyťte fotografii.
2) Stiskněte po dobu 3 s aaabděte nahrávání video.

2. Kolečkem nastavte jas světla
Točením rolovacím kolečkem lze nastavit jas světla LED, tlačítko "+" změní zvyšuje jas, a změ "-" snižuje jas.

3. Tlačítko zapnouti/vypnout
Stisknutím a podržením po dobu 3 s zapnete zařízení, modrá barva wifi bude blikat. Poté začne červená LED blikat, zařízení nabije.

4. Přepínací tlačítko
1) Ve stavu dualní kamery, přepněte na jednu kamerru.
2) Ve stavu jedné kamery, přepněte na rotaci displeje.

5. Wifi LED
Ve stavu wifi zařízení spojeno s mobilním telefonem, LED bliká. Po spojení, svítí.

6. LED baterie
Během nabíjení, LED svítí červeně. Po plném nabití, LED svítí zeleně. Ve chvíli, kdy zařízení bude mít nízký stav baterie, LED bude blikat červeně cca 5 s. Zařízení nabije vlas. Pokud je stav baterie plně nízký, červená LED Se zablika a poté se zařízení vypne.

7. Zoom
Přibližuje 1.0x-1.5x-2.0x-1.0x a v cyklu.

8. Zmrhyřování obrazu
Stisknete tlačítko, obraz zůstane nehybný, není uložen v mobilním telefonu a můžete zoomovat na objektiv bez zobrazte mýdmém čase.

9. Nabíjecí port
Jeden konec nabíjecí USB kabelu vložte do zařízení, druhý vložte do adaptéru nebo do portu počítače. Nepoužívejte adaptér s vící než 12 V. Pomocí USB kabelu lze také přenést nahrané data.

10. Sonda
Obrazová vzdálenost přední sondy je 2-10 cm a ohnisková vzdálenost boční sondy je 2-5 cm.

Aplikace

Metoda 1. iOS: vyhledejte v internetovém obchodě Apple Store aplikaci "ANESOK" a nainstalujte. Podpora systému: iOS9+ a vyšší.
Podpora systému: iOS9+ a vyšší. Android: vyhledejte v internetovém obchodě Google Play aplikaci „ANESOK". Aplikaci stáhněte a nainstalujte. Podpora systému: Android 4.4+ a vyšší.

Metoda 2: naskenujte uvedený QR kód a vyhledejte aplikaci.

V rozhraní WLAN, WiFi hotspot „ANESOK-XXXX". Vraťte se zpět poté do aplikace.

Aplikace - instrukce

Otázky a odpovědi

1. Aplikace neobrazuje obraz:
Ujistěte se, že je zařízení spojeno s Wifi zařízení.

2. Při výstupu fotografií ze zařízení dochází ke zpoždění.
1) Vzdálenost mezi zařízením a mobilním telefonem musí být do 5 m.2. Ujistěte se, že je zařízení nabito. Případně zařízení restartujte.

3. Obraz není jasný.
Ideální vzdálenost ohnisková vzdálenost zařízení je: 2-10 cm, kalibrujte vzdálenost od objektu nebo odstraňte přachní část sondy pomocí čistého alkoholového hadříku.

4. Nabíjení:
K nabíjení použijte adaptér DC 5 V = 1 A, nebo 5 V = 2 A. Zařízení nepodporuje rychlonabíjení.

5. Použití zařízení
1. V mobilním telefonu zapněte Wifi.
2. Stáhněte aplikaci.
3. Vstupte do Wifi rozhraní mobilního telefonu a vyhledejte „ANESOK-XXXX" a spojte.
6. Kamera se zatřhlá.
Je to normální stav. Zařřřvení je ctelnější, když je svítilna na maximální jas. Zařízení dál běžně používejte.

Nabíjení
1. Spojte USB kabel se zařízením a druhý konec s adaptérem.
2. Během nabíjení, červený LED indikátor svítí.
3. Ve chvíli, kdy je zařízení plně nabito, LED indikátor svítí zeleně.

Obsah balení

Hák (1x), Magnet (1x), Zrcadlo (1ø), Uchycení (2x)
Dodání sonda nepotřebuje boční zrcadlo, sonda je vybavena bočním zrcadlem.

Diagram instalace



Specifikace kamery

		Duální sonda	Jedna sonda
Průměr kamery		7,9 mm	5,5 mm	7,9 mm	5,5 mm
Rozlišení kamery		2 K	
Úhel pohledu		78°	70°
Ohnisková vzdálenost	A Kamera	20-100 mm	20-100 mm
	B Kamera	20-50 mm	

Specifikace produktu

Rozlišení fotografie: 2560*1440 P	Rozlišení videa: 1280*720 P
Teplota kamery: -10-80 °C	Port: Typ-C nabíjecí kabel
Krytí: IP67 (sonda)	Doba nabíjení: 1.5 h
Pracovní doba baterie: 2.5 h	

Distributor:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2399/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

RoHS 210-023818

© Sunnysoft s.r.o., distributor