INSKAM
WIFI ENDOSZKÓP

W600

Felhasználói kézikönyv

Leírás

A W600 egy WiFi-s ipari endoszkóp HD kamerával. A készülék WiFi-n keresztül csatlakozik(hat) mobiltelefonhoz, és a kép rögzíthető(ek) az alkalmazásban.
A kamera egy kis HD kamerával és kivételes LED-világítással rendelkezik, így a kézikönyv szerint, miszerint szinte bárhová hozzáférhető.

Biztonsági óvintézkedések és karbantartás

Használat előtt olvassa meg a kézikönyvet a szerepszabályainak megfelelő és helyes módon.

Az szerelt és tárolási hőmérsékletet tartsanak 14-176 °F.

Ne a kézzel és a szemet a lencsén és az izzókon! Ellenkező esetben fennáll a kisebb karcolásának veszélye. Az ujjak és a bőr, és az ujjak nagyon érzékeny a mint más dolgok.

A szonda és a szondakábel szigetelt, amikor a kisszabás teljesen összezsugorodott állapotban van, de a WiFi, a szondakábel és a szonda szigetelése nem vízálló, ne merítse a szondát víz alá.
A szonda csak 7 méter mélyre merülhet víz alá. A szonda a szondát víz alá merítve nem szabad szétszerelni.
A kamera szálai nem mugas fűtőrendszerek alacsony alapjegyű kávózik.
Miután befejezett a jelmez, gyűjtsd/jön meg arról, hogy a jelmez felnőtt normál hőmérsékletre.
Használat közi gyűrődött meg arról, hogy a szonda és a fogogatg tiszta és szraz.
Ne szerelje le a szondát és a szondakábelt, ellenkező esetben az alkatrészek sérülhetnek. Ezek visszafelé az ellenőrzés és a lemerülés hőmérsékletére korlátozva.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják vél a készüléket, ne engedje, hogy eljátszál kezdjék a készüléket.
Ne szerelje le a szondát és a szondakábel, az ujmnélyen motorra ne alakítsa át. Szükség esetén forduljon a szervizközponthoz.
A készülék nem vonzó vagy terápiás célra készült

Ne tegye vízbe a WiFi részt. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Alkatrészek

Használjon DC 5 V - 1 A adaptert a töltéshez. A készülék nem támogatja a gyorstöltést.
Ha hosszú idő óta nem fogja használni a készüléket, legalább háromhavonta egyszer töltse fel. Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor élettartamának csökkenésének veszélye.

1. Fényjelző az video felvétel 1) Kikapcs
Folyamatosan ki 2) Folyamatosan a videófelvétel elindításához.

2. Billentse a fényerőt a szerkesztés az utazási gombot elhúzva LED fényerőt, a "+" vagy -szinek, a " " a kép szélének a fényerő.

3. Becki gomb Ugorjon meg ön tartsa folyamatosan 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához , a kék wifi jelzőfény villogni fog, ha a piros LED villogni kezd , kattan fel a beszélgetés.

4. Kapcsológomb 1) Kettős kamera szemmisítése szilícium kettős kamerára.

2) Egyetlen kamera szemmisítése szilícium kijelzőfoglalásra.

5. WIFI LED-ny
az eszköz mind csatlakoztatva a mobiltelefonhoz, a LED villog. Csatlakozás után villogó.

6. Akkumulátor LED
Töltés közben a LED pirosan villogó, Teljes feltöltés esetén a LED zölden villogó. Amikor a készülék alkumulátora lemerült, a LED körülbelül 5 másodpercenként villogni fog pirosan. Ha a LED zöldben a készüléket , ha az akkumulátor töltöttsége túlmegy az alacsony, a piros LED-ünnye felvillan, magát a készülék kikapcsol.

7. Nagyítás
Nagyítás 1.0x-1.5x-2.0x-1.0x és ciklus.

8. Kép kimenetének fogatsg
meg a gombot, a kép mozgásában marad, nem törölődik a mobiltelefonon, és a tárgy
vezérlése szétszórt meggátolhatók

9. Tárolyom!
Csatlakoztatása az USB tárolóhoz egyik végét a készülékhez, a másik végét pedig az adapterhez vagy a számítógép portjához. Ne használjon 12 V-nál nagyobb feszültségű adapter. A nyomott adatokat csak kikapcsolt a dudhoz.

10. Szonda
Az eszköz mind csatlakoztatva a mobiltelefonhoz, a LED villog. Csatlakozás után villogó.

Alkalmazás - utasítások

Vezérlések és sémák



1. Az alkalmazás nem jelenik meg a képet.
Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik a WiFi- eszközhöz.

2. Időm lejszosítható a fényképek eszközről történő kiadásakor
1.1 A készülék és a mobiltelefon közötti távolságnak 3 méternél kevesebb legyen.
Győződjön meg róla, hogy a telefonon fel van töltve. Vagy mediba cipe az eszközt.

3. A kép nem jelenik
meg a mobiltelefon Hogyan fogadjon? Ellenőrizze, hogy az eszköz mind van csatlakoztatva. Vagy kisítthoz meg a szonda elejét tiszta alkoholos tamponnal.

4. Töltés.
Használjon DC 5 V - 1 A vagy 5 V - 2 A adaptert a töltéshez. A készülék nem támogatja a gyorstöltést.

5. A készülék használata:
1. Kapcsold be a WiFi -t a mobiltelefonodon.
2. Töltsd le az alkalmazást.
3. Lépjen be a mobiltelefon WiFi interfészébe, keresse meg az „INSKOM-XXXX" kifejezést, majd csatlakozzon.

6. A kamera mellőzik.
Ez egy normális dolgok. A mellőzés akkor jöttünk az szemmel, amikor a szélénnyo maximális fényerőn mőködik. Továbbra is használja a kézzelhető a szabass mődon.

Tolles. 1.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez, a másik végét pedig az adapterhez.
2. Tölthe kisítem a piros LED jelzőfény villogó.
3. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a LED jelzőfény zöldre vált.

A csomag tartalma

Használd fel, Magyarország, Tájékoztatás, Szónak, ellátási tokkorral van felszerelve
A kettős szemszélnyo mesz a dudaja, mégis tudjuma, a szonda, ellátási tokkorral van felszerelve

Telepítési ábra

Termékleírás

Felbontásmód: 2560*1440P	Videó felbontás: 1280*720P
Kamera hőmérséklet: -10-80°C	Port: C típusú USB/kábel
Vízállás: IP67 (szonda)	Töltési idő: 1,5 óra
Akkumulátor üzemideje: 2,5 óra	

Forgalmazó:
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

210-123818

www.sunnysoft.cz
© Sunnysoft sro, forgalmazó