INSKAM
ENDOSCOP G10 PRO

Manual de utilizare

G10 Pro

Versiunea 2.0

Descriere

G10 Pro este o cameră endoscopică industrială de înaltă performanță, cu un ecran HD color de 5". Designul său ergonomic o face ușor de utilizat.
În plus, modelul G10 Pro include programul qudou de sincare pentru a susține funcțiile foto și video, precum și posibilitatea de extindere cu un card Micro SD (până la 64G). Dispozitivul este echipat cu o cameră HD de diametru mic și iluminare LED avuliată. Camera conține un cip de înaltă sensibilitate care poate fi utilizat chiar și în medii de lucru întunecate.

Măsuri de siguranță și întreținere

Manevrați dispozitivul cu grijă. Nu trageți prea mult de cablu.

Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite. În caz contrar, există riscul de zgâriere a stratului protector (rezistent la) și principal în partea sondei. Nu înfășurați cablul.

Când nu este utilizată, asigurați-vă că sonda și unitatea principală sunt curate și uscate. Evitați contactul cu ulei, acid și alte substanțe corosive și periculoase etc. Acestea pot crește riscul de electrocutare și de deteriorare a echipamentului.

Camera nu este fabricată din material rezistent la temperatură. Înainte de utilizare, asigurați-vă că vehiculul s-a răcit și a ajuns la temperatura ambiantă. Aparatul poate fi operat și utilizat numai de către adulți instruiți . A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aparatul nu este o jucărie.

De asemenea, utilizarea dispozitivului nu este permisă de către persoane cu disabilități mintale sau fizice.

Nu descasetați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel. În caz de deteriorare sau defecțiune, contactați centrul de service.

Dispozitivul nu este destinat scopurilor medicale sau terapeutice .

Baterie

Folosește un adaptor de 5V pentru încărcare. Dispozitivul nu acceptă încărcare rapidă.

Dispozitivul poate fi utilizat în timp ce se încarcă.

Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp , Încărcați-l cel puțin o dată la trei luni. Altfel, există riscul de a reduce durata de viață a bateriei.

Funcție

Tabelul 1: Butoane multifuncționale

Buton Mod Foto	Mod video	Album
1	Dă/pe/repize dim setări	
2	Reglarea luminozității LED-uri	Reglarea luminozității LED-uri
3 OK	Rezumă/Dezlocare imagine	Rezumă/Dezlocare imagine
4	Apăsați și menținută apăsat butonul pornire/oprit timp de 3 secunde	Confirmați selecția
5	Apăsare scurtă pentru a captura imagine	Apăsare scurtă pentru a porni / opri înregistrarea video
6	Vizualizare cameră	Vizualizare cameră	Mărește la dreapta pentru zoom-ul și funcțiile . Zoom
7 M	Comutarea între trei moduri: fotoVideoAlbum	
8	Buton de rotire a camerei	



1 Port de încărcare

2 Buton de resetare

3 Slot pentru card Micro SD

Instrucțiuni

Apăsați și țineți apăsat butonul pornire/opri timp de 3 secunde.



Introduceți un card de memorie micro SD

Conectați un cablu USB-C pentru încărcare

Introduceți un card de memorie micro SD

1. Opriți dispozitivul. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

2. Introduceți cardul corect, conștientă imaginea.

3. Nu folosiți forță excesivă pentru a introduce sau scoate cardul. În caz contrar, există riscul de a deteriora portul dispozitivului.

Rotația camerei

Apăsați și țineți apăsat butonul, iar camera se va roti în sens orar la 90° la fiecare apăsare. Este o rotație de 360°.

Apăsați și țineți apăsat butonul, iar camera se va roti în 270° în direcția

în sensul acelor de ceasornic și apoi se oprește. Dacă camera este setată în poziția dreaptă (camera H flutură de la stânga la dreapta), puteți reglaca fiecare colț al unghi de filmare și puteți fotografia pentru a obține cel mai bun unghi posibil.

Protecția la temperaturi ridicate

Când temperatura camerei atinge 75°C, pe afișaj va apărea o alertă. Dacă temperatura atinge 80°C, camera se va opri automat.

Este recomandat ca camera (este sub 70°C), dispozitivul va reveni la funcționarea normală.

Interfață de imagine

Apăsați butonul M și selectați o fotografie sau un videoclip. Apăsați apăsați pentru a vizualiza fotografia sau un videoclip.

Apăsați butonul M pentru a accesa albumul foto. Folosiți butoanele de reglare pentru a vizualiza fotografiile și a

selectat și apăsați butonul pentru a vizualiza fotografia sau videoclipul.

Setări limbă Selectați din listă engleză, chineză, japoneză, coreeană, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă și poloneză. Limba implicită este engleza.

1. Apăsați butonul

2. Selectați o limbă.

3. Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta limba.

4. Apăsați butonul OK pentru a salva setările.

Copiați fișiere de pe un card SD sau printr-un cablu USB.

Poate utiliza un card micro SD sau un cablu USB-C pentru a transfera date utilizând un computer.

Dacă dispozitivul nu este conectat la computer, reporniți dispozitivul sau conectați și deconectați cablul de date Type-C. În timpul transferului de date, nu deconectați cablul de date de la dispozitiv.

Încărcare

1. Conectați cablul la dispozitiv și la adaptor (5V = 1A/5V = 2A). Dispozitivul nu acceptă încărcare rapidă.

2. În timpul încărcării, LED-ul indică încărcarea. După încărcarea completă, este afișată starea completă.

Întrebări și răspunsuri

1. Timpul de încărcare este normal la scurta fotografiilor.
Verificați dacă dispozitivul are suficientă energie sau reporniți-l. Asigurați-vă că cablurile sunt conectate corect .

2. Dispozitivul se blochează sau imaginea este înghețată
Apăsați butonul de resetare din partea dreaptă a dispozitivului și reporniți dispozitivul.

3. Imaginea nu este clară și pixelată
Distanța focală a dispozitivului este cuprinsă între 2 și 10 cm. Asigurați -vă că dispozitivul se află în raza specificată. Alternativ, curățați sonda cu o lavetă și puțin alcool.

4. Încărcare
Conectați cablul la dispozitiv și la adaptor (5V = 1A/5V = 2A). Dispozitivul nu acceptă încărcare rapidă.

5. Camera se încălzește
Acesta este condiție este normală. Camera se încălzește cel mai mult când se folosește LED-ul. Continuați să utilizați dispozitivul în mod normal.

6. Cardul Micro SD nu este recunoscut.
Asigurați -vă că ați introdus un card micro SD FAT32. Dacă nu, curățați unul nou. Alternativ, formatați cardul.

Protecția mediului Reciclați dispozitivul în conformitate cu standardele și legile aplicabile din țară.

Cameră

		Cameră duală	O cameră	
Diametrul camerei		8 mm	6 mm	8 mm
Rezoluția camerei		2 megapixeli		
Unghi		78°	70°	
Lumini suplimentare		8+1 LED-uri reglabile	LED cu 4 setări	OE cu 8 setări
Distanța focală	Și camera	20-100 mm	20-100 mm	
	Camera B	20-50 mm		
Raza de viraj		35 mm	32 mm	

Specificații

Tip afișaj: afișaj color de 5"	Rezoluție afișaj: 1280*720
Rezoluția sondei camerei: 2 MP	Rezoluție foto: 1920*1080
Rezoluție video: 1280*720	Port: Port de Încărcare de tip C

Alte

Temperatura de lucru 0-45 °C	Baterie: Ibiu 2000 mAh
Durata de viață a bateriei: 3 ore	Timp de Încărcare a bateriei: 2.5 ore

Conținutul pachetului: endoscop, manual, cablu de Încărcare tip C, inel de protecție, magnet, cârlig, recipient de depozitare

Distribuitor
Sunnysoft sro
Krouwerská 2390/1a 190
00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor