

Držák telefonu do mřížky ventilace



Návod k použití

- 1) Zasuňte držák do mřížky ventilace vašeho vozu.
- 2) Roztáhněte čelisti držáku a vložte do nich chytrý telefon o šířce 56–74 mm.
- 3) Telefon lze otáčet o 360°.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz