

Magnetický držák do mřížky ventilace s bezdrátovým Qi nabíjením

Postup instalace – nalepení kovového kroužku na telefon:

- 1) Držák připojte k nabíječce s výstupem 5 V a minimálně 2 A pomocí přiloženého USB kabelu.
- 2) Kovový kroužek přichyťte na magnetický držák (stranou s modrou folií dolu).
- 3) Přiložte střed vašeho telefonu k držáku.
- 4) Pomalu posouvejte telefon nahoru a dolu a zjistěte pozice, kdy telefon přestane signalizovat nabíjení.
- 5) Telefon umístěte na střed mezi těmito dvěma pozicemi. Čím precizněji ho umístíte, tím vyšší bude účinnost nabíjení. Při nepřesném umístění se může účinnost nabíjení snížit.
- 6) Telefon nechte 10–15 sekund v ideální pozici, pro ověření, že bezdrátové nabíjení nevypadává.
- 7) Po nalezení ideální pozice si ji zapamatujte, případně označte, odloupněte ochrannou vrstvu ze samolepky a kovový kroužek se samolepkou nalepte na telefon přesně do ideální pozice.

Poznámka: V případě, že bude nabíjení po nalezení ideální pozice stále vypadávat, zkuste telefon znovu vycentrovat. Pokud bude nabíjení stále vypadávat, nemusí být držák kompatibilní s vaším telefonem, případně může být potřeba použít výkonnější nabíječku. V tomto případě, prosím kontaktujte prodejce.

Instalace držáku do vozu:

- 1) Na držáku stiskněte a držte aretační packu.
- 2) Telefon nasuňte na lamelu ventilační mřížky ve voze.
- 3) Uvolněte aretační packu.
- 4) Držák připojte k nabíječce s výstupem 5 V a minimálně 2 A pomocí přiloženého USB kabelu.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz