

PCI-1113

CZ MANUÁL

UV STERILIZÉR PRO ZUBNÍ KARTÁČKY

SUNNYSOFT

www.sunnysoft.cz

POUŽITÍ a INSTALACE



Instalace

1. Očistěte stěnu, aby nebyla mastná a prašná
2. Vysušte stěnu
3. Použijte oboustranou lepicí pásku 3M;
4. Přilepte držák sterilizéru (háček nahoru);
5. Zavěste sterilizér
6. Instalace je hotova, nechte prosím zaschnout alespoň 3 hodiny lepicí pásku, než zařízení začnete používat

Použití

1. Vložte kartáček do UV sterilizéru.
2. Zavřete víko a stiskněte tlačítko pro spuštění funkce dezinfekce. Na displeji začne odpočet 360 sekund. Doba dezinfekce je 6 minut.
3. Po dokončení se UV sterilizér sám vypne. Pokud potřebujete vypnout předem, stačí stisknout tlačítko spínače.