

Алуминиев статив Mobilly L03 с
дистанционно управление



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.

Как да използвате


1. Включване и изключване: Натиснете и задръжте бутона на камерата (на снимката вдясно), за да включите/изключите камерата.
вкръг) за 3 секунди, за да го включите и изключите;

2. Безжично свързване: светлинният индикатор мига бързо за 4 секунди при влизане в състояние на свързване, светлинният индикатор мига в син цвят, потърсете устройството "Селфи" и светлинният индикатор изгасва след успешно свързване;

3. Правене на снимки: След успешно свързване, натиснете кратко бутона на камерата и светлинният индикатор ще започне да мига.

4. Без свързване: След като свържете камерата към компютъра, ще се появи съобщение, че сте направили снимка: След включване, в състояние на липса на свързване, тя автоматично ще се изключи, ако няма операция в продължение на 5 минути операция;

5. Автоматично свързване: След включване, ако е бил свързан към съвместим мобилен телефон, ще има директна и автоматична връзка!




ios



Android


Премахване на дистанционното управление

Издърпайте лоста и го плъзнете нагоре, за да премахнете дистанционното управление.




Смяна на батерията

Капакът на дистанционното управление може да се отвори от слотовете от двете страни. След това батерията може да бъде извадена.




Въртене на 360°

Завъртете устройството свободно, за да правите снимки под различни ъгли.




Разгъване на статива

Отворете дръжката, за да я използвате като статив.



Използване на статив

Когато преобразувате селфистик в статив, не забравяйте да издърпате последната част на стика и да го регулирате така, че стативът да е стабилен.



Спецификации

Основен материал:	ABS + алуминиева сплав
Дължина в съгнато състояние:	190 мм
Удължена дължина:	830 мм
Размерна продука:	190 × 47 × 33 мм
Тегло на продука:	126g
Батерия:	CR1632 (сменяема)

(Батериите не трябва да се излагат на слънчева светлина, огън или подобни източници на прекомерна топлина)

Забелажете

Стикът за селфи е съвместим с Android 4.4 и по-нова версия и iOS 5.1 и по-нова версия .

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Коване чка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz