

Yesido EP04, Bluetooth слушалки



Указания за употреба

Моля прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Спецификации

Модел	EP04
Версия	BT5.3
BT протокол	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
Импеданс	32Ω ± 15%
SNR	110 ± 3dB
Работен диапазон	10 метра
Честотна характеристика	20Hz-20kHz
Честота	2,40 – 2,48 GHz
Времетрае на зареждане	2,5 часа
Времетрае на готовност	25 часа
Времетрае на игра	8 часа
Тегло	208g
Батерия	250mAh
Аудио изход	Кабел / безжичен
Функция	Възпроизвеждане/пауза при възпроизвеждане на музика, приемане/отхвърляне на телефонно обаждане, дисплей на мощността

Функционалности

Следващ песен/обем+

Натиснете краткото „+“, за да увеличите звука;

натиснете продължително, за да преминете към следващата песен.

Предишна песен/Сила на звука -

Натиснете краткото „-“, за да намалите силата на звука;

натиснете продължително, за да преминете към предишната песен.

3.5MM интерфейс

Свържете 3,5 мм аудио кабел, можете да слушате без захранване.

Порт за зареждане

Micro Type-C кабел, свържете се за зареждане.

Съдържание на опаковката

Безжични слушалки x1, аудио кабел x1, захранващ кабел x1, ръководство x1, опаковка x1

Използвайте

Индикатор за мощност

Свети: Мига в синьо

Изключено: не свети

AUX режим: червена светлина

Сдвояване: мига червено и синьо бързо

Повикване: бавно мига в синьо

Мощност: червено през цялото време

Зареден: червената светлина се изключва

Управление с бутони

Включване: Натиснете и задържете бутон за захранване (с издатината в средата) за 2 секунди, докато чуе подкана за включване.

Изключване: Натиснете бутон за включване/изключване (с издатината в средата) за 2 секунди, за да изключите слушалките.

Пауза/Възпроизвеждане: Натиснете бутон за захранване, за да възпроизведете, след това натиснете бутон за захранване, за да направите пауза.

Огъвор/прекъсване на повикване: Натиснете бутон за захранване веднъж, когато получите входящ повикване, и натиснете бутон за захранване по време на входящ повикване, за да затворите повикването.

Огъвърляне на входящ повикване: натиснете бутон за захранване два пъти или за по-дълго време.

Възпроизвеждане на аудио: Може да възпроизведат музика директно от мобилния си телефон с помощта на аудио кабел, без да се налага да включват функцията Bluetooth. Слушалките не могат да бъдат включени, когато са свързани с аудио кабел.

Забележете

1. Моля прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате слушалките, и го запазете за бъдещи справки.
2. Слушалките трябва да бъдат напълно заредени преди първа употреба.
3. Заредете слушалките поне веднъж на два месеца.
4. Използвайте зарядно устройство, което отговаря на изискванията за безопасност, за да заредите слушалките.

5. Ако елементът за Bluetooth съдвояване не може да бъде намерен, проверете дали е в режим на съдвояване; Ако не се свързват дълго време, слушалките ще се свържат автоматично

тесеви клавиш.

6. Не разглобявайте и не модифицирайте слушалките по каквато и да е причина, за да не ги повредите.

7. Не използвайте слушалките по време на бурно време, за да избегнете необичайна работа и да увеличите риска от токов удар.

8. Не използвайте химикали или силни препарати за почистване на слушалките.

9. Пазете слушалките сухи.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz