

ROCK Space O2, безжични слушалки, шумопотискане



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.


Тези слушалки предлагат гъвкава извита дъга, ергономичен дизайн. Висококачествен PU материал приляга естествено, удобен за носене.
Технология за премахване на шума за ясни разговори без ехо.

Спецификации

Модел	RAU0660
Bluetooth версия	5.0
Име за сдвояване	рок пространство 02
Чувствителност на високоговорителя	104 ± 3 dB
Чувствителност на микрофона	-38 ± 3dB
Работен диапазон	10 метра
Честотна характеристика	20Hz-20kHz
Размер на високоговорителя	Ø 40 мм
Време за зареждане	2 часа
Време за възпроизвеждане на музика	15 часа
Тегло	187гр
Батерия	400mAh
Насоченост на микрофона	Всепосочен

Съдържание на опаковката

Безжични слушалки ×1, аудио кабел ×1, захранващ кабел ×1, ръководство ×1



1 – слот за TF карта 2 – бутон

„mode“ – бутон за режим 3 и 4 – продължително

натискане за превключване към предишна/следваща песен, кратко натискане за намаляване/

увеличаване на звука 5 – многофункционален бутон „ II

Многофункционален бутон (II) (5)

Включване: Натиснете и задръжте за 2 секунди Изключване:

Натиснете и задръжте за 3 секунди Музикален контрол Натиснете

бутон “ II”, за да

стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането на музика.

Контрол на повикванията

Натиснете продължително “ II” за 2 секунди, за да отхвърлите входящо повикване.

Сдвояване

Когато използвате за първи път, първо сдвоете слушалките с вашия смартфон.

Веднъж свързани, слушалките и смартфонът установяват криптирана връзка.

Как да сдвоите:

1. Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
2. Натиснете бутона " II" за 2 секунди, докато синият и червеният светодиоди започнат да мигат последователно, което показва, че слушалките са в режим на сдвояване.
3. Включете Bluetooth на вашия смартфон, потърсете „rock space 02“, за да се свържете.

Съвети: След свързване ще се чуе тон, синият индикатор ще свети. Ако няма връзка, синият и червеният светодиоди мигат последователно. В такъв

В този случай опитайте да повторите процедурата.

Указания за употреба

Ако няма препятствия между слушалките и вашия смартфон (включително части от тялото ви), тяхната производителност и качество на звука ще работят по-добре.

Повторно свързване със сдвоено устройство:

1. Включете Bluetooth на вашия смартфон.
2. Натиснете бутона " II" Включете за 2 секунди, синият LED индикатор ще започне да мига.
3. Слушалките автоматично ще се свържат отново с последното свързано устройство.

Съвети:

1. Ако не успее да се свърже отново автоматично, свържете отново устройството ръчно.
2. Ако не успее да се свърже отново автоматично, свържете устройството ръчно и щракнете върху името, за да се свържете.
3. Ако не намери Bluetooth устройство в ефективен обхват в рамките на 5 минути, автоматично ще се изключи.

Отговаряне на повиквания

Натиснете веднъж бутона " II", за да отговорите на входящо повикване.

Отхвърляне на повикване

Натиснете " II" два пъти, за да отхвърлите входящо повикване.

Прекратяване на разговор

Натиснете " II" веднъж, за да прекратите разговора.

Повторно набиране на последния номер

В режим на готовност натиснете два пъти бутона " II", за да наберете отново последния изходящ номер.

Регулиране на звука

По време на разговор или възпроизвеждане на музика, натиснете бутона „+“, за да увеличите звука, натиснете бутона „-“, за да намалите звука.

Музика

Bluetooth слушалките поддържат стерео A2DP, автоматично превключват към общ режим на повикване при входящо повикване и превключват обратно към музикален режим след края на разговора. Времето за превключване варира в зависимост от модела на смартфона.

Забележка: Някои смартфони и инсталирани музикални плейъри не могат автоматично да превключват между функции за музика и повикване.

Контрол на възпроизвеждането на музика

1. Натиснете бутона " II" веднъж, за да пуснете или поставите на пауза музика.
2. Натиснете и задръжте бутона "+" за 2 секунди, за да преминете към следващата песен.
3. Натиснете и задръжте бутона "-" за 2 секунди, за да прескочите назад.

Забележка: Действителните контроли може да варират в зависимост от модела на телефона.

LED индикатор

1. Синият светодиод мига веднъж на всеки 5 секунди: свързване с Bluetooth устройство.
2. Синият и червеният светодиоди мигат последователно: режим на вдвояване.
3. Червен светодиоди мига: изтощена батерия.
4. Червеният светодиоди все още свети: режим на зареждане, той ще изгасне, когато е напълно зареден.

Батерия за слушалки

Ако използвате iPhone с iOS 3 или по-нова версия, състоянието на батерията автоматично ще се появи в лентата на състоянието, когато свържете Bluetooth слушалки.

Ще чуете сигнал, когато батерията е изтощена.

Режим на TF карта

При включване/след Bluetooth връзка, първо поставете TF картата, за да възпроизвеждате музика.

Изключване

Натиснете и задръжте бутона “ II” за 2 секунди, червеният светодиод ще светне за 1 секунда и след това слушалките ще се изключат.

Батерия

1. Продуктът се захранва от акумулаторна батерия. Новата батерия работи по-добре след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да се зарежда и разрежда, но се износва.
2. Не съхранявайте батерията на прекалено горещи или студени места, което може да намали капацитета и живота на батерията. Препоръчително е да се съхранява в среда с температура 15 - 25 °C. Може да не работи в изключително студена или гореща среда, дори когато е напълно зареден.
3. Не хвърляйте батерията в огън, за да предотвратите експлозия. Повредена батерия може да експлодират. Спазвайте местните разпоредби, когато боравите с батерията. Рециклирайте батерията, ако е възможно.
4. Ако батерията се издуе сериозно, моля, спрете да я използвате. Не го използвайте, след като е бил мокър.

Съвети:

Ако батерията не се използва дълго време, редовно я зареждайте и разреждайте на всеки три месеца.

Неправилната смяна на батерията може да причини експлозия; сменете я само със същата или еквивалентна.

Предупреждение

- Не поставяйте продукта във влажна, прашна, задимена или задушена среда и не го излагайте на слънчева светлина. Не оставяйте продукта в автомобила за дълго време, тъй като това може да причини неизправност.
- Моля, задайте силата на звука на подходящо ниво, високата сила на звука може да повлияе на слуха ви. От съображения за безопасност не използвайте продукта, докато шофирате или карате велосипед.
- Не използвайте продукта на места, където може да не можете да чуete звука. околния шум, на места като железопътни прелези, гари, пешеходни пътеки и строителни площадки и др.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта, тъй като той може да се деформира при дългосрочно съхранение.

- Натрупаното статично електричество в тялото може да предизвика леко изтръпване в ушите; носенето на дрехи от естествени материали може да минимизира този ефект.
- Не повреждайте прекалено продукта.
- Използвайте мека, суха кърпа, за да почистите продукта.
- Не поставяйте продукта във вода. Слушалките не са водоустойчиви. Моля, спазвайте следните предпазни мерки.
 - Внимавайте да не паднете в мивка или друг съд, пълен с вода.
 - Не използвайте слушалките на мокри места или при лошо време като дъжд и сняг.
 - Не мокрете продукта. Не докосвайте слушалките с мокри ръце и не ги поставяйте в мокри дрехи, тъй като това може да причини неизправност.
- Ако се чувствате некомфортно, докато използвате продукта, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz