


Ултразуков репелент за животни и птици със слънчево захранване



Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

Важно:

За да промените настройките, във всички случаи трябва да започнете от позиция 1 и да преминете към директно към желаната функция.

Поддръжка :

Използвайте мека кърпа, навлажнена с мек сапун и , за да почистите машината. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати, които могат да повредят устройството.

Защита на батерията:

- Ако акумулаторната батерия в продукта не е била използвана дълго време (повече от 1 месец), батерията може да се е разрешила.Заредете продукта под слънчева светлина за 12 часа (светодиодът за слънчево зареждане е син) или заредете батерията с кабел DC 5V, за да възстановите напълно захранването. Портът за зареждане DC 5V, зареждайте с адаптер 5V/1A (зареждане: светодиодът е червен, пълно светодиода е зелен).
- Ако стара батерия може да се зареди напълно много бързо, тя може да се повреди.


Отдел:

- Моля, изхвърляйте акумулаторните батерии правилно в център за рециклиране на употребявано електрическо и електронно оборудване.

Спецификации:

- Захранване: литиева батерия (3,7 V, 2000 mAh), презареждаща се от слънчев панел или Захранващ адаптер DC 5V (5 V/1 A).
- Размер на слънчевия панел: 70mmx90mm 5V150mA
- Ъгъл на инфрачервения сензор :120 градуса
- Честотен диапазон :12.9KHz -20.5KHz/2K-5KHz
- Звук на сирената: 90-129 dB

Настройки:



- 1.Solar панел
- 2.Ultrasonic говорител
3. Инфрачервен сензор
4. LED мигаща бяла светлина
5. Ротационен превключвател
6. DC 5V порт за зареждане

Селектор за честота:

Завъртете колчето по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите честотата и да превключите режимите на работа, както следва.

- 1: 24-часов звуков и светлинен режим на индукция: предупредителна червена и синя светлина мига, ултразвук 12,9-20,5 kHz, който може да изплаши котки, кучета, лисици, норки и други животни;
- 2: режим на шофиране с червена синя светлина: през деня индукционен ултразвук 12,9-20,5 kHz и експлозия на синя , през нощта редуване на червени и сини светкавици и индукционен ултразвук 12,9-20,5 kHz, които могат да прогонят котки, еноти, язовци, скунксове и други животни, а също така могат да предупреждават хората.
- 3: Нощен режим на SOS предупреждение: генерира много силен алармен звук с честота 450 Hz през деня. През нощта предупредителното червено и синьо мигане и алармен звук с честота 450 Hz могат да предупреждават хората и да прогонват котки, кучета, диви прасета, птици и други животни;
- ++4: 24-часов пълнофункционален режим: ултразвукова аларма звучи в червен и син SOS предупредителен режим, за да увеличи максимално функцията на отблъскване на животни и предупредителна функция за територията, управление на хора, животни и птици, както и определена роля в дивата свина.

Отказ от отговорност:

Техническа или друга информация, съдържаща се в неговите ръководства или друга документация. Б .Той не носи отговорност за никакви загуби или щети, преки, косвени, последващи или случайни, които могат да възникнат от използването на тази информация. Използването на тази информация е изцяло на риск на потребителя.

Важна информация за безопасност:

- Хората могат да чуят ниските честоти на това устройство, затова поставете устройството далеч от зони на покритие, където се движат хора.
- Не инсталирайте устройството на места, където играят деца или бебета.
- Този продукт не е играчка, дръжте го на място, недостъпно за деца, и го използвайте, след като прочетете внимателно инструкциите.

Инструкции за :

- 1 За по-добър ефект инсталирайте устройството в посоката, от която идват животните. И отлепете прозрачното защитно покритие в горната част на слънчевия панел, за да се уверите, че той може да абсорбира ефективно слънчевата светлина.
- 2 Не покривайте PIR сензора, а изберете място, където слънчевият панел отгоре може да свети възможно най-дълго.
- 3 Ако монтирате устройството в земята, поставете внимателно пръта в земята. Оставете пръта на 12 см или повече над земята. Не удряйте с чук директно върху устройството, а изкопайте дупка, за да го монтирате.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz