



Наръчник

ХЛАДИЛНА КУТИЯ G21

C&W 33л





Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете това ръководство, за да избегнете неправилно боравене и използване на устройството.

Описание

Уредът работи на базата на термопомпа (SSD термоелектрически елемент на Пелтие). Това е високопроизводителна термоелектрическа система с изключително надеждна технология. Тази система гарантира, че вашите храни и напитки, съхранявани в охладителя на автомобила, ще бъдат идеално охладени или обратно, все още топли (в зависимост от режима). Уредът е идеален за използване у дома, в офиси, за къмпинг и пътуване.


функция

1. Охлаждане: уредът може да работи при температури до 20°C. Най-добър ефект се постига при поставяне на студени напитки и храна в охладителя на автомобила. Уредът ще поддържа само храната и напитките студени.
2. Затопляне: Уредът е проектиран така, че да поддържа храната топла. Уредът може и да затопля храна. Уредът се нуждае от повече от 2 часа, за да затопли храната, но след това дори и да е изключен, пак може да поддържа храната топла за няколко часа.

Спецификация


Напрежение	Променлив ток (AC) 220 - 240 V Прав ток (DC) 12 V		Отоплителна мощност	45 - 65°C
Мощност на охлаждане	До 12°C-15°C под температурата на околната среда		Дължина на захранващия кабел (DC)	2,0 м
Консумация на енергия	Прав ток 50 W макс.		Дължина на захранващия кабел (AC)	1,8 м
	Променлив ток	65 W макс. Размер		446x 330x 485 мм
Капацитет	33 л		Тегло	5,8 кг
Климатичен клас	Н		Температура на околната среда	10°C - 32°C

Описание на частите




1 Колело	9 Контролен панел
2 Разделител за разделяне на складове	10 Син LED индикатор / СТУДЕНО
3 Горен капак	11 Червен светодиолен индикатор / ГОТ
4 Външен вентилатор	12 Превключвател HOT / COLD
5 Захранващ кабел	13 Превключвател за режим ECO / MAX
6 Вентилатор	14 DC контакт
7 Изтегляч на удължителя	15 AC контакт
8 Дръжка за носене	

Акcesoари



Поддръжка



12V захранване (DC)

За да свържете устройството към 12V захранване, използвайте кабел с правоъгълен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към гнездото, обозначено с DC, на контролния панел. Другият край на захранващия кабел има щепсел, който пасва в гнездото на запалката на автомобила. След това изберете между функцията COLD и HOT. След като изберете функцията, LED светлината ще светне:

•COLD (охлаждане) - зелено

•HOT (отопление) - червено

Режим Eco/Max не работи, когато устройството се захранва от 12V захранване.

Захранване 220V Включете

кабела към пазарния контакт AC 220-240V. Включете другия край на кабела във вашия класически домашен контакт. След това изберете между функцията COLD и HOT. След като изберете, LED светлината ще светне.

•COLD (охлаждане) - зелено

•HOT (отопление) - червено

След това изберете режим на работа (Eco/Max). И за двете функции COLD и HOT е възможно да изберете и двата режима Eco/Max. Ако превключвателят е в положение ИЗКЛЮЧЕНО, уредът няма да работи. Сменяйте режима само когато превключвателят е в положение ИЗКЛ.

Описание на функциите

Предупреждение: Честото отваряне на капака оказва значително влияние върху ефективността на охлаждане/отопление и поддържане на температурата вътре в хладилника.

Охлаждане в еко режим

Използвайте този режим, когато външната температура е умерена (25°C). Устройството консумира по-малко електроенергия в този режим. Не се препоръчва използването на този режим при висока температура, ефективността на охлаждане ще бъде ниска.

Охлаждане в режим Max

Използвайте този режим, когато външната температура е висока. Препоръчително е продуктите да се охлаждат в традиционен хладилник, преди да се приберат в хладилника. Използвайте режима предимно през първите часове на използване на уреда, за да се охлади възможно най-бързо.

Отопление в Еко режим

Използвайте този режим, за да поддържате температурата на предварително загрятите продукти, ако външната температура не е твърде ниска. Устройството консумира по-малко електроенергия в този режим.

Отопление в режим Max

Използвайте за леко затопляне на ястия или за поддържане на температурата на предварително загрятите продукти, ако външната температура е ниска.

Предупреждение



Не поставяйте електрически уреди в охладителната кутия.



Не изключвайте уреда от захранването с мокри или влажни ръце и не мийте вентилатора и електрическите части с вода. Не потапяйте уреда във вода.



Не е позволено сами да демонтирате и ремонтирате уреда.









Преди да изключите уреда от контакта, винаги превключвайте превключвателя в положение ИЗКЛЮЧЕНО и изчакайте, докато уредът спре да работи.




Уредът е оборудван с поляризиран щепсел. Щепселът винаги трябва да е от същия тип като контакта. Не използвайте уреда с други типове контакти, освен за които е определен, не използвайте редукция. Не сменяйте щепсела сами.

Предупреждение: Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта.

Предупреждение




Предупреждение: Ако уредът не се използва, извадете щепсела от контакта. Постоянната връзка може да повлияе на живота на продукта и може да причини риск от пожар или токов удар.



1. Не излагайте на дъжд или влага.

2. Използването на уреда при високи температури може да доведе до образуване на капки под капака – това не е дефект, избършете го със суха кърпа.

3. Не мийте директно под течаща вода.




4. Ако има твърде много кондензирана вода в уреда, възможно е да го източите. Просто повдигнете капака от долната страна на приложението ант.

5. Не стъпвайте върху кабела и не поставяйте препятствия върху него. Може да разруши защитния слой.



6. Уверете се, че охладителят/нагревателят е в добре проветриво помещение и избягвайте да блокирате или възпрепятствате потока въздух към вентилатора.



7. Уредът не е предназначен за деца.

Деца под 8 години нямат право да използват автомобила охладител. Децата не могат да си играят с уреда.


8. Не използвайте агресивни почистващи препарати или почистващи препарати с алкохол, тъй като това може да повреди повърхността на уреда.

9. Не оставяйте уреда да падне на пода. Това може да причини повреда на електрическите части или на целия уред.




10. Използвайте уреда на поне 10 cm от стената или други препятствия.

Поддръжка



1. Преди да почистите охладителя/отоплителя, откачете захранващия кабел.

2. Използвайте неутрални почистващи препарати и влажна кърпа или гъба за почистване на мазнини.



3. Прахът или мръсотията във вентилатора може да намали ефикасността на охлаждане. Препоръчва се замърсяването да се почиства с прахосмукачка или четка.



Не забравяйте да почистите всички щепсели. Прахът може да причини късо съединение и пожар.

Отстраняване на неизправности

Прочетете внимателно следната таблица, преди да изпратите уреда за ремонт:

Симптом	Възможна причина	Репарация
Няма охлаждане.	Разхлабен контакт между уреда и контакта.	Проверете дали кабелът и крайниците са правилно включени в стенния контакт.
	Уредът е изложен на пряка слънчева светлина и високи температури.	Преместете уреда на тъмно и хладно място.
	Вентилаторът е пълен с прах или е заседнал с някакво препятствие и перката не се върти.	Почистете вентилатора и отстранете нежеланите препятствия, които могат да блокират перката.
	Уредът е до стената или друго препятствие.	Преместете уреда на по-голямо разстояние от стената.
Странни звуци, шум или вибрации по време на работа.	Охлаждащият модул е счупен.	Изключете уреда и извадете щепсела от електричеството.
Миризма по време на операция (мирис на изгоряло).	Охлаждащият модул е прегрял.	Изключете уреда и извадете щепсела от електричеството. Свържете се със специалист.

Английската версия на ръководството е точен превод на оригиналните инструкции на производителя.

Изображенията, използвани в това ръководство, са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.



ENERG⁺

PENTA CZ s.r.o.
JY-A-Y


95 kWh/annum


0 L

33 L

57 dB
ABC D

Дистрибутор
 Sunnysoft s.r.o
 Kovanecká 2390/1
 190 00 Прага
 Чешка република
www.sunnysoft.cz

2019/2016