

HAVIT




H655BT HYBRID ANC BLUETOOTH
СЛУШАЛКИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Съдържание на опаковката



Слушалки *1



3,5 мм аудио кабел *1



Кабел за зареждане Type-C *1



Указания за употреба *1



Гаранционна карта *1

Преглед на продукта

1. Бутон за захранване

2. Увеличаване на звука/следваща песен

3. Намаляване на звука/Предишна песен

4. ANC превключвател

5. Порт за зареждане

6. Индикатор

7. Микрофон

8. Аудио порт





Включване/свързване



Включено: натиснете и задържете за 3 сек




Изключено: натиснете и задържете за 5 s




Забележка

Слушалките автоматично се свързват с последното съвместно устройство, когато ги включите.


Свързване на две устройства



СТЪПКА 1: Свържете се с Mobile 1 и след това го изключете.




Свързан




Прекъснете връзката




STEP2: Connect to Mobile 2 or a notebook



or



СТЪПКА 2: Свържете се с Mobile 2 или лаптоп.



Сега HAVIT H655BT е свързан към двата мобилни телефона (мобилен 1 и мобилен 2) или към един мобилен и един лаптоп.

функц ія




Възпроизвеждане/Пауза		Натиснет е веднъж
Предшна песен		Натиснет е и задържа се за 1 секунда
Следваща песен		Натиснет е и задържа се за 1 секунда
Намалете звука		Натиснет е веднъж
Увеличете силата на звука		Натиснет е веднъж
Отговор/прекъсване на повикване		Натиснет е веднъж
Отхвърляне на повикването		Натиснет е и задържа се за 1 секунда
Гласов асистент		Натиснет е два пъти
Постепенно превключване на режим Околна среда/ANC/Нормално		Натиснет е веднъж
Превключване на режим музика/игра		Натиснет е два пъти

Aux в режим


Свържете слушалките към вашия музикален плейър с помощта на 3,5 мм аудио кабел (достъпен) и музиката ще се възпроизведе автоматично.

Bluetooth връзка, микрофон. Прихващане на глас, превключвател ANC, възпроизвеждане на мултимедия и телефонни обаждания не са налични в режим Aux.



Зареждане

Зареждайте слушалките със кабел за зареждане Type-C, за предпочитане от всеки компютър или лаптоп в сравнение с USB зарядно устройство.



Индикаторна слушалка



Зареждане: Индикаторът свети в червено



Напълно зареден: индикаторът остава син

Reset



Натиснете и задържате за 8 секунди, докато синьото светодиодно индикаторно започне да мига.

Нулирането е завършено.

Може да се свържете отново.



Съвет и за без опасност

1. Не излагайт е продукт а на теч ност и, вода или влага, т ъ ѝ к а т о съ д ъ р ж а е л е к т р о н и к а и б а т е р и я .
2. Не раз г л о б я в айт е п р о д у к т а . В ъ т р е н я м а ч а с т и, об с л у ж в а н и о т п o т р е б и т е л я .
3. П а з е т е п р o д у к т а o т п а д а н е и г o п а з е т е o т o с т р и п р e д м e т и.
4. З а р e д e т e в a ш и я п р o d y к т с ъ с з а р я д н o y c т р o й c т в o 5V/1A.
5. Н e и з л a г aйт e п р o d y к т а н a и з к л ю ч и т e л н o в и c o к и и л и н и c к и т e м п e р a т y p и, т ъ ѝ к а т o т o в a м o ж e д a п o в р e д и б a т e p и я т a и л и д o p и д a д e ф o p м и p a п л a c т м a c o в и т e ч a c т и.
6. С л y ш a н e т o н a м y з и к a c в и c o к a c и л a н a з в y к a e в р e д н o з a y ш и т e в и.
7. Н e х в ъ р л яйт e п р o d y к т а в o г ъ н, з a d a г o и з х в ъ р л и т e, в п р o т и в e н c л y ч aй в ъ т р e ш н o c т т a н a б a т e p и я т a м o ж e d a б ъ д e и з л o ж e н a .

Бат ерия

Предупреждение: Бат ериит е (бат ерии или инст алирани бат ерии) не т ря бва да се излагат на прек омерна топлина кат о слъ нч ева свет лина , огъ н или свет лина.

- 1) Смя нат а на бат ерия т а с грешен тип може да анулира за щит ат а.
- 2) Из хвър ля не на бат ерия т а в огъ н или горещ а фурна или механич но смач кване или ря зане на бат ерия т а, к оет о може да прич ини ек сплоз ия .
- 3) Ост авя нет о на бат ерия т а в сред а с из клю ч ит елно висок а т емперат ура може да прич ини ек сплоз ия или из т ич ане на за палима т еч ност или газ .
- 4) Бат ерия т а е из ложена на из клю ч ит елно ниск о въ з душно наля гане, к оет о може да прич ини ек сплоз ия или из т ич ане на за палима т еч ност или газ .





www.havitsmart.com

Дост авч ик /Дист рибу т ор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
республика
www.sunnysoft.cz