


HAVIT




OWSFIT 02A

ОТВОРЕНО
БЕЗЖИЧНО
СЛУШАЛКИ

ПОТРЕБИТЕЛ
РЪКОВОДСТВО

© Sunnysoft sro


Съдържание на опаковката



Слушалки *2



Калъф за зареждане *1



Тип C кабел за зареждане






Указания за употреба *1




Гаранционна карта *1

Преглед на продукта




Носет е

От страната на слушалката поставяте над ухото си, след което завъртате слушалката обратно по крайушната мидя в правилната позиция.



Вкл./Изкл



Ръч на работа

*Включване: Докоснете и задържте двете слушалки за 3 секунди, докато обляга оранжевият индикатор мига.

*Изключване: Докоснете и задържте едната слушалка за 3 секунди, докато оранжевият индикатор изгасне.

Сдвояване

*Когато използвате продукта за първи път, отстранете защитното фолио от слушалките и дръжките, така че тя напълно заредена.

- Включете Bluetooth на вашия устроител.
- Отворете дръжките и слушалките са в режим на свързване, докато бяло-оранжевият индикатор мига.

Изберете HAVIT OWSFIT 02A от списъка.

- HAVIT OWSFIT 02A вече е свързан с вашия устроител.

Забелжка

Слушалките автоматично се свързват с последното свързано устроително устройство веднага щом отворите дръжките.



Сдвояване на две устройства


- Включете Bluetooth на двете устройства.
- Следвайте инструкциите за сдвояване, за да сдвоите HAV IT OW5FIT 02A с устройство А.
- Изключете HAV IT OW5FIT 02A от устройство А и оставете HAV IT OW5FIT 02A в Bluetooth списък а.

Следвайте инструкциите за сдвояване, за да сдвоите HAV IT OW5FIT 02A с устройство В.

Свържете от ново HAV IT OW5FIT 02A с устройство А.

Сега HAV IT OW5FIT 02A е сдвоен с двойно устройство А и В.

Сензорно управление



Left

наляво

Right

Право



Възпроизвеждане/Пауза
Докоснет е двукратно
едната слушалка



Предишна песен
Докоснет е и задържана
слушалката за 1 секунда



Следваща песен
Докоснет е и задържана
дясната слушалка за 1 секунда



Отговор/прекъсване на повикване
Докоснет е двукратно
всяка слушалка



Отхвърляне на повикване
Докоснет е и задържана
отслушалките за 1 секунда



Гласов асистент
Докоснет е три пъти
слушалката



Режим игра/режим музика
Докоснет е три пъти
дясната слушалка




Цифак не е
двукратно




Докоснет е и
задържана


Докоснет е и
задържана




Цифак не е
двукратно



Докоснет е и
задържана



Клик не е 3 пъти




Клик не е 3 пъти



Зареждане на слушалките

Поставете слушалките в калъфа и гизатворете.



Зареждане на кутията

Заредете кутията с кабел за зареждане Type-C, за предпочитане от всеки компютър или лаптоп в сравнение с USB зарядно устройство.



Оранжевият индикатор диша

Индикаторът светва и оранжево.



Зареждане



Напълно зареден

Нулиране

Отворете кутията и натиснете двата бутона едновременно.


L&R слушалки. Оранжевият индикатор на слушалките мига 4 пъти.

Нулирането е завършено.

- Включете Bluetooth на вашия устройств и свържете от ново HAVIT OW5FIT 02A.



Докоснете и двете слушалки
L&R едновременно.



Оранжевият индикатор на
слушалките мига 4 пъти

Съвет и за без опасност



Не излагайте слушалките на течности, вода или влага, тъй като те съдържат електроника и батерия.



Не разглобявайте слушалките. Въртеня на части, които могат да бъдат коригирани от потребителя.



Не изпускайте слушалките и ги дръжте далеч от остри предмети като ключове в джобовесте.



Почиствайте редовно накрайниците на слушалките, металните контакти и кутията. Скъпа, напоена с алкохол, за да сте сигурни, че не се натрупва прах и поддържа качествено звуково изживяване.



Зареждайте слушалките със зарядно устройство 5V / 1A.



Не излагайте слушалките на изключително високи или ниски температури, тъй като това може да повреди батерията или дори да деформира пластмасовите части.



Слушането на музика с висока сила на звука е вредно за вашите уши.





Не хвърляйте слушалките в огън, за да ги изхвърлите, в противен случай батерията вътре може да бъде изложена.

Бат ерия

Предупреждение: Бат ериит е (бат ериит е или инст алиранит е бат ерии) не т ря бва да се излагат на прек омерна т оплина к ат о слънч ева свет лина, огън или свет лина.

- 1) Смя на на бат ерия т а с грешен т ип, к оет о може да наруши з ащит ат а;
- 2) Из хвърля не на бат ерия т а в огън или гореща фурна, или механич но смач к ване или ря зане на бат ерия т а, к оет о може да прич ини ек сплоз ия ;
- 3) Ост авя нет о на бат ерия т а в среда с из к лю ит елно висок а т емперат ура може да прич ини ек сплоз ия или из т ич ане на запалими т еч ност и или газ ове.
- 4) Бат ерия т а е из ложена на из к лю ит елно ниск о въз душно наля гане, к оет о може да прич ини ек сплоз ия или из т ич ане на запалима т еч ност или газ .



Дост авч ик /Дист рибут ор
Sunnysoft sro
Kov anečká 2390/1a 190 00
Прага 9 Ч ешк а
републик а
www.sunnysoft.cz



www.havitsmart.com