

НОВ K4

прахосмукачка за кола с
електрическа бърсачка



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Съдържание на опаковката


1×
прахосмукачка 1×
многофункционална четка 1×
приставка за дуخالка 1×
водоустойчива торба
1× захранване тип С 1× тръба за
издухване на прах 1× инструкции


Описание на устройството

А – издухване на прах

В – издухване

С – вакуумиране






[g] Vacuum Brush



[h] Tube For Dust Blow



[i] Deflation Nozzle

a – смукателен порт

b – филтър

c – Вкл./Изкл

d – индикатор за батерията

e – захранване тип C

f – издухване на прах

g – четка за прахосмукачка

h – прахоиздухваща тръба

i – продухващ клапан

Забележете

1. Не се отдалечавайте от продукта, когато го използвате.

2. Устройството може да се нагрее или да издаде необичаен шум по време на употреба.

Изключете го, за да се охлади. И не го използвайте отново, докато не изстине.

3. Пазете от запалими и експлозивни.
4. Избягвайте влага, пясък и падане.
5. Не съхранявайте продукта на твърде студено или горещо място. Тъй като устройството е оборудвано с литиева батерия, не го хвърляйте в огън и не го изхвърляйте случайно.
6. Пазете устройството далеч от деца.
7. Проверете продукта преди употреба и не го използвайте, ако има разлика от нормалното състояние.
8. Дръжте входа за въздух отворен. Ако не, помпата ще се изключи автоматично. След отстраняване на препятствието рестартирайте устройството, като задържите бутона ВКЛ./ИЗКЛ. за 3 секунди.
9. Не използвайте химикали, почистващи препарати или разтворители за почистване на устройството.


Спецификации

Маркировка на продукта	K4
Размери	260 × 55 × 55 мм
Тегло	449.5g
Изходно налягане на продухване	14KPa (макс.)
Батерия	27,75 Wh
Вход за зареждане Туре-С	5V2A

Инструкции


K4 е домакинска прахосмукача/електрически инструмент за издухване на прах. Може да вакууира дивани, одеяла, прозорци на седалки за кола, изтривалки и други предмети. Издухайте праха от персонални настолни компютри, компютърни кутии, клавиатури, климатици и други предмети.

1. Включване и изключване



Натиснете кратко бутона за захранване [с], за да включите продукта (това е и първият режим); повторно кратко натискане на бутона за захранване [с] ще влезе във втория режим; трето кратко натискане на бутона за захранване [с] го изключва. (вакуум/продухване/източване са всички режими на работа).

2. Индикатор за батерията




Ако светлината свети зелено, това означава, че батерията е заредена повече от 30%.

Когато червената светлина свети, това означава, че батерията е под 30%, моля, заредете я възможно най-скоро.

(Забележка: въпреки че устройството е изключено, когато червеният индикатор свети, моля, използвайте устройството след зареждане).

3. Зареждане



За захранване използвайте адаптер с 5V/2A изход за тип C зареждане.


Използвайте кабела за зареждане, за да свържете устройството към захранващия адаптер за зареждане (не е включен).

Когато индикаторът мига: зареждане.

Когато индикаторът свети дълго време: напълно зареден.

Съвети: Устройството не може да се използва, докато се зарежда.

4. Прахосмукачка и издухване на прах



Издухване на прах

Свържете вакуумната тръба [f] към млечия издухвач [f].


Включете задухване.

Прахосмукачка

Свържете вакуумната четка [g] към вакуумния порт [a].

Включете за прашосмукачка.

5. Издухване




Издухване на прах

Свържете приставката [j] към дефлационния порт [i]. Включете за продухване/прахосмукачка.

Използвайте

Вакуумна четка



Използвайте четка за вакуумиране и го монтирайте на входа.

Тази опция е подходяща за дивани, интериори на автомобили, покривки за легла и подобни продукти.


Смукателна дюза



За прасмукателка използвайте приставката с гъвкава скоба и я монтирайте на входа.

Тази опция е подходяща за автомобилни седалки, прозорци, изтривалки и подобни продукти.


Издухване на прах



За прасмукателка използвайте тръбата за издухване на прах и свържете към изхода за въздух.

Тази опция е подходяща за компютърни клавиатури, компютърни кутии, климатици и подобни продукти.

Издухване / прасмукателка



Когато помпате, развийте прозрачния капак и прикрепете дюзата към горния аспиратор.

Тази опция е подходяща за вакуумиране на дреки, торбички за съхранение на одеяла и подобни продукти.

Дистрибутор

Suňnysť sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.suňnysť.cz