

TE S ДЪЛГО

Ръководство за потребителя



Номер на модела: NTS600

Преглед

Характеристики • 6-инчов HD IPS
екран • 180° ротация на

изображението • Дисплей с разделен екран (само за двоен/троен обектив) • LED
светлини на камерата и LED фенерче • Разглюбяем
дизайн на сонда

- Поддържа Wifi връзка
- PD бързо зареждане

Приложения

- Ремонт и поддръжка на автомобили или дизелови двигатели •

Инспекция на труднодостъпни или слабо видими зони или оборудване,
водопроводни, строителни и реставрационни приложения

- Научно образование •

Изследване на открито
+ Спасителна сигурност

Безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за
безопасност, преди да използвате този продукт . Неспазването на тези
предупреждения може да доведе до токов удар, удар или
сериозно нараняване. • Пазете инструмента сух, чист и без масло,
вода, газ или други материали, които биха
могли да причинят корозия. • Този уред не е предназначен за употреба от
лица с намалени физически, сетивни
или умствени способности. e Това устройство не е предназначено за
медицинска употреба. Не приближавайте странични лица или деца, докато работите с уред.

Поддръжка

- Поддържайте обектива на камерата чист. •

Поддържайте работното място чисто. •

Ако устройството не се използва дълго време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 пъти
месеца, за да избегнете повреда на батерията.

Спецификации

Монитор	Тип екран	6-инчов HD IPS екран
	Въртящи се изображения	180°
	Разделителна способност на монитора	1280X720
	ПОЗ	USB Type-C, слот за TF карта

Камера	Единична леща/двойна леща/тройна леща
Дължина на кабела	1M/3M/5M
Входящ ъгъл	78°
Разделен екран	Да (само за двоен/троен обектив)
Видео резолюция	Максимална резолюция 1920x1080
Разделителна способност на изображението	Максимална резолюция 1920x1080
Водоустойчив	IP54 устройство
	IP67 камера и кабел
Източник на светлина	Регулируеми LED светлини на камерата LED светлини на гърба на устройството


Други	Работна температура	-4°F до 140°F (-20°C до 60°C)
	Източник на енергия	Литиево-полимерна батерия с капацитет 6000 mAh
	Време за изпълнение	След 4 часа
	Време за зареждане	След 4 часа
	Вход	5V - 1.5A / 9V - 1.5A/1 2V - 1.2A Поддържа PD бързо зареждане
	Работно напрежение	3,7 V

*

За повече опции за сонда/кабел, моля посетете официалния уебсайт и магазин на Tesla: [Tesla: Teslong.com](https://www.tesla.com).

Ако трябва да смените други компоненти, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

функция



01 Порт за кабел

02 Бутон за снимки/видео:

Натиснете бутона - Старт/спиране на снимки/видео

- Задръжете: превключете изгледа на камерата

03 Бутон нагоре

04 Бутон ОК: Потвърждаване на избора/възпроизвеждане на видео/пауза


05 Бутон за настройки: Натиснете, въведете/излезте от менюто с настройки Задръжете, включете/изключете WiFi връзката Изтрийте снимка/видео (меню на албум)

06 Бутон за осветление на камерата : Бутон за регулиране на интензитета на LED светлината на камерата

07 Бутон за режим: Правете снимки/Записвайте видеоклипове/Албум


08 Бутон надолу/завъртане

09 Бутон за захранване: Задръжете бутона, за да включите/изключите устройството




- 10 LED фенерчета
- 11 Говорител
- 12 Type-C порт
- 13 слот за TF карта
- 14 Бутон за нулиране
- 15 Микрофон
- 16 Бутон за регулиране на ъгъла
- 17 бутон за LED фенерче

Използване на камерата




Отстранете пластмасовия капак на екрана, преди да използвате това устройство.




Свържете кабела към монитора (уверете се, че камерата е здраво свързана, за да избегнете появата на шум на екрана).

Използване на камерата



Включване/изключване
(Натиснете и задръжете бутона за
захранване, за да включите устройството)



Устройството е оборудвано с памет
TF карта (въведена). Уверете се,
че е инсталиран преди
употреба.

Как да поставите TF картата:

Моля, първо изключете устройството, преди да поставите TF картата.

Когато поставяте TF картата в слота, уверете се, че картата е ориентирана правилно.

Не използвайте прекомерен натиск, когато поставяте или изваждате TF картата от слота.

Правете снимки или записвайте видеоклипове само когато е поставена TF карта.

Това устройство изисква високоскоростна TF карта клас 10 и няма да работи правилно с нискоскоростна карта клас 4.

Инструкции за осветление на бутона за захранване



Устройството работи: Зеленият светодиод свети



+



Зареждане (включено устройство): Зелен/оранжев светодиод мига



Зареждане (устройството е изключено): Оранжевият светодиод остава включен

Режими и настройки

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Състояние на TF картата: TF карта е поставена/няма карта



Дата и час: регулирайте датата и часа в менюто Настройки

Превключване между правене на снимки и запис на видеоклипове

Фотосесия



Натиснете бутона M, за да превключите в режим „снимане на снимки“ и натиснете бутона,  за да направите снимка.

Записване




Натиснете бутона M, за да превключите в режим "видеозапис" и натиснете бутона,  за да започнете записа.

Във всеки режим натиснете два пъти бутона „Настройки“, за да влезете в менюто за системни настройки. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете и натиснете бутона ОК, за да запазите промените. Езикът по подразбиране е английски, а системата поддържа английски, китайски, немски, френски, испански, италиански, руски и японски.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Как да превключват камери (двойна/тройна камера)

Задръжте натиснат бутона за заснемане, за да превключват между изглед на предна камера/странична камера.



WiFi връзка


как да видите изображение на телефон/компютър/таблет




Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода и да изтеглите приложението „Smart Endoscope“.




Отворете WIFI устройство



Wi-Fi връзка (В този момент WIFI индикаторът на хоста мига.)



Започнете да прегледате изображението на вашия телефон/палложка/таблет



Като щракнете върху бутона +
Настройте устройството в
приложението и започнете да го
използвате с вашия смартфон.



Стартиране на приложението



Моля , имайте предвид , че правенето на снимки и записването на видеоклипове се поддържа само от телефон/PAD/таблет (не е наличен за ендоскопско устройство) в WiFi режим.


За да премахнете рекламите в приложението, сканирайте QR кода или въведете кода за активиране, отпечатан на картата.

Прехвърляне на файлове на вашия компютър




1. Използвайте четец на TF карти за директно прехвърляне на данни.
2. Свържете вашия компютър с USB Type-C кабел, за да прехвърлите файлове.

- Преди да използвате USB кабела, първо извадете сондата на камерата.



За да заредите вашето устройство, използвайте USB зарядно за стена, което поддържа PD бързо зареждане и съответния кабел.



Ако устройството се сгрине, натиснете бутона за нулиране, за да го възстановите.



Опазване на околната среда в ЕС

Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Рециклирайте ги там, където има съоръжения за рециклиране. За информация относно рециклирането, моля, свържете се с местните власти или търговец на дребно.