

VGATE

BM+ VLINKER 3A BMW

BLUETOOTH 4.0 + BLE



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

1. Как да разбера дали автомобилът ми е съвместим с OBDII?

Модели от 1996 г. или по-късна моделна година, продавани в Съединените щати.

Законът на Съединените щати изисква всички пътнически и лекотоварни автомобили, произведени през моделната 1996 година (MY) и по-късно, да са съвместими с OBD2.

Бензинови превозни средства от 2001 г. или по-късна година на производство, продавани в Европейския съюз. Дизелови автомобили, произведени от 2004 г. или по-нова година, продавани в Европейския съюз.



2. Кои OBDII протоколи поддържа vLinker BM+?

SAE J1850 ШИМ; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Какво приложение поддържа устройството?

Устройството поддържа много приложения: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc и др.

И много други приложения, в зависимост от текущата актуализация на устройството.

4. Свързване на устройството към OBD порта

OBDII DLC обикновено се намира под арматурното табло от страната на водача. Повече информация можете да намерите тук:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive



5. Включете запалването на автомобила и изключете двигателя.

Зелен светодиод свети: захранването е включено; Синият Bluetooth LED индикатор мига два пъти, Оранжевият OBD светодиод и червеният "HOST" светодиод мигат 1 път. Ако светодиодите не светят/мигат, проверете състоянието на предпазителя на автомобила.


6. Ръководство за свързване на BimmerCode

1. Андроид система

Стъпка 1:

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването, изключете двигателя.


Отворете настройките на Bluetooth. Потърсете името на устройството „vLinker BM-Android“ и щракнете върху Pair (Сдвояване).



Забележка: Изберете името на Bluetooth устройството „vLinker BM-Android“ (Търсенето през Bluetooth може да отнеме известно време.)


Стъпка 2

Въведете кода за сдвояване: 1234. Ако сдвояването е успешно, можете да отворите приложението и да настроите връзката.



Стъпка

3. Отворете настройките в приложението.




Стъпка 4

Изберете адаптера „vLinker Bluetooth“

Стъпка 5

Върнете се на главната страница и натиснете „Свързване“.



Забележка: След конфигуриране на телефона, данните могат да бъдат извлечени. Стартирайте двигателя.

2. iOS система

Стъпка 1

Поставете устройството в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването, изключете двигателя.

Активирайте Bluetooth на телефона си. (Просто активирайте бутона Bluetooth на вашето iOS устройство

и преминете към настройките на приложението OBD.)



Важно съобщение

Не виждате името на устройството в списъка с Bluetooth? Устройството изисква

Конфигурирайте името на Bluetooth устройството в настройките на OBD приложението. Активирайте

Bluetooth на вашето iOS устройство и продължете с настройката на OBD приложението (стъпка 2).

Могат да се показват само профили, поддържани от iOS. Технологиата Bluetooth LE 4.0 не се поддържа от iOS.

Следователно устройството не може да бъде намерено.

Поддържаните Bluetooth профили за iOS можете да намерите тук: [https://](https://support.apple.com/en-us/HT204387)

support.apple.com/en-us/HT204387.

Стъпка 2

Отворете приложението BimmerCode и въведете настройките.

Стъпка 3

Изберете адаптер




vLinker BM+ поддържа G-серия, F-серия, R-серия, I-серия и E-серия в приложението BimmerCode.

Стъпка 4

Изберете адаптер за „vLinker Bluetooth“ и след това щракнете обратно в горния ляв ъгъл.

Стъпка 5

Натиснете „Готово“ и се върнете на главната страница на приложението.



Стъпка 6

Влезте в главната страница и изберете „Свързване“.

Стъпка 7

Изберете модел превозно средство.




Стъпка 8

Изчакайте, докато приложението започне да комуникира с превозното средство.



Стъпка 9

След успешно свързване, изберете управляващото устройство.



7. BimmerCode – мощен софтуер

1. Позволява ви да контролирате контролния блок на вашето BMW или Mini, за да отключите скрити функции за персонализиране на автомобила.
2. Активиране на дигиталната скорост и позволяване на пътниците да гледат видеоклипове в системата iDrive.
3. Искате ли да деактивирате функцията за автоматично стартиране/спиране или за активен звуков дизайн? С приложението BimmerCode ще можете сами да кодирате това и много други.

8. За да получите повече данни от вашето BMW, изберете приложението BimmerLink.

Можете да се свържете директно с превозното средство чрез приложението. С помощта на приложението можете да четете кодове за грешки в реално време, да проверявате текущото състояние на DPF филтъра в превозното средство или да регистрирате нова батерия след подмяна. Много други функции също могат да се управляват дистанционно.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz