

BASEUS POLISHER AKU LEŠTIČKA NA AUTO KAROSÉRIÍ



Uživatelský manuál

Popis

Malá ruční akumulátorová leštička Baseus New Power Cordless Electric je vhodným pomocníkem pro nanášení vosku a následné leštění karosérií automobilů. Lze ji použít i v domácnosti pro leštění podlah. Přečtěte si uvedený manuál, manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Upozornění

1. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení nepoužívejte v přítomnosti dětí.
2. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
3. Zařízení obsahuje vestavěnou lithiovou baterii. Baterii nevhazujte do ohně.
4. Zařízení není voděodolné. Zařízení nekládejte do vody. Chraňte zařízení před vodou a jinými korozivními kapalinami.
5. Během používání zařízení, dodržujte bezpečnost práce. Noste ochranný oděv, ochranné brýle a ochranné rukavice. Vlasy musí být sepnuté. Nenoste šperky ani prsteny. Jinak hrozí riziko poranění.
6. Nepoužívejte poškozené zařízení, poškozený kabel nebo adaptér. Před prací se vždy ujistěte, že je zařízení v pořádku.
7. Zakoupený vosk používejte podle návodu.
8. Vosk vybírejte podle parametrů zařízení a požadavků automobilu.

Obsah balení

Bezdrátová leštička

Nabíjecí kabel

Pěnový leštící kotouč



Hladký leštící kotouč

Vlněný leštící kotouč



Specifikace

Název: Baseus New Power Cordless Electric Polisher Black

Materiál: Hliníková slitina+PC

Funkce: voskování

Hluk: <75 db

Nabíjecí port: Typ-C

Vstup: 5 V = 2 A

Jmenovitý výkon: 30 W

Napětí: 7,4 V

Doba nabíjení: cca 5 h


Životnost baterie: 45 min

Kapacita baterie: 4000 mAh

Rychlost: 2 úrovně

Instalace: suchý zip

Rozměr: 125*150*236 mm



Nabíjení

Nabíjení: světlo bliká

Plně nabito: svítí modře

Nízký stav baterie: červené světlo bliká

Popis funkcí

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zobrazte stav baterie.
2. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 1,8 s a zařízení zapněte.
3. Zařízení běží na nejnižší otáčky po zapnutí zařízení (výchozí nastavení). Opět stiskněte tlačítko a přejděte na vyšší otáčky.
4. Poté opět stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vypněte nejvyšší otáčky.
5. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 1,8 s a zařízení vypněte.

Upozornění

1. Nepoužívejte příliš mnoho vosku.
2. Udržujte kotouče v čistotě.
3. Během voskování netlačte příliš na zařízení.
4. Vibrace zařízení během provozu jsou normální.

Voskování s pevným voskem



Během voskování, netlačte příliš na zařízení.

1. Použijte kulatou houbu a naneste rovnoměrně vrstvu vosku na požadované místo. Poznámka: vosk nanášejte pouze 2x.
2. Aplikujte vosk podél čar. Poznámka: neaplikujte vosk krouživými pohyby.
3. a 3/a Na zařízení vložte pěnový leštící kotouč. Voskujte bodově.
4. Vložte hladký leštící kotouč a pokračujte.
5. Ponechte vosk uschnout.
6. Po zaschnutí, vložte na zařízení vlněný leštící kotouč. Pokračujte v leštění ve směrech písmena S.

Voskování s tekutým voskem



Během voskování, netlačte příliš na zařízení.

1. Na požadované místo nakápněte 2 až 3 kapky tekutého vosku. Poznámka: nenanášejte příliš mnoho vosku.
2. Na zařízení vložte pěnový leštící kotouč. Voskujte bodově.
3. Vložte hladký leštící kotouč a pokračujte.
4. Ponechte vosk uschnout.
5. Po zaschnutí, vložte na zařízení vlněný leštící kotouč.
6. Po zaschnutí, vložte na zařízení vlněný leštící kotouč. Pokračujte v leštění ve směrech písmena S.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz