

CaféCraft elektrický tyčový napěňovač mléka

JAK POUŽÍVAT

1. Stisknutím tlačítka začnete šlehat a uvolněním tlačítka šlehání ukončete. Vlastnosti:
 1. Stisknutím snadno vytvoříte bohatou a krémovou mléčnou pěnu.
 2. Výkonný motor pro vysokorychlostní šlehání
 3. Odolnost pro tisíce pracovních cyklů.
 4. Šlehací metla z potravinářské nerezové oceli.
 5. Pracuje na 2 baterie AA (nejsou součástí dodávky).
1. Doporučuje se, aby doba provozu napěňovače nepřesáhla 3 minuty.
2. Neponořujte hlavní část výrobku do vody nebo jiné kapaliny, aby nedošlo k poškození člověka nebo výrobku.
3. Při práci se šlehačem se nepřibližujte k částem těla (např. k prstům).
4. Tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Pokud je na šlehači voda nebo jiná tekutina, nepokládejte výrobek vzhůru nohama, aby se zabránilo vniknutí vody do hlavního těla.



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

CaféCraft

HOW TO USE

1. Press the button to start whisking and release the button to stop.

Features:

1. Press to easily make rich and creamy milk froth.
2. Powerful engine for high speed whisking
3. Durable for thousands of working cycles.
4. Food grade stainless steel whisk.
5. Working with 2 AA batteries(not included)

Notices:

1. It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.
2. Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
3. Keep body parts(eg.fingers) away from the whisk when the machine is working
4. Keep this product away from children.
5. If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

