

Návod na Bluetooth A2DP

Tento výrobek umožňuje připojit zařízení bez Bluetooth k zařízení podporující Bluetooth. Např.: k telefonu připojit domácí kino apod. Zařízení pracuje s dvěma módy. Prvním je mód TX (režim vysílače) a druhým je mód RX (režim přijímače).

Obsah balení

Přijímač a vysílač A2DP
Audio kabel, 3,5 mm Jack
USB kabel s Micro-USB



Technické informace

Parametry Bluetooth	Bluetooth V3.0
Dostupné Bluetooth profily	A2DP a AVRCP
Používané frekvence	2,402 GHz až 2,480 GHz
Dosah	až 10 m
Vstupní nabíjecí napětí	5 V, stejnosměrné
Výdrž baterie: TX mód / RX mód	8 h / 6 h
Doba nabíjení	okolo 2,5 h
Rozměry výrobku	51 × 27 × 11 mm
Hmotnost	11,6 g

Nabíjení A2DP

Před prvním použitím plně nabijte vnitřní baterii.

Stav téměř vybité baterie

Pokud baterie začne při používání blikat, baterie je téměř vybitá a jí potřeba nabít.

1. Zapojte USB konektor do nabíječky
2. Zapojte Micro-USB konektor do nabíjecího konektoru zařízení
 - a. Svítí-li červená LED, zařízení se nabíjí
 - b. Nesvítí-li červená LED, zařízení je nabito
3. Nabíjení potrvá okolo 2,5 hodiny

Základní informace

Zapínání a vypínání zařízení

Funkce	Akce pro spuštění funkce	LED indikace
Zapnutí zařízení	Podržte multifunkční tlačítko po dobu 6 sekund	Modrá LED svítí po dobu 1 sekundy
Vypnutí zařízení	Podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 až 4 sekund	Červená LED se vypne po 1 sekundě

LED indikace	Stav zařízení
Modrá LED bliká	Párování TX módu
Modrá a červená LED blikají střídavě	Párování RX módu
Modrá LED bliká jednou za sekundu	Režim Standby bez připojeného zařízení
Modrá LED bliká jednou za 4 sekundy	Připojení se zařízením
Červená LED bliká	Upozornění na téměř vybitou baterii

Funkce	Stav zařízení	Akce pro spuštění funkce
Play	Přehrání hudby	Krátký stisk multifunkčního tlačítka
Pause	Pozastavení přehrávání hudby	Dlouhý stisk multifunkčního tlačítka

TX mód (režim vysílače)

Volba módu: Přepněte postraním přepínačem do horní polohy označené TX, až poté zapněte zařízení.

Poznámka:

Před zapnutím zvolte požadovaný mód, po zapnutí zařízení změna není možná!

1. Párování s Bluetooth stereo přijímačem

Před začátkem párování s jakýmkoli jiným zařízením se ujistěte, že Bluetooth stereo přijímač podporuje A2DP profil.

Postup párování

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a umístěno do jednoho metru od Bluetooth stereo přijímače
2. Zapněte Bluetooth stereo přijímač a zapněte režim párování
3. Stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 9ti sekund. Modrá LED začne rychle blikat. Zařízení zapne režim párování.
4. Zařízení začne hledat Bluetooth stereo přijímač a automaticky se k němu připojí. Modrá LED začne blikat dvakrát každé 4 sekundy.
5. Připojte zařízení do vašeho hudebního přehrávače pomocí dodaného audio kabelu.

Poznámka:

Režim párování se zapne pouze na 2 minuty. Pokud nebude žádné zařízení nalezeno. Zařízení přejde to režimu Standby.

Zařízení se dokáže spárovat pouze s Bluetooth stereo přijímači, jejíž PIN kód je "0000", "1234", "1111" a "8888".

2. Znovu připojení k Bluetooth zařízení

Znovu připojení je automatické.

Pokaždé, když se zařízení zapne, připojí se k poslednímu připojenému přístroji.

3. Automatické vypnutí

Zařízení se do 5 minut vypne, pokud není připojen jiný přístroj.

4. Mazání spárovaných přístrojů

Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 16 sekund. Červená LED blikne po dobu 1 sekundy, modrá LED blikne po dobu jedné sekundy. Po uvolnění tlačítka budou spárované přístroje vymazány.

RX mód (režim přijímače)

Volba módu: Přepněte postraním přepínačem do dolní polohy označené RX, až poté zapnete zařízení.

Poznámka:

Před zapnutím zvolte požadovaný mód, po zapnutí zařízení změna není možná!

1. Párování s Bluetooth přístrojem

Ujistěte se, že audio zařízení má zapnuté Bluetooth. Detailní kroky párování se mohou lišit v závislosti na párovaném audio zařízení. V manuálu audio zařízení by tyto kroky měly být uvedeny.

Obecný postup párování

1. Ujistěte se, že je zařízení umístěno do jednoho metru od audio zařízení.
2. Stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 9 sekund. Modrá a červená LED začnou střídavě blikat. Zařízení zapne režim párování.
3. V PC nebo telefonu zapněte bluetooth a hledejte BTI-010 a připojte se k němu. Modrá LED po spárování dvakrát blikne každé 4 sekundy. Pokud je potřeba PIN, pak je "0000".
4. Připojte zařízení do sluchátek nebo reproduktorů pomocí dodaného audio kabelu.

Poznámka:

Režim párování se zapne pouze na 2 minuty. Pokud nebude žádné zařízení nalezeno. Zařízení přejde to režimu Standby.

Pokud párování selže, vypněte zařízení a zkuste spárovat znovu dle popsaných kroků.

Po úspěšném párování si obě zařízení to druhé zapamatují a není nutné je znovu párovat. Přijímač si dokáže do paměti uložit 8 zařízení. Deváté zařízení nahradí první.

Pokaždé, kdy se zařízení spouští, připojí se k poslednímu připojenému zařízení. Pokud chcete zařízení párovat s jinými přístroji, vypněte bluetooth na připojeném přístroji a připojte přijímač podle uvedených kroků.

2. Znovu připojení k Bluetooth zařízení

Znovu připojení je automatické.

Pokaždé, když se zařízení zapne, připojí se k poslednímu připojenému přístroji.

3. Automatické vypnutí

Zařízení se do 5 minut vypne, pokud není připojen jiný přístroj.

4. Mazání spárovaných přístrojů

Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 16 sekund. Červená LED blikne po dobu 1 sekundy, modrá LED blikne po dobu jedné sekundy. Po uvolnění tlačítka budou spárované přístroje vymazány.

Údržba

- Nevystavujte výrobek působení kapalin a vlhkosti, aby bylo minimalizováno riziko poškození vnitřních obvodů
- Nevystavujte velmi vysokým ani velmi nízkým teplotám, které by mohli poškodit vnitřní elektrické součástky a snížit jejich životnost.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
- Nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu výrobku.
- Ostré předměty mohou poškodit výrobek, udržujte je od něj v bezpečné vzdálenosti
- Nenechávejte padat z velké výšky. Vnitřní obvody se mohou po pádu poškodit.
- Nesnažte se zařízení opravovat vlastními silami, hrozí poškození výrobku.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz