

PŘENOSNÝ KÁVOVAR DO AUTA PRO KAPSLE I MLETOU KÁVU



Uživatelský manuál

Parametry

Název: Nomadic espresso

Napětí: DC 12 V

Výkon: 80 W

Kapacita nádoby na vodu: 60 ml

Rozměr: 238 x 75 mm

Hmotnost: 600 g



Víčko



Gumová část



Tlačítko zapnout/vypnout



DC 12 V port



Držák kapsle



Šálek

Upozornění

1. Použijte kávové kapsle, které odpovídají danému kávovaru.
2. Poté co vložíte kapsli do přístroje, ujistěte se, že je kapsle správně vložena do zařízení a že gumová část je správně zašroubována. Jinak hrozí riziko vytečení vody.

3. Použijte čistou vodu. Vodu nalijte po uvedené rysku. Vody nepřidávejte více, než je požadováno.
4. Zařízení je určené pro automobil s DC 12 V nebo pro domácí adaptér.
5. Ve chvíli, kdy budete vyndávat kapsli z těla zařízení (po uvaření kávy). Buďte opatrní. Hrozí riziko popálení z horké páry.
6. Buďte opatrní během údržby zařízení. Jedná se především o část N verze adaptéru jehla a hlavní spodní část zařízení.
7. Během čištění a údržby, hlavní část zařízení nesmí být čištěna v proudu vody. Hlavní část ořete suchým hadříkem.




N verze adaptéru jehla



Spodní jehla v gumové části
zařízení

Specifikace zařízení a manipulace: D verze držáku kapsle



D verze kapsle držáku



Plnění kapsle: použijte kapsle Dolce Gusto. Kapsli vložte přímo do D verze držáku kapsle

Extrakce kávy

1. Vložte kapsli do držáku na kapsle. Poté celý držák umístěte do spodní části zařízení. Řádně utáhněte. Použijte kapsle Dolce Gusto.
2. Vložte šálek do zařízení, horní část zařízení odmontujte (víčko) a poté do ní nalijte studenou vodu. Poté opět víčko zašroubujte.
3. Spojte zařízení s DC 12 V zdrojem napětí. Poté stiskněte tlačítko zapnou/vypnout. Poté vyčkejte 5-7 min.



1. 2. 3.

Specifikace zařízení a manipulace: N verze držáku kapsle



N verze držáku kapsle



N verze adaptéru držáku kapsle




Plnění kapsle (použijte Nespresso genuine capsules)


1. Vložte kapsli do držáku na kapsle verze N dnem vzhůru.
2. Vložte N držák do adaptéru. Poté vnější stěnu adaptéru zarovnejte s drážkou na vnitřní stěně základny a jemně přitlačte.

Extrakce kávy

1. Vložte kapsli do držáku na kapsle. Poté celý držák umístěte do spodní části zařízení. Řádně utáhněte. Použijte kapsle Dolce Gusto.
2. Vložte šálek do zařízení, horní část zařízení odmontujte (víčko) a poté do ní nalijte studenou vodu. Poté opět víčko zašroubujte.
3. Spojte zařízení s DC 12 V zdrojem napětí. Poté stiskněte tlačítko zapnou/vypnout. Poté vyčkejte 5-7 min.



Specifikace zařízení a manipulace: mleté káfe




Zásobník na mletou kávu

N verze držáku kapsle



Plnění mletou kávou

1. Pomocí lžice naplňte kávou držák.
2. Použijte víčko a nádobku uzavřete.




Údržba

Po přípravě kávy

1. Nechte zařízení vychladnout. Poté vyjměte kapsli/zbytky kávy.
2. Držák na kapsle umyjte vodou. Na dně držáku jsou malé otvory a záhyby. Řádně očistěte. K čištění použijte kartáček.
3. Hlavní tělo zařízení otřete suchým hadříkem.

Poznámka: Hlavní tělo zařízení nesmí přijít do kontaktu s tekoucí vodou.



Otázka a odpovědi

1. Indikátor LED rychle problikává a zařízení nepracuje.

Teplota ohřevu je příliš vysoká. Zařízení je chráněno před vysokými teplotami. Pokud je v zařízení málo vody. Zařízení nejprve odpojte od zdroje napětí. Poté prosím doplňte vodu. Poté zařízení zase připojte do zdroje napětí.

2. Únik vody v místě připojení držáku na kapsle.

Držák na kapsle není správně namontován a utažen. Prosím překontrolujte držák a řádně utáhněte.

3. Indikátor nesvítí a nepracuje jak má.

Zařízení není správně připojeno ke zdroji napětí. Prosím správně připojte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz