

ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU S NASTAVITELNOU HRUBOSTÍ NEREZOVÝ



Uživatelský manuál

Důležité

Toto zařízení nesmí používat děti. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace


Napětí: 3,7 V

Proud: 5 A

Kapacita baterie: 1200 mAh

USB: 5 V/ 1 A

Materiál: ABC, nerezová ocel



Bezpečnostní upozornění

Zařízení je určeno pouze na mletí kávových zrn.

Maximální množství zrn je 60 g.

USB port a USB kabel musí být udržovány v suchu.

Zařízení nepokládejte na horké plochy nebo do blízkosti otevřeného ohně.

Hrubost

Pomocí kroužku (nastavení hrubosti) lze nastavit požadovanou hrubost kávy od jemné až po hrubou.

Nejprve nastavte požadovanou hrubost kávy, poté nasypete zrna.

V opačném případě hrozí riziko zaseknutí zrna.

Důležité: Pokud máte kávu již naspanou, vypněte zařízení a poté nastavte hrubost (během mletí nesmí být hrubost kávy nastavována).

Použití

Před prvním použitím, důkladně otřete plnicí a sběrnou nádobku (viz sekce Čištění a údržba). Nastavte hrubost kávy. Poté v protisměru hodinových ručiček otevřete víčko plnicí nádoby a nasypete zrnka kávy. Nádobku naplňte z 80 %. Nádobu nepřepĺňujte. Poté opět vložte víčko, otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček a nádobu zavřete. Do spodní části zařízení vložte sběrnou nádobu. Poté 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a kávu namelte. Vyčkejte, dokud se káva nenamele. Nakonec stiskněte opět tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypněte. Poznámka: Kávové zrna vždy melte těsně před přípravou kávy. Zrna namletá s velkým předstihem ztrácí postupně času aroma.

Čištění a údržba

Z USB portu vyjměte USB nabíjecí kabel. Zařízení nevkładejte do vody. Části otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte korozivní kapaliny nebo jiné chemikálie. Sběrnou nádobu vyjměte ze zařízení a poté ji umyjte šetrným mycím prostředkem. Před použitím zařízení, sběrnou nádobu řádně vysušte a až poté ji namontujte do spodní části zařízení.

Nabíjení

Nabíjení: červená LED dioda svítí

Plně nabito: zelená LED dioda svítí

Upozornění

V případě, že se v mlecím kamenu zasekne tvrdší zrnko kávy, postupte podle následujících instrukcí:

1) Odstraňte sběrnou nádobu (spodní část mlýnku).

2) Otočte mlýnek dnem vzhůru a spusťte mletí. Zrnko zaseklé kávy by se mělo samo vyprostit. Během tohoto kroku buďte opatrní a v žádném případě nevkładejte prsty do mlecí části zařízení.

K odstranění zaseklých zrn nepoužívejte kovové předměty. Jinak hrozí riziko poškození keramických mlecích kamenů.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz