

MILK FROTHER MACHINE

NAPĚŇOVAČ MLÉKA



Model: HS005

Uživatelský manuál

Parametry

Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz/60Hz

Příkon: 50 W

Maximální kapacita: 300 ml

Pečlivě si přečtěte uvedený manuál. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození přístroje. Ponechte si manuál pro pozdější referenci.

Upozornění: riziko elektrického šoku a ohně

Vložte kabel zařízení do zásuvky s uvedeným napětím.

Kabel nepřehýbejte, vyhněte se ostrým rohům a předmětům.

Nepokládejte kabel do blízkosti předmětů emitující teplo a na vlhká místa.

Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen novým.

Kabel ze zástrčky vysunujte opatrně. Netahejte za kabel. Pokud zařízení nebudete používat, vytáhněte kabel vždy ze zdroje napětí.

Nikdy kabel nepokládejte do vody. Jinak hrozí riziko poranění elektrickým proudem.

Upozornění: manipulace se zařízením


Zařízení slouží výhradně k přípravě nápoje. Zařízení používejte v kuchyni, v kuchyňské části kanceláře a v místech, kde snídáte. Výrobce nenese odpovědnost za poranění způsobené s manipulací zařízení mimo doporučená místa. Během přípravy nápoje vždy u zařízení stůjte.

Nenechávejte zařízení bez dozoru. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení může obsluhovat pouze osoba k tomu způsobilá (tedy ta, co si důkladně přečte uvedený manuál). Zařízení není vhodné pro lidi s mentálním onemocněním. Děti mohou zařízení obsluhovat pouze pod dozorem

dospělé osoby. Pokud je zařízení nějak poškozené, nepoužívejte ho. Jinak hrozí riziko poranění. Nikdy zařízení nepokládejte na horké povrchy: radiátor, topná spirála, vařič, plynový vařič a zařízení podobného typu.

K napájení použijte přiloženou základnu s kabelem. Nápoj připravte pouze podle uvedeným instrukcí.


Popis



Příprava

Typ: použijte studené, čerstvé, plnotučné nebo polotučné mléko

1. Spodní část zařízení musí být suchá.
2. Nejprve vložte kabel do zdroje napětí. Poté stiskněte tlačítko zapnout a vypnout.
3. Vnitřní část zařízení musí být suchá. K čištění použijte pouze vhodný nepřilnavý hadřík.



Horké napěněné mléko 130 ml (max): cca 90 s

Studené napěněné mléko 130 ml (max): cca 90 s

Ohřívání mléko 300 ml (max): cca 90-150 s

4. Vložte požadovaný mixér.

5. Stiskněte tlačítko zapnout. Automaticky se zařízení poté vypne.

Horké mléko: stiskněte tlačítko, LED bude svítit červeně.

Studené napěněné mléko: stiskněte tlačítko 2x a LED bude svítit modře.

Upozornění

Zařízení není voděodolné. Nikdy zařízení ani jeho části nekládejte do myčky. Po každé přípravě nápoje, vždy vnitřní část vyčistěte. Nepoužívejte k čištění kartáč. Jen nepřilnavý hadřík.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz